



**TOYOTA**

## **Modular In-Car Entertainment**

Příručka uživatele

Kezelési útmutató

Instrukcja użytkownika

Руководство по эксплуатации

Priročnik za lastnika

Посібник з експлуатації



<b>CS</b>	NÁVOD K POUŽITÍ .....	Strana	3
<b>HU</b>	ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ .....	Oldal	41
<b>PL</b>	INSTRUKCJA OBSŁUGI .....	Strona	79
<b>RU</b>	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	Таблица	117
<b>SL</b>	NAVODILA ZA UPORABO .....	Stran	155
<b>UK</b>	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ .....	СТОР.	193



Než začnete používat MICE, pozorně si přečtěte tento návod k použití.  
Návod k použití mějte stále uložený ve svém vozidle.

Olvassuk el gondosan ezt az útmutatót, mielőtt a MICE berendezést használnátba vennénk.  
Mindig tartsuk a kezelési útmutatót a gépkocsiban.

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu wspomagania parkowania MICE prosimy uważnie  
przezczytać niniejszą instrukcję.  
Niniejszą instrukcję użytkownika należy zawsze przechowywać w samochodzie.

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы MICE.  
Постоянно храните это руководство по эксплуатации в автомобиле.

Pred uporabo aparata MICE skrbno preberite ta priročnik.  
Ta uporabniški priročnik naj bo vedno v vozilu.

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням MICE.  
Завжди зберігайте цей посібник користувача в транспортному засобі.



# Obsah

<b>1. Úvod</b> .....	<b>6</b>
<b>2. Informace k bezpečnosti</b> .....	<b>7</b>
2.1. Bezpečnostní symboly .....	7
2.2. Pozor .....	7
2.3. Co byste měli vědět .....	8
2.4. Kód regionu .....	8
2.5. Registrační kód VOD .....	8
2.6. Varování .....	9
2.7. Autorské právo .....	9
2.8. Likvidace zařízení v budoucnu .....	9
<b>3. Vlastnosti</b> .....	<b>10</b>
3.1. Napájení .....	10
3.2. Kompatibilita .....	10
3.3. Funkce systému .....	11
3.4. Další vlastnosti přehrávání videa .....	11
3.5. Příslušenství v krabici .....	11
<b>4. Přehled</b> .....	<b>12</b>
4.1. Systém MICE .....	12
4.2. Dálkové ovládání .....	14
4.3. Další příslušenství .....	18
<b>5. Péče</b> .....	<b>19</b>
5.1. Manipulace s diskem .....	19
5.2. Vkládání baterií do dálkového ovládání .....	19
5.3. Vkládání baterií do infračervených sluchátek .....	20
<b>6. Instalace systému MICE</b> .....	<b>21</b>
6.1. Instalace systému MICE (M a S) na horní část předního sedadla .....	21
6.2. Demontáž systému MICE (M nebo S) z držáku v horní části sedadla .....	23
<b>7. Ovládání systému při přehrávání jednotlivých médií</b> .....	<b>24</b>
7.1. Spuštění .....	24
7.2. Vkládání disku .....	26
7.3. Přehrávání disku .....	26
7.4. Pozastavení a pokračování nebo zastavení přehrávání .....	27
7.5. Přehrání předcházející položky .....	27
7.6. Přehrání další položky .....	28
7.7. Opakování .....	28

7.8. Přiblížení/oddálení .....	28
7.9. Navigace .....	29
7.10. Vysunutí disku (pouze MICE M) .....	29
7.11. Výběr zdrojů USB .....	29
7.12. Použití vstupu AUX1 .....	30
<b>8. Změna výchozích nastavení .....</b>	<b>31</b>
8.1. Nastavení EQ .....	31
8.2. Nastavení hlasitosti .....	31
8.3. Nastavení obrazovky .....	32
<b>9. Odstraňování závad .....</b>	<b>33</b>
9.1. Problém: IR sluchátka - nefungují .....	33
9.2. Problém: IR sluchátka - bez zvuku .....	33
9.3. Problém: IR sluchátka - špatná kvalita zvuku .....	34
9.4. Problém: Sluchátka připojená kabelem - bez zvuku .....	34
9.5. Problém: Sluchátka připojená kabelem - špatná kvalita zvuku .....	35
9.6. Problém: Dálkové ovládání - nefunguje .....	35
9.7. Problém: Ovládání systému MICE M/S - zařízení nefunguje .....	36
9.8. Problém: Ovládání systému MICE M/S - nejde obraz .....	36
9.9. Problém: Ovládání systému MICE M/S - modrá obrazovka na systému MICE S .....	37
9.10. Problém: Kvalita obrazu .....	37
9.11. Problém: Ovládání DVD - nepřehrává .....	38
9.12. Problém: Ovládání USB - USB zařízení nefunguje .....	38
9.13. Problém: Ovládání USB - soubory nejsou vidět nebo je nelze rozpoznat .....	39
<b>10. Technické parametry.....</b>	<b>40</b>

# Doporučení

Přečtěte si prosím tuto příručku, abyste mohli využívat veškeré funkce systému.

Doporučujeme, abyste příručku měli uloženou ve voze. V případě potřeby tak budete moci snáz vyhledat nezbytné informace.

Pokud příslušné informace nenajdete v této příručce nebo v kapitole Odstraňování závad, autorizovaný prodejce rád vysvětlí a zodpoví případné dotazy týkající se systému a jeho ovládání.

Společnost Toyota doporučuje, abyste používali výhradně díly a příslušenství, které Toyota testovala a schválila z hlediska bezpečnosti, funkčnosti a vhodnosti.

Tyto pokyny mají zajistit snadné a bezpečné ovládání systému MICE.

Je zde popsáno ovládání funkcí MICE pomocí tlačítek na modulu obrazovky nebo dálkovém ovládání.

Krádež filmů a hudby a stahování nepovolených obsahů je považováno za porušení zákona.



# 1. Úvod


Gratulujeme k zakoupení systému Toyota MICE (Modular In-Car Entertainment).

Tento systém byl vyvinut k tomu, aby během jízdy bavil vaše děti a ostatní cestující, kteří mohou takto sledovat filmy, hrát počítačové hry nebo poslouchat hudbu.

Modul MICE CD/DVD představuje univerzální digitální přehrávač video disků. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW a USB. Přehrávané video disky lze sledovat na obrazovce monitoru. Přehrávání disku se ovládá tlačítky na systému MICE nebo přesněji na dálkovém ovládní. Stereo zvuk můžete poslouchat ve sluchátkách (připojených kabelem nebo přes IR port).

V této příručce jsou vysvětleny základní informace k zábavnímu systému MICE. Může se stát, že systém nebude na některý povel reagovat. Přečtěte si prosím podrobné informace ke konkrétním diskům.

Než začnete číst tyto pokyny, zjistěte, o jaký typ obrazovky se jedná. Obrazovka může být hlavní nebo pomocná. Viz podrobné nákresy a vysvětlení k těmto obrazovkám na straně 12.



## 2. Informace k bezpečnosti

### 2.1. Bezpečnostní symboly



**Varování:** Pokud se před textem objeví tento symbol, musíte postupovat podle těchto doporučení. Jinak by mohlo dojít k nevratnému poškození vozidla, systému nebo připojených zařízení nebo k úrazu či usmrcení osoby.



**Pozor:** Pokud se před textem objeví tento symbol, musíte být velice pozorní a postupovat podle doporučení. Jinak by mohlo dojít k nevratnému poškození vozidla, systému nebo připojených zařízení nebo k úrazu osoby.



**Likvidace:** Pokud se před textem objeví tento symbol, doporučujeme a upozorňujeme, že byste měli dodržovat zákonné předpisy platné pro likvidaci elektrických zařízení.



**Upozornění:** Jedná se o pouhé informativní doporučení k optimálnímu využití systému.

### 2.2. Pozor

- Systém MICE se musí nacházet mimo zdroje záření (včetně LCD, rádií, mobilních telefonů a zařízení VCR). Dále musí být systém chráněn před nárazy, extrémními teplotami, příliš velkou silou, prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením.
- Udržujte systém MICE a dálkové ovládání v suchém stavu.
- Nepoužívejte systém MICE ve vlhkém prostředí. Po vytáhnutí disku nechejte systém zapnutý, aby se odpařil případný kondenzát uvnitř přehrávače.
- Nikdy nevkládejte do šterbiny v hlavní jednotce systému MICE cizí předměty.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem systému MICE.
- Nenechávejte delší dobu plastové výrobky v kontaktu se systémem MICE.
- Při manipulaci buďte opatrní. Zabraňte tomu, aby systém MICE, dálkové ovládání nebo sluchátka spadla na zem.
- Systém neumožňuje automatické vypnutí a neobsahuje šetřič obrazovky. Pokud systém MICE a sluchátka nepoužíváte, vypněte je. Zabráníte tím předčasnému opotřebenění.
- Vkládejte pouze nepoškozené disky v dobrém stavu.
- Po vložení disku může trvat až 10 sekund, než systém disk detekuje.

## 2.3. Co byste měli vědět

- Systém MICE je určen k přehrávání různých médií (DVD, audio CD a CD-ROM, USB).
- Funkce systému MICE závisejí na tom, jaké médium chcete přehrávat.
- Na nekvalitních cestách a při otřesech může docházet k chybám a interní čtecí zařízení bude během přehrávání média přeskakovat.

## 2.4. Kód regionu

Kód regionu je trvale uložen v systému MICE.

Tento kód nelze měnit. Lze přehrávat pouze disky s odpovídajícím kódem  regionu. Jedná se o regiony  Evropa, Egypt, Arábie, Japonsko a Jižní Afrika.

## 2.5. Registrační kód VOD

Pokud chcete zpřístupnit VOD (Video On Demand) nebo jiný obsah média chráněný systémem DRM (Digital Rights Management), musíte mít k dispozici ze systému MICE M 8 místní registrační kód DivX VOD.

Abyste mohli kód na obrazovku zadat, musíte stisknout v uvedeném pořadí následující tlačítka (disk musí být vysunutý a nesmí být připojeno USB):

SUBTITLE - stiskněte dvakrát

ZOOM - stiskněte dvakrát

Enter - stiskněte jednou

Objeví se následující hlášení:



## 2.6. Varování



- Systém MICE představuje laserové zařízení třídy I. Laserový paprsek poškozuje zrak. Nikdy se nepokoušejte demontovat kryt přehrávače.
- Pokud si cestující za zadních sedadlech chtějí hrát na herní konzole nebo na jiném připojeném zařízení, dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro uživatele dané herní konzoly nebo zařízení.

## 2.7. Autorské právo

Tento systém je vyroben na základě licence společnosti Dolby Laboratories.

“Dolby” a symbol dvojitého D  je obchodní známkou společnosti Dolby Laboratories.

Toto zařízení obsahuje jeden nebo více programů, které jsou dle mezinárodního autorského práva a práva USA chráněny jako nepublikované dílo. Jedná se o výlučné autorské právo společnosti Dolby Laboratories, které podléhá utajení. Reprodukování a zveřejňování těchto údajů v celém či částečném rozsahu nebo výroba podobných děl bez výslovného souladu společnosti Dolby Laboratories je zakázána. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. Veškerá práva vyhrazena.

Toto zařízení zahrnuje technologii chráněnou autorským právem. Tato technologie je chráněna patenty USA a ostatními právy duševního vlastnictví. Využití technologie chráněné autorským právem podléhá souhlasu společnosti Macrovision. Pokud společnost Macrovision nedá souhlas s jiným použitím, je tato technologie určena k prohlížení doma a v omezeném okruhu diváků. Zpětný vývoj nebo demontáž je zakázána.

## 2.8. Likvidace zařízení v budoucnu



Pokud budete v budoucnu chtít systém MICE, infračervená sluchátka nebo dálkové ovládání zlikvidovat, upozorňujeme, že dle legislativy se elektrická zařízení nesmí zneškodňovat jako domovní odpad. Zařízení odložte ve schváleném sběrném místě vyhrazeném pro odběr elektrických zařízení.

# 3. Vlastnosti

## 3.1. Napájení

Provozní napětí: 12V DC.

Zařízení s nízkou spotřebou.

## 3.2. Kompatibilita

### Disky, které lze přehrávat:

DVD Video (s jednou nebo dvojitou vrstvou), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD digital audio, CD text, CD recordable, CD rewritable.

### Struktura systému MP3:

Lze přehrávat data MP3 zapsána ve formátu ISO9660/Joliet na disky CD a DVD recordable/rewritable.

Parametry systému souborů MP3:

Úroveň složek:	5	Každá složka:	650
Celkem složek:	300	Celkem souborů:	195.000
Multi-relace:	43		

\* Struktura systému souborů MP3 se neustále upravuje.

\* Poslední paměťová funkce spustí od začátku přehrávání naposledy přehrávané skladby.

### Podpora MPEG4 Video (DIVX):

Všechny filmy DivX 3.11 na 1 CD, vše s max. průměrnou rychlostí 1Mbps.

Vše ve formátu DivX 4

Formát DivX 5 bez GMC a bez Q-pel

Formát DivX video vytvořeny systémem Video on Demand

Formát DivX video vytvořený kódovacím zařízením s certifikátem DivX

Formát AC3 a MP3 audio v DivX video, CBR a VBR

Filmy DivX 3.11 na 2 CD (vysoká bitová rychlost)

Formát Xvid

ADPCM audio, PCM audio, OGG vorbis audio

Soubory AVI s funkcí interleaving pro špatnou kvalitu audio/video dat

Post processing (de-blocking/de-ringing)

Titulky musí být ve formátu "SMI".

## 3.3. Funkce systému

Systémy pro videovstup:  
MULTI, NTSC, PAL

Systémy pro videovstup (pouze pro MICE M):  
MULTI, NTSC, PAL

Porty systému MICE (viz náčrt na str. 12):

Hlavní systém MICE (MICE M):

- 1 USB port
- 1 port AV In
- 1 port AV Out
- 1 port pro sluchátka
- 1 port DC In (12V)

Pomocný systém MICE (MICE S):

- 1 port AV In
- 1 port pro sluchátka
- 1 port DC In (12 V)

## 3.4. Další vlastnosti přehrávání videa

Výběr úhlu\*, výběr zobrazení\*, výběr audio\*

Pohyb dopředu a dozadu v několika úrovních

Paměti přehrávání, pokračování v případě zastavení a opakování

\* U některých typů disků nejsou některé z těchto funkcí k dispozici.

## 3.5. Příslušenství v krabici

MICE M:

- Hlavní systém
- Dálkové ovládání (včetně baterií)
- IR sluchátka (včetně baterií)
- Kabel AUX
- Adaptér RCA (vnější/vnější)


MICE S:

- Pomocný systém
- IR sluchátka (včetně baterií)
- Kabel AUX
- Adaptér RCA (vnější/vnější)


# 4. Přehled

## 4.1 Systém MICE

### Hlavní systém MICE (MICE M)




⑧ štěrбина pro disk  
(pouze u systému MICE M)



### Pomocný systém MICE (MICE S)

(je k dispozici samostatně)



Na modulu obrazovky se nachází 7 tlačítek, svítivé diody IR, snímač automatického ztlumení a svítivá dioda dálkového ovládání.

Tyto ovládače lze používat k ovládání systému společně s tlačítky na dálkovém ovládání.


- ①  **Power** – Toto tlačítko se používá k zapínání a vypínání systému MICE.
- ②  **AV** – Toto tlačítko se používá k výběru režimu Aux 2. Toto tlačítko se používá pouze v kombinaci systémů MICE M/MICE M. Pokud jsou nainstalovány 2 systémy MICE M, můžete nastavit, že budete sledovat přehrávání ze dvou DVD přehrávačů. Pokud chcete použít USB, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko USB.

 **Upozornění:** Některá USB zařízení mohou být po připojení kabelu vybrána automaticky (pouze v případě, že ve šterbině DVD není vložen DVD disk).

- ③  **Play** – Toto tlačítko se používá ke spuštění zastaveného přehrávání nebo k zastavení přehrávaného disku (pouze MICE M).
- ④  **Previous** – Toto tlačítko se používá k přesunu zpět na předchozí kapitolu (DVD), předchozí stopu (CD) nebo předchozí soubor (USB) (pouze MICE M).
- ⑤  **Next** – Toto tlačítko se používá k přesunu dopředu na další kapitolu (DVD), další stopu (CD) nebo další soubor (USB) (pouze MICE M).
- ⑥  **Stop** – Toto tlačítko se používá k zastavení přehrávaného nebo pozastaveného média (pouze MICE M).
- ⑦  **Eject** – Toto tlačítko se používá k vysunutí disku ze systému MICE (pouze MICE M).
- ⑧ Šterbina pro disk (pouze MICE M).

- a) **Svítivá dioda IR** pro sluchátka IR, snímač automatického ztlumení, svítivá dioda dálkového ovládání.
- b) **Vstupní port AV** – Tento port se používá k připojení externího zařízení pomocí **originálního kabelu Toyota AUX** (pro camcordery, herní konzoly apod.).
- c) **USB port** – Tento port se používá k připojení externího USB zařízení.
- d) **Výstupní port AV** – (Pouze MICE M). Tento port se používá k připojení externího zařízení pomocí **originálního kabelu Toyota AUX** (pro projektory, TV obrazovky apod.).
- e) **Port pro sluchátka** – Tento port se používá k připojení sluchátek kabelem.
- f) **Vstupní port DC** – Tento port se používá k připojení **originálního napájení Toyota AC/DC**, aby bylo možné používat systém MICE mimo vozidlo.


## 4.2. Dálkové ovládání




**Upozornění:** Dálkové ovládání lze použít pro systémy MICE M a MICE S. V případě systému MICE S je však pro přehrávání DVD zapotřebí systém MICE M. Systém MICE S lze použít jako samostatné zařízení + herní konzolu nebo camcorder. Dálkové ovládání lze použít k zapnutí a vypnutí (ON/OFF) zařízení a ke změně nastavení.

Na dálkovém ovládání je 23 tlačítek a 1 svítivá dioda.

Tyto ovládače lze používat k ovládání systému společně s tlačítky na systému MICE.



1. Stisknutím tlačítka AV vyberte zdroj AV, který budete sledovat na obrazovce.
2. Stisknutím tlačítka USB vyberte nebo ukončete přehrávání ze zařízení USB (toto tlačítka není funkční, pokud k systému MICE není připojeno zařízení USB).
3. **Upozornění:** Některá USB zařízení mohou být po připojení kabelu vybrána automaticky (pouze v případě, že ve šterbině DVD není vložen DVD disk).  
 Svítivá dioda začne blikat a potvrdí tak stisknutí tlačítek na dálkovém ovládání.
4. Pro zapnutí nebo vypnutí (ON/OFF) systému MICE stiskněte tlačítko POWER.




5. <sup>SUBTITLE</sup> ○ V případě DVD: Pro zobrazení, skrytí nebo výběr jazyka titulků na DVD (pouze v případě přehrávání filmu) stiskněte tlačítko SUBTITLE. Opakovaným tisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat další jazyky titulků (tato možnost není k dispozici u všech filmů na DVD).

**Upozornění:** Pokud nechcete počkat na výběr jiných jazyků titulků, musíte počkat, než text na obrazovce zmizí, a až potom lze pokračovat ve výběru dalších nastavení titulků.


6. <sup>REPEAT</sup> ○ Stisknutím tlačítka REPEAT vyberte jednu z následujících možností opakování:
  - Opakování kapitoly (CHAPTER) nebo opakování stopy (TRACK) - v případě CD
  - Opakování titulku (TITLE)
  - Opakování všeho (ALL) - v případě CD nebo kompletního obsahu zařízení USB
  - Vypnutí opakování (OFF) - tedy bez textu při posledním výběru

**Upozornění:** V případě USB zařízení závisí výsledek tisknutí tohoto tlačítka na druhu připojeného zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce.

7. <sup>INFO</sup> ○ Stisknutím tlačítka INFO se zobrazí všeobecné informace o filmu (DVD) nebo stopě (CD), která je momentálně přehrávána na obrazovce.  
Opakovaným tisknutím tlačítka INFO se zobrazují možnosti Title elapsed (uplynulé titulky), Title remain (zbývající titulky), Chapter elapsed (uplynulé kapitoly), Chapter remain (zbývající kapitoly), Display off (vypnutí zobrazení).
8. <sup>ZOOM</sup> ○ Pouze v případě DVD: Opakovaným tisknutím tlačítka ZOOM lze přiblížení filmu upravit v následujícím pořadí: Normal view (normální zobrazení), Zoom 2x (zvětšení 2x), Zoom 3x (zvětšení 3x), Zoom 4x (zvětšení 4x), Zoom out 1/2 (zmenšení 1/2), Zoom out 1/3 (zmenšení 1/3), Zoom out 1/4 (zmenšení 1/4) a zpět normální zobrazení.




9.  Stisknutím tlačítka PREVIOUS se přesunete zpět na předchozí kapitolu (DVD), předchozí stopu (CD) nebo předchozí soubor (USB).
10.  Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE spusíte přehrávání zastaveného nebo pozastaveného média nebo přehrávání přerušte.
11.  Stisknutím tlačítka NEXT se přesunete zpět na další kapitolu (DVD), další stopu (CD) nebo další soubor (USB).
12.  Stisknutím tlačítka STOP zastavíte přehrávané nebo pozastavené médium.



13.  V případě DVD: Stisknutím tlačítka MENU se otevře hlavní nabídka pro DVD. Pomocí navigačních tlačítek lze otevřít jednotlivé body nabídky. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Toto tlačítko nefunguje u zvukových CD a souborů USB.
14.  Stisknutím tlačítka EQ zvolte nastavení audio ekvalizéru.
  - ROCK
  - POP
  - LIVE
  - DANCE
  - TECHNO
  - CLASSIC
  - SOFT
  - OFF (výchozí nastavení)
15.  Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
16.  Stisknutím tlačítka FR (Fast Rewind – rychlé převíjení) se přesuňte rychle na požadovanou stopu, film nebo soubor. Opakovaným tisknutím tlačítka lze vybrat některou z následujících rychlostí: 2x, 4x, 8x, 16x a 32x. Posledním stisknutím tlačítka nebo stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE se rychlé převíjení zastaví a spustí se přehrávání běžnou rychlostí.
17.  Stisknutím tlačítka UP NAVIGATION se posunete v nabídce DVD nebo USB nahoru.
18.  Stisknutím tlačítka LEFT NAVIGATION se posunete v nabídce DVD nebo USB doleva.
19.  Stisknutím tlačítka RIGHT NAVIGATION se posunete v nabídce DVD nebo USB doprava.
20.  Stisknutím tlačítka DOWN NAVIGATION se posunete v nabídce DVD nebo USB dolů.

21.  Stisknutím tlačítka FF (Fast Forward – rychlé převíjení dopředu) se spustí přehrávání stopy, filmu nebo souboru vyšší rychlostí.  
Opakovaným tisknutím tlačítka lze vybrat některou z následujících rychlostí: 2x, 4x, 8x, 16x a 32x.  
Poslední stisknutím tlačítka nebo stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE se rychlé převíjení zastaví a spustí se přehrávání běžnou rychlostí.

22.  Stisknutím tlačítka SETUP budete procházet následující možnosti nastavení obrazovky:



 Hlasitost zvuku pouze u sluchátek s kabelem (sluchátka IR mají svůj vlastní ovládač hlasitosti, který se nachází po pravém sluchátkem).

 Jas

 Intenzita barev

 Kontrast

 Automatické ztlumení


Nastavení se provádí následovně:

- 1: Automatické ztlumení je zapnuté (ON): jas obrazu je ztlumený.
- 0: Automatické ztlumení je vypnuté (OFF): normální jas.
- AUTO: jas obrazu se nastavuje v závislosti na okolní intenzitě osvětlení (výchozí nastavení).


 Výběr kanálu pro IR sluchátka (kanál A/B).

23.  Stisknutím tlačítka "+" se zvýší hlasitost v sluchátkách s kabelem, a sníží se hodnota nastavení monitoru. Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté, hlasitost se bude rychle zvyšovat do doby, než tlačítko uvolníte.
24.  Stisknutím tlačítka "-" se sníží hlasitost v sluchátkách s kabelem a sníží se hodnota nastavení monitoru. Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté, hlasitost se bude rychlesnižovat do doby, než tlačítko uvolníte.


## 4.3. Další příslušenství (číslo dílu PZ486-00375-00)



• Brašna



• Napájení AC/DC



• Sluchátka s kabelem

## 5. Péče

### 5.1. Manipulace s diskem


Aby systém MICE M fungoval správně a nepoškodil se, přečtěte si následující pokyny týkající se manipulace s disky.



- Držte disk pouze za hranu. Otisky prstů, nečistoty a škrábance způsobují při přehrávání chyby a přeskakování.
- K čištění disku použijte pouze vlhký hadřík. Čistěte ze středu rovně směrem ven. Potom disk pečlivě osušte měkkým hadříkem.
- Disk ukládejte vždy do obalu. Měnící se teploty, vysoká vlhkost a přímé sluneční záření mohou disk poškodit.

### 5.2. Vkládání baterií do dálkového ovládání

1. Prostor pro baterie se nachází na zadní straně dálkového ovládání dole.



**Typ baterie:**


24A

LR03

Velikost AAA

1,5V

## 5.3. Vkládání baterií do infračervených sluchátek



**Typ baterie:**  
24A  
LR03  
Velikost AAA  
1,5V



1. Otevřete prostor pro uložení baterií v pravém sluchátku.
2. Vložte do prostoru v pravém sluchátku 2 identické baterie 1,5V AAA. Dejte pozor na polaritu (+ a -).

## 6. Instalace systému MICE


### 6.1. Instalace systému MICE (M a S) na horní část předního sedadla

Pomocí dokovací stanice lze systém MICE snadno připojit a odpojit.


#### MICE M (hlavní systém)

1. Na zadní straně systému MICE se nachází sklopný držák (A).

Běžná poloha




Obrácená poloha




2. Vytáhněte sklopný držák (A) ze zadní části systému MICE a otočte jej směrem ven.
3. Zasuňte sklopný držák (A) do dokovací stanice (B) na horní části sedadla. Z nákresu je zřejmé, že systém MICE lze zasunout také opačně (toto řešení může být vhodné pro malé děti).

## Běžná poloha



## Obrácená poloha




**Upozornění:** Až uslyšíte cvaknutí, znamená to, že systém MICE je spolehlivě připevněn k přednímu sedadlu! Pokud systém není spolehlivě zasunutý do dokovací stanice (B) v horní části předního sedadla, nebude fungovat.

**Upozornění:** Jestliže systém MICE vložíte do držáku hlavové opěrky opačně, význam tlačítek se podle nákresu dole změní:


### Pořadí tlačítek na modulu obrazovky v běžné poloze:

1.  Power
2.  AV Source
3.  Play
4.  Previous
5.  Next
6.  Stop
7.  Eject



### Pořadí tlačítek na modulu obrazovky v obrácené poloze:

7.  Eject
6.  Stop
5.  Next
4.  Previous
3.  Play
2.  AV Source
1.  Power



## MICE S (příslušenství na přání)

1. Pro systém MICE S zopakujte kroky 1 až 5, které byly popsány výše pro systém MICE M.




**Upozornění:** Je možné, že u systému MICE S nebudou k dispozici všechny funkce, které lze použít u systému MICE M. Podrobné informace k ovládní systému najdete dále v textu.

## 6.2. Demontáž systému MICE (M nebo S) z držáku v horní části sedadla

**Bezpečnostní upozornění:** Doporučujeme zařízení MICE demontovat, pokud budete vozidlo opouštět a nechávat bez dozoru. Zabráníte tím případné krádeži.

**Pozor:** Systém MICE musíte před demontováním vypnout.

1. Abyste mohli systém MICE vytáhnout z dokovací stanice (B) v horní části předního sedadla, **musíte nejdříve stisknout obě pojistky** na boku sklopného držáku (A).
2. Držte pojistky stisknuté a vytahujte systém MICE ven z dokovací stanice (B).



3. Sklopte sklopný držák (A) zpátky do zadní strany systému MICE.
4. Dokovací stanice (B) zůstane připevněna k přednímu sedadlu.


**Upozornění:** Ohledně demontáže dokovací stanice (B) kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce.

# 7. Ovládání systému při přehrávání jednotlivých médií



## 7.1. Spuštění

1. Napájení zapnete stisknutím tlačítka  na hlavní obrazovce nebo tlačítka  na dálkovém ovládní. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo  zařízení vypnete.
2. Pokud používáte IR sluchátka, zapněte je.



Sluchátka se zapínají a vypínají tlačítkem Power na pravém sluchátku.

Jakmile jsou IR sluchátka zapnutá, rozsvítí se červená kontrolka na pravém sluchátku.

**Upozornění:** Jestliže IR sluchátka nepřijmou audio signál, za chvíli se automaticky vypnou.

### Pokud používáte dva systémy MICE

Aby nedocházelo k interferenci audio signálů, musí být systémy MICE a sluchátka správně nastavená. Sluchátka je třeba nastavit na stejný kanál jako systémy MICE.

Ve výchozím nastavení od výrobce je kanál B vyhrazen pro systém MICE M a kanál A pro systém MICE S.

Zkontrolujte, zda sluchátka, která se budou používat u systému MICE M, jsou nastavena na kanál B, a sluchátka, která se budou používat u systému MICE S, jsou nastavena na kanál A.

### Pokud používáte dva systémy MICE M


Jeden ze systémů MICE M přepněte z kanálu B na kanál A.

K tomu stiskněte na dálkovém ovládní tlačítko SETUP. Stisknutím tlačítka  nebo  kanál přepněte.

Potom na sluchátkách, která se budou v systému MICE M používat pro kanál A, nastavte kanál A.

Pro systém MICE M, který je nastavený na kanál A, by se tedy měla používat sluchátka nastavená na kanál A. U druhého systému MICE M, který je od výrobce ve výchozím nastavení nastaven kanál B, by se měla používat příslušná sluchátka nastavená na kanál B.

Tato nastavení jsou zárukou optimální kvality zvuku systému bez interferencí.




Vložte disk do štěrbinu.

-  **Pozor:** Strana s označením musí směřovat k zadní části vozidla!
-  **Pozor:** Nezasunujte disk do štěrbinu silou!

 **Upozornění:** Přehrávání se spustí automaticky.

## Hlasitost



Pro zvýšení hlasitosti otáčejte kolečkem pod pravým sluchátkem ve směru hodinových ručiček. Pro snížení hlasitosti otáčejte kolečkem pod pravým sluchátkem proti směru hodinových ručiček. Otáčet kolečkem přestaňte, jakmile hlasitost odpovídá vašemu očekávání.

 **Pozor:** Poslouchání příliš hlasitých zvuků může způsobit nevratné poškození sluchu!

 **Upozornění:** Upozorňujeme, že tlačítka  a  na dálkovém ovládacím zařízení se používají pouze k seřízení hlasitosti sluchátek, která jsou připojena kabelem. Chcete-li nastavit hlasitost IR sluchátek, musíte použít ovládač hlasitosti na pravém sluchátku.

## 7.2. Vkládání disku

 **Upozornění:** Než vložíte disk do systému MICE, zkontrolujte prosím, zda je čistý a nepoškozený a zda má příslušný kód regionu.

1. Zapněte systém MICE.  
Pokud disk není vložený, systém zobrazí bílou obrazovkou s logem Toyota a zobrazí se hlášení "No disc".  
Je-li systém zapnutý a vložíte disk nebo USB zařízení, automaticky se spustí přehrávání (u některých USB zařízení se přehrávání nespustí automaticky).
2. Držte disk tak, aby strana s označením směřovala k zadní části vozidla.
3. Zasunujte disk do štěrbinu CD/DVD na pravé straně modulu obrazovky. Systém disk převezme a zasune dovnitř.
4. Pokud se spustí přehrávání USB a je vložený disk, k přepnutí mezi zdrojem USB a DVD použijte tlačítko USB.

## 7.3. Přehrávání disku

 **Upozornění:** K ovládní přehrávaného disku můžete použít tlačítka na dálkovém ovládní nebo tlačítka na systému MICE.

 **Upozornění:** Dále budeme předpokládat, že sluchátka (sluchátka s kabelem nebo infračervená sluchátka) jsou zapnutá a správně fungují a že disk je správně zasunutý.

1. Zapněte systém MICE.
2. Pokud disk není vložený, na obrazovce se objeví "No disc".  
V tomto případě vložte do štěrbinu CD/DVD disk (viz kapitola 7.4).
3. Jakmile je disk vložený v systému, automaticky se spustí přehrávání.  
Je-li vložen audio CD disk, spustí se přehrávání hudby.  
Je-li vložen DVD s filmem, spustí se běžné přehrávání DVD a následně se zobrazí hlavní nabídka.

 **Upozornění:** Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládní.

## 7.4. Pozastavení a pokračování nebo zastavení přehrávání

1. **Pokud chcete přehrávání pozastavit**, stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím. Na obrazovce se objeví symbol **II**.
2. **Pokud chcete v přehrávání pokračovat**, znovu stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím.
3. **Pokud chcete přehrávání zastavit**, stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím.

 **Upozornění:** Jestliže jednou stisknete tlačítko  nebo , na obrazovce se objeví "Press play key to continue" (Pro pokračování stiskněte tlačítko Play). Přehrávání lze spustit z daného místa.

 **Upozornění:** Jestliže dvakrát stisknete tlačítko  nebo , přehrávání se zastaví a může se spustit znovu od začátku disku.

## 7.5. Přehrání předcházející položky

1. Jestliže se chcete vrátit na začátek předchozí části CD/DVD, stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím. Při přehrávání hudby se spustí znovu přehrávání aktuální stopy. Při přehrávání filmu se spustí znovu přehrávání aktuální kapitoly.
2. Chcete-li se vrátit na předchozí stopu nebo kapitolu, stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím, dokud se nedostanete na požadovanou stopu nebo kapitolu. Disk se začne okamžitě přehrávat z daného místa.

## 7.6. Přehrání další položky

1. Chcete-li se posunout na začátek další části CD/DVD, stiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím. Při přehrávání hudby se spustí znovu přehrávání další stopy. Při přehrávání filmu se spustí znovu přehrávání další kapitoly.
2. Jestliže se chcete posunout na předchozí stopu nebo kapitolu, tiskněte tlačítko  na systému MICE nebo tlačítko  na dálkovém ovládacím, dokud se nedostanete na požadovanou stopu nebo kapitolu. Disk se začne okamžitě přehrávat z daného místa.

 **Upozornění:** Pokud systém MICE zasunete do držáku v opěrce hlavy opačně, pořadí tlačítek se změní podle nákresu v kapitole 6.1.

## 7.7. Opakování

Tisknutím tlačítka  se na displeji budou zobrazovat následující hlášení:

1x stisknutí: Opakování kapitoly

2x stisknutí: Opakování skladby

3x stisknutí: Opakování všeho

4x stisknutí: Všechna hlášení zmizí a bude se pokračovat v přehrávání stopy/kapitoly.

Pokud vyberete opakování kapitoly/skladby nebo všeho, bude se aktuální kapitola/skladba nebo celý film přehrávat stále znovu, dokud opakování nevypnete čtvrtým stisknutím tlačítka.

## 7.8. Přiblížení/oddálení

Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko .

Tato funkce funguje u všech video médií.

Možnosti nastavení:

- 2x
- 3x
- 4x
- 1/2x
- 1/3x
- 1/4x

## 7.9. Navigace

V případě 2x, 3x nebo 4x přiblížení se můžete na obrazovce posunovat nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Pro posunutí filmu doleva stiskněte tlačítko .

Pro posunutí filmu doprava stiskněte tlačítko .

Pro posunutí filmu dolů stiskněte tlačítko .

Pro posunutí filmu nahoru stiskněte tlačítko .

## 7.10. Vysunutí disku (pouze MICE M)

1. Pro vysunutí disku ze systému MICE M stiskněte tlačítko  na systému MICE. Přehrávání se zastaví a disk se vysune.

 **Upozornění:** Dokud nebude disk úplně vytažen ze systému MICE, bude na obrazovce text "Eject". Po vysunutí disku se na obrazovce objeví text "No disc".

## 7.11. Výběr zdrojů USB

V závislosti na konfiguraci lze u systému MICE vybrat některý z mnoha zdrojů USB. U některých USB zařízení se přehrávání z USB spustí automaticky, pokud není ve štěrbíně vložen žádný disk.

**Pouze MICE M:** Přehrávané DVD a USB se bude zobrazovat na jediné obrazovce.

 **Upozornění:** Přečtěte si pokyny k práci s připojeným USB zdrojem. Protože nelze ovládat všechny funkce USB pouze ze systému MICE, budete muset použít také dálkové ovládání.

### MICE M a MICE S

Přehrávané DVD a USB se bude zobrazovat na systému MICE M i MICE S.

 **Upozornění:** MICE S je pouze monitor (MICE S neobsahuje čtečku disku DVD a USB).

## MICE S

DVD – Na systému MICE S není CD/DVD port. Obraz ze systému MICE M se bude přehrávat také na systému MICE S.

USB – Na systému MICE S není USB port. Obraz ze systému MICE M se bude přehrávat také na systému MICE S.

## MICE M a MICE M

Přehrávání DVD a USB může probíhat mezi systémy MICE M. Pro přehrávání z druhého systému MICE stiskněte tlačítko AV.

# 7.12. Použití vstupu AUX1

Systém MICE M a MICE S je vybaven doplňkovým vstupem pro připojení externích zdrojů. K zobrazení dat z externího zdroje použijte kabel AUX (je součástí dodávky). Zasuňte do vstupu AV (na straně systému MICE) 4 kolíkovou zástrčku, 2,5 mm.



Po zasunutí kabelu se zdroj automaticky přepne. Na obrazovce se objeví ikona AUX1.

Pomocí barevně odlišeného konektoru RCA připojte externí displej.

Pomocí barevně odlišeného konektoru RCA připojte přídatný zdroj.

Žlutý - Video (smíšený signál)

Červený - Pravý audio kanál

Bílý - Levý audio kanál

**UPOZORNĚNÍ:** Do vstupu AV připojujte pouze **originální kabel AUX Toyota**.

Režim AUX1 vypnete tak, že kabel AUX odpojíte ze systému MICE M/MICE S.

### Další informace:

#### Výstup AUX - pouze MICE M

Systém MICE lze připojit také k externí obrazovce.

Použijte kabel AUX (je součástí dodávky).

# 8. Změna výchozích nastavení

## 8.1. Nastavení EQ

Výchozí nastavení je NONE.

Stisknutím tlačítka  zvolte jiné nastavení audio ekvalizéru.

- ROCK
- TECHNO
- POP
- CLASSIC
- LIVE
- SOFT
- DANCE

## 8.2. Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti sluchátek připojených kabelem:

Hlasitost sluchátek připojených kabelem se nastavuje pomocí dálkového ovládání.

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko .

Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko .

 **Upozornění:** Hlasitost se takto nastavuje pouze u sluchátek připojených kabelem.  
Nastavení hlasitosti u IR sluchátek - viz str. 25.

 **Pozor:** Poslouchání příliš hlasitých zvuků může způsobit nevratné poškození sluchu.

## 8.3. Nastavení obrazovky

Pro zobrazení jednotlivých nastavení obrazovky stiskněte tlačítko .

Nastavují se následující parametry:

Displej obrazovky (funkce)	Výběr	Výchozí nastavení
WIRED HEADPHONES VOLUME (Hlasitost sluchátek s kabelem)	Kalibrační lišta	50% (uprostřed)
BRIGHTNESS (jas)	Kalibrační lišta	50% (uprostřed)
COLOUR (barva)	Kalibrační lišta	50% (uprostřed)
CONTRAST (kontrast)	Kalibrační lišta	50% (uprostřed)
DIMMER (ztlumení)	0,1,A	AUTO
INFRARED HEADPHONES (infračervená sluchátka)	Nastavení audiokanálu na A nebo B	

Pomocí tlačítek  a  upravte kalibrační lišty tak, aby vám nastavení vyhovovalo.

## 9. Odstraňování závad

### 9.1. Problém: IR sluchátka – nefungují (svítivá dioda nesvítí)

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Sluchátka jsou vypnutá	Zapněte IR sluchátka. Svítivá dioda na sluchátkách by se měla rozsvítit (viz kapitola 7.1)
Nejsou vloženy baterie	Vložte baterie (viz kapitola 5.3)
Baterie jsou nesprávně vloženy	Vložte baterie správně (viz kapitola 5.3)
Sluchátka jsou poškozená	Kontaktujte svého autorizovaného prodejce

### 9.2. Problém: IR sluchátka – bez zvuku

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Přehrávání je pozastaveno nebo zastaveno	Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko 
Není zaznamenána audio stopa	Zkontrolujte, zda se nejedná o "tichý disk", tedy o USB nebo disk bez audio stop
Slabá hlasitost	Upravte hlasitost na sluchátkách (viz kapitola 7.1)

## 9.3. Problém: IR sluchátka – špatná kvalita zvuku

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Je zvolen nesprávný IR kanál	Vyberte správný IR kanál (A/B) (viz kapitola 7.1)
Baterie ve sluchátkách jsou vybité	Baterie ve sluchátkách vyměňte za nové (viz kapitola 5.3)
Je zablokován přenos IR signálu	Odstraňte překážku
Mimo dosah	Posuňte se blíže k zařízení

## 9.4. Problém: Sluchátka připojená kabelem – bez zvuku

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Sluchátka, která se připojují kabelem, nejsou připojená	Zasuňte konektor sluchátek do zásuvky na boční straně systému MICE (viz kapitola 4.1)
Sluchátka, která se připojují kabelem, jsou poškozená	Kontaktujte svého autorizovaného prodejce

## 9.5. Problém: Sluchátka připojená kabelem – špatná kvalita zvuku

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Slabá hlasitost	Upravte hlasitost pomocí dálkového ovládání (hlasitost nastavte pomocí tlačítek $\triangle$ a $\nabla$ ) (viz kapitola 7.1)
Sluchátka, která se připojují kabelem, nejsou správně připojená	Zkontrolujte, zda je konektor sluchátek správně zapojený do zásuvky na boční straně systému MICE (viz kapitola 4.1)
Sluchátka, která se připojují kabelem, jsou poškozená	Kontaktujte svého autorizovaného prodejce

## 9.6. Problém: Dálkové ovládání – nefunguje

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Baterie jsou vybité nebo nejsou vloženy (svítivá dioda na dálkovém ovládání nesvítí)	Vyměňte baterie (viz kapitola 7.1)
Baterie nejsou vloženy správně	Baterie zkontrolujte a vložte je správně (viz kapitola 7.1)
Dálkové ovládání nefunguje	Kontaktujte svého autorizovaného prodejce

## 9.7. Problém: Ovládání systému MICE M/S – zařízení nefunguje

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
System MICE není správně zasunutý do držáku v horní části sedadla	Vložte systém MICE správně (viz kapitola 6.1). System MICE je k přednímu sedadlu připevněn správně, pokud uslyšíte cvaknutí! Jestliže systémy MICE M a S nejsou správně zasunuty do dokovací stanice v horní části sedadla, nebudou fungovat
Napájení ACC je vypnuté	Otočte klíč do polohy ACC
Konektor v horní části sedadla je poškozený	Kontaktujte svého autorizovaného prodejce

## 9.8. Problém: Ovládání systému MICE M/S – nejde obraz

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
System MICE je vypnutý	Zapněte systém MICE (hlavní vypínač na dálkovém ovládaní, viz kapitola 7.1)

## 9.9. Problém: Ovládání systému MICE M/S – modrá obrazovka na systému MICE S

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Systém MICE M (hlavní zařízení) je vypnutý nebo chybí	MICE S je pomocné zařízení. K přehrávání DVD nebo USB je zapotřebí systém MICE M. Zapněte MICE M
Konektor AUX je zasunutý do systému MICE, ale neobjevil se obraz	Zapněte přídatný zdroj nebo vytáhněte konektor AUX ze systému MICE. Když je připojen kabel AUX, přídatný zdroj je přehráván. Systém MICE automaticky přepne na zdroj AUX 1. Jedná se o standardní funkci systému MICE
Je vybrán zdroj AUX 2	Stisknutím tlačítka AV přepněte na zdroj DVD

## 9.10. Problém: Kvalita obrazu

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Nesprávné nastavení obrazu	Seříd'te jas, kontrast a intenzitu barev (viz kapitola 8.3)
Ztlumení je zapnuté	Upravte nastavení funkce ztlumení (nastavte 0 – viz kapitola 8.3)
Polarizované sluneční brýle	Sundejte si polarizované sluneční brýle
Kabel AUX není správně zasunutý	Pokud používáte přídatný zdroj, zkontrolujte, zda je konektor AUX a případně adaptér RCA správně zasunutý

## 9.11. Ovládání DVD – nepřehrává

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Žádný nebo nesprávný disk v systému MICE	Vložte do systému MICE správný disk nebo připojte správné zařízení
Vložen DVD disk s nesprávným kódem regionu	Zkontrolujte, zda se jedná o disk se správným kódem regionu 2
Disk je znečištěný nebo poškozený	Disk vyčistěte nebo vyměňte
Kondenzát nebo vlhkost na laserovém snímači	Počkejte, až se kondenzát nebo vlhkost odpaří
Disk je nesprávně vložen	Vytáhněte disk a vložte jej správně (viz kapitola 5.1)
Přehrávání bylo pozastaveno (obraz je zastavený)	Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko 
Systém MICE je poškozený	Kontaktujte svého autorizovaného prodejce

## 9.12. Problém: Ovládání USB – USB zařízení nefunguje

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Zařízení USB s pamětí není připojeno	Připojte zařízení USB s pamětí k boční straně systému MICE M
Zdroj USB nebyl zvolen	Pro zpřístupnění zařízení USB stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítku USB

## 9.13. Problém: Ovládání USB – soubory nejsou vidět nebo je nelze rozpoznat

Zkontrolujte prosím následující:

Příčina	Řešení
Na zařízení USB s pamětí jsou uloženy nekompatibilní soubory	Uložte na zařízení USB s pamětí kompatibilní data
Na zařízení USB s pamětí je příliš hodně vnořených složek	Snižte počet složek na zařízení USB (je povoleno max. 5 úrovní)

# 10. Technické parametry

Název výrobku	MICE M
Typ	MICE-G1
Provozní teplota	-20°C až 65°C (-4°F až 149°F)
Napájení	12V DC, 2,25 A
Spotřeba	< 30W, zařízení s nízkou spotřebou
Analogový audio výstup	2 ± 0,2 V, 100 KΩ
Poměr signálu k šumu	> 90 dB
Dynamický rozsah	> 85 dB
Zkreslení	< 0,08%
Video výstup	1 ± 0,2 V
Rozlišení	> 500 řádků

V zájmu zlepšování výrobků podléhá zde uvedená specifikace změnám bez předchozího upozornění. V souvislosti s tiskem se obrázky v této příručce mohou od skutečných výrobků mírně lišit.

Pokud máte jakékoliv problémy nebo chcete zjistit informace o náhradních dílech, kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce.

# Tartalomjegyzék

<b>1. Bevezető</b> .....	<b>44</b>
<b>2. Biztonsági előírások</b> .....	<b>45</b>
2.1. Biztonsági szimbólumok .....	45
2.2. Figyelmeztetés .....	45
2.3. Amit tudnia kell .....	46
2.4. Régiókód .....	46
2.5. VOD regisztrációs kód .....	46
2.6. Felszólítás.....	47
2.7. Szerzői jogok .....	47
2.8. Későbbi ártalmatlanítás .....	47
<b>3. Műszaki jellemzők</b> .....	<b>48</b>
3.1. Energiaellátás .....	48
3.2. Kompatibilitás .....	48
3.3. Rendszer funkciók .....	49
3.4. Kiegészítő videójellemzők.....	49
3.5. A csomagolásban mellékelt alkatrészek.....	49
<b>4. Áttekintés</b> .....	<b>50</b>
4.1. MICE rendszer .....	50
4.2. Távirányító .....	52
4.3. Egyéb tartozékok .....	56
<b>5. Karbantartás</b> .....	<b>57</b>
5.1. Lemezek kezelése .....	57
5.2. Távirányító elemeinek behelyezése.....	57
5.3. IR fejhallgató elemeinek behelyezése .....	58
<b>6. MICE rendszer telepítése</b> .....	<b>59</b>
6.1. MICE rendszer (M és S) telepítése az első ülés fölé.....	59
6.2. MICE rendszer (M vagy S) eltávolítása az ülés tetején lévő konzolból.....	61
<b>7. Működtetés minden média esetén</b> .....	<b>62</b>
7.1. Indítás .....	62
7.2. Lemez behelyezése .....	64
7.3. Lemez lejátszása .....	64
7.4. Lejátszás szüneteltetése és folytatása vagy leállítása .....	65
7.5. Ugrás az előzőre.....	65
7.6. Ugrás a következőre .....	66
7.7. Ismétlés .....	66

7.8. Nagyítás/kicsinyítés .....	66
7.9. Navigáció .....	67
7.10. Lemez kiadása (csak MICE M) .....	67
7.11. USB források kiválasztása .....	67
7.12. AUX1 bemenet használata .....	68
<b>8. Alapértelmezett beállítások megváltoztatása .....</b>	<b>69</b>
8.1. Előre meghatározott EQ beállítások .....	69
8.2. Hangerő szabályozás .....	69
8.3. Képernyő beállítások .....	70
<b>9. Hibaelhárítás .....</b>	<b>71</b>
9.1. Probléma: IR fejhallgató - Nem működik .....	71
9.2. Probléma: IR fejhallgató - Nincs hang .....	71
9.3. Probléma: IR fejhallgató - Gyenge hangminőség .....	72
9.4. Probléma: Vezetékes fejhallgató - Nincs hang .....	72
9.5. Probléma: Vezetékes fejhallgató - Gyenge hangminőség .....	72
9.6. Probléma: Tváirányító - Nem működik .....	73
9.7. Probléma: MICE M/S rendszer működése - Az egység nem működik .....	73
9.8. Probléma: MICE M/S rendszer működése - Nincs kép .....	73
9.9. Probléma: MICE M/S rendszer működése - Kék képernyő a MICE S-en .....	74
9.10. Probléma: Képmínőség .....	74
9.11. Probléma: DVD működés - Nincs lejátszás .....	75
9.12. Probléma: USB működés - USB eszköz .....	75
9.13. Probléma: USB működés - A fájlok nem láthatók vagy a rendszer nem ismeri fel azokat .....	76
<b>10. Műszaki adatok .....</b>	<b>77</b>

# Javaslat

Olvassa el a használati utasítást, hogy a rendszer minden előnyét élvezhesse.

Javasoljuk, hogy a kézikönyvet tartsa mindig az autóban. Így szükség esetén könnyebben hozzáférhet az információhoz.

Helyi márkaforgalmazója örömmel válaszol a rendszerrel vagy annak működéssel kapcsolatos bármely kérdésére, ha nem találja meg a szükséges információt ebben a kézikönyvben, vagy a "Hibaelhárítás"<sup>TM</sup> fejezetben.

A Toyota azt javasolja, hogy kizárólag a Toyota által tesztelt, biztonsági működési és megfeleléségi szempontból jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat használjon.

Ez a használati utasítás biztosítja, hogy Ön a MICE rendszert biztonságosan és könnyen tudja kezelni.

A használati utasítás tartalmazza a MICE rendszer funkcióit, a képernyő modul és a távirányító gombjainak használatát.

Film és zene lopása, valamint illegális tartalom másolása törvénytelen.




# 1. Bevezető

Gratulálunk, hogy megvásárolta a Toyota MICE (Modular In-Car Entertainment - Modulrendszerű autós szórakoztató elektronika) rendszert. A rendszer arra fejlesztették ki, hogy autós utazások közben szórakoztassa az Ön gyermekeit és más utasokat, akik így megnézhetnek egy filmet, számítógépes játékokat játszhatnak vagy zenét hallgathatnak.

A MICE CD/DVD-modul sokoldalú digitális lemezes video lejátszó, mely az alábbi lemeztípusokkal kompatibilis: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW és USB. A videolemezek a monitor képernyőjén tekinthetők meg. A lemez lejátszását a MICE rendszer gombjaival, vagy részben a távirányító egységről lehet irányítani. A (csatlakoztatott vagy IR) fehallgatón keresztül sztereo hangzást élvezhet.

Ez a használati utasítás a MICE szórakoztató elektronikai rendszer alaputasításait magyarázza el. Előfordulhat, hogy a rendszer nem minden működtető parancsra válaszol. Kérjük, nézze meg a vonatkozó lemezek útmutatóját.

A használati utasítás elolvasása előtt ellenőrizze, hogy milyen típusú képernyőt néz, fő- vagy a segédképernyőt. A képernyők részletes ábráját és bővebb magyarázatot lásd a 50. oldalon.



## 2. Biztonsági előírások

### 2.1. Biztonsági szimbólumok



**Felszólítás:** Ha ez a szimbólum jelenik meg egy szöveg előtt, követni kell az utasításokat, hogy elkerülje a jármű, a rendszer vagy a csatlakoztatott eszközök helyrehozhatatlan károsodását, vagy a sérüléssel vagy halállal járó baleseteket.



**Figyelmeztetés:** Ha ez a szimbólum jelenik meg egy szöveg előtt, nagyon óvatosnak kell lenni, és követni kell az utasításokat, hogy elkerülje a jármű, a rendszer vagy a csatlakoztatott eszközök károsodását, vagy a személyi sérülést.



**Hulladékkezelés:** Ha ez a szimbólum jelenik meg egy szöveg előtt, javasolt vagy kötelező az elektromos berendezések hulladékkezelésére vonatkozó törvényi szabályozások betartása.



**Megjegyzés:** Egyszerű javaslat az Ön kényelme és a rendszer optimális működése érdekében.

### 2.2. Figyelmeztetés

- A MICE rendszert távol kell tartani a sugárzási forrásoktól (ide tartoznak az LCD-k, rádiók, mobiltelefonok, VCR készülékek), és a berendezést rázkódástól, szélsőséges hőmérséklettől, túlerőltetéstől, portól, nedvességtől és közvetlen napfénytől védeni kell.
- A MICE rendszert és a távirányítót tartsa szárazon.
- Ne használja a MICE rendszert nyirkos környezetben. Miután eltávolította a lemezt, hagyja bekapcsolva a rendszert, hogy a lejátszó belsejében lévő esetleges vízlecsapódás elpárologhasson.
- Soha ne dugjon idegen tárgyat a fő MICE rendszer nyílásába.
- Csak a MICE rendszer gyártója által jóváhagyott tartozékokat használjon.
- Ne hagyja, hogy műanyag termékek hosszabb időn át érintkezzenek a MICE rendszerrel.
- Óvatosan kezelje. Ne ejtse le a MICE rendszert, a távirányítót vagy a fejhallgatókat.
- Nincs beépítve automata kikapcsoló funkció vagy képernyővédő, ezért, ha nem használja, kapcsolja ki a MICE rendszert és/vagy a fejhallgatókat. Ezzel megelőzheti az idő előtti elhasználódást.
- Csak jó és sértetlen állapotú lemezeket helyezzen a készülékbe.
- Lemez behelyezése után akár 10 másodperc is eltelhet, míg a rendszer észleli a lemezt.

## 2.3. Amit tudnia kell

- A MICE rendszer különböző médiák (DVD, audio CD és CD-ROM, USB) lejátszására alkalmas.
- A MICE rendszer funkciói attól függenek, hogy melyik médiát akarja Ön lejátszani.
- Rossz útviszonyok és rázkódás hibákat okozhat, és előfordulhat, hogy a belső médiaolvasó lejátszás közben ugrik.

## 2.4. Régiókód

A régiókód állandó jelleggel van eltárolva a MICE rendszerben.

Ezt a kódon nem lehet megváltoztatni. Csak a megfelelő  régiókóddal ellátott lemezeket lehet lejátszani.  régióba tartozik Európa, Egyiptom, Arábia, Japán és Dél-Afrika.

## 2.5. VOD regisztrációs kód

Ahhoz, hogy hozzáférjen a VoD (Video On Demand) vagy egyéb DRM (Digital Rights Management - digitális jogok kezelése) által védett médiatartalmakhoz, szüksége lesz egy 8 karakterből álló DivX VOD regisztrációs kódra a MICE rendszertől.

A kód képernyőn való megjelenítéséhez az alábbi gombsorozatot kell megnyomni (lemez legyen kiadva, és USB ne legyen rádugva):

SUBTITLE - nyomja meg kétszer

ZOOM - nyomja meg kétszer

Enter - nyomja meg egyszer

Az alábbi üzenet jelenik meg:



## 2.6. Felszólítás



- A MICE rendszer I. osztályú lézertermék. A lézernyaláb árt a szemnek. Soha ne próbálja meg leszerelni a lejátszó védőburkolatát.
- Ha a hátul ülő utasok játékkonzolon vagy egyéb csatlakoztatott készüléken akarnak játszani, kövessék a játékkonzol vagy az adott készülék vonatkozó biztonsági előírásait és használati utasítását.

## 2.7. Szerzői jogok

Ezt a rendszer a Dolby Laboratories licensze alapján készült.

“Dolby” és a dupla-D  szimbólum a Dolby Laboratories márkajele.

Ez a termék egy vagy több olyan programot tartalmaz, melyet a nem publikált munkákra vonatkozó nemzetközi és USA szerzői jogi törvények védenek. A programok titkosak és a Dolby Laboratories tulajdonát képezik. Sokszorosításuk vagy közlésük, részben vagy egészben, vagy belőlük származtatott termékek gyártása a Dolby Laboratories egyértelmű engedélye nélkül tilos. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

Ez a termék olyan szerzői jogvédelemmel rendelkező technológiát tartalmaz, melyet az U.S. szabványok és más szellemi tulajdonra vonatkozó jogok védenek. A szerzői jogvédelem alatt álló technológia használatát a Macrovisionnek kell engedélyeznie, és amennyiben a Macrovision másképp nem engedélyezi, kizárólag otthoni és egyéb korlátozott megtekintési használatra szánták. Reverse engineering vagy szétszerelés tilos.

## 2.8. Későbbi ártalmatlanítás



Ha, valamikor később ki akarja dobni a MICE rendszert, az infravörös fejhallgatót és/vagy a távirányítót, a törvények kimondják, hogy az elektromos berendezések háztartási hulladékként való kezelése tilos. Az előregedett termékeket elektromos hulladék számára kijelölt gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

# 3. Műszaki jellemzők

## 3.1. Energiaellátás

Üzemfeszültség: 12 V egyenáram.

Kis fogyasztású konstrukció.

## 3.2. Kompatibilitás

### Lejátszható lemezek:

DVD Video (egy/két rétegű), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD digitális audio, CD szöveg, CD írható, CD újraírható.

### MP3 rendszer szerkezet:

Támogatja az ISO9660/Joliet-ben, írható/újraírható CD-re és DVD-re felvett MP3 visszajátszását.

Támogatja az alábbi MP3 fájlrendszer szerkezetet:

Könyvtár szint:	5	Minden könyvtár:	650
Összes könyvtár:	300	Összes fájl:	195.000
Multi-session:	43		

\* A támogatott MP3 fájlrendszer szerkezet fejlesztésére vonatkozó változtatás folyamatban.

\* Az utolsó memória funkció az utoljára játszott számot fogja elkezdni lejátszani előlről.

### MPEG4 Video (DIVX) támogatás:

Minden DivX 3.11 film 1 CD-n, bármi aminek átlagos bitebessége 1 Mb/s alatt van.

Minden DivX 4 tartalom

DivX 5 tartalom, ha nem tartalmaz GMC-t és Q-pel-t

VOD-hoz való DivX video

DivX hitelesített kódoló berendezéssel készült DivX video

AC3 és MP3 audio DivX videoban, CBR és VBR is

DivX 3.11 filmek 2 CD-n ( nagy bitebesség)

Xvid tartalom

ADPCM audio, PCM audio, OGG vorbis audio

AVI fájlok rossz audio/video összesorolással

Utófeldolgozás (blokkbontás/de-ringing)

Az alcímnek "SMI" típusúnak kell lennie.

## 3.3. Rendszer funkciók

Video bemeneti rendszerek: Video kimeneti rendszerek (csak MICE M):  
MULTI, NTSC, PAL MULTI, NTSC, PAL

MICE rendszer portok (lásd az ábrát a 50. oldalon):

MICE Master (fő) (MICE M):	MICE Slave (segéd) (MICE S):
- 1 USB port	- 1 AV In port
- 1 AV In port	- 1 fejhallgató port
- 1 AV Out port	- 1 DC In port (12V)
- 1 fejhallgató port	
- 1 DC In port (12V)	

## 3.4. Kiegészítő videójellemzők

Multi-angle\*, multi-view\*, multi-audio\* funkció

Több szintű előre és hátra mozgás

Lejátszás pozíció memória, folytatás leállítás és ismétlés funkciók

\* A lemez típusától függően egyes tulajdonságok nem elérhetők.

## 3.5. A csomagolásban mellékelt alkatrészek

MICE M:

- Fő rendszer
- Távirányító (elemekkel)
- IR fejhallgató (elemekkel)
- AUX kábel
- RCA aljzat/aljzat adapter


MICE S:

- Segéd rendszer
- IR fejhallgató (elemekkel)
- AUX kábel
- RCA aljzat/aljzat adapter


# 4. Áttekintés

## 4.1. MICE rendszer


### MICE fő (MICE M)



### ⑧ lemeznyílás (csak MICE M)



### MICE segéd (MICE S) (függetlenül kapható)



A képernyő modulon 7 gomb, IR LED-ek, egy automata fénytompítás érzékelő és egy távirányító LED található. Ezek a távirányító gombjaival együtt használhatók a rendszer működtetésére.

- ①  **Power (Energiaellátás)** – Ezt megnyomva be-vagy kikapcsolja a MICE rendszert.
- ②  **AV** – Ezt megnyomva kiválasztja az Aux 2 módot. Ez a gomb csak a MICE M/MICE M kombinációnál használható. Ha két MICE M van telepítve, mindkét DVD lejátszót választhatja a lejátszáshoz. Az USB kiválasztásához nyomja meg a távirányítón az USB gombot.


 **Megjegyzés:** Az USB dugó típusától függően az USB eszköz automatikusan kiválasztásra kerül, ha be van dugva egy kábel (csak akkor, ha a DVD nyílásba nincs DVD lemez bedugva).

- ③  **Play (Lejátszás)** – A Lejátszás gombot megnyomva kezdeményezheti a lejátszást (ha a média le van állítva) vagy a szüneteltetést/automatikus adattárolást (Freeze Frame) (ha a média lejátszása folyik) (csak MICE M).
- ④  **Previous (Előző)** – Az Előző gombot megnyomva visszaugorhat az előző szekcióra (DVD), az előző trackra (CD) vagy az előző fájlra (USB) (csak MICE M).
- ⑤  **Next (Következő)** – A Következő gombot megnyomva előreugorhat a következő szekcióra (DVD), a következő trackra (CD) vagy a következő fájlra (USB) (csak MICE M).
- ⑥  **Stop (Leállítás)** – A Leállítás gombot megnyomva állíthatja le a médiát, ha lejátszás alatt, vagy szüneteltetve van (csak MICE M).
- ⑦  **Eject (Kiadás)** – A Kiadás gombot megnyomva tudja kiadatni a lemezt a MICE rendszerből (csak MICE M).

⑧ Lemeznyílás (csak MICE M).

- a) **IR LED-ek:** IR fejhallgató, automata fénytompítás érzékelő, távirányító LED.
- b) **AV bemeneti port** – **Eredeti Toyota** AUX kábel (videokamerákhoz, játékkonzolokhoz stb.) segítségével külső eszközt csatlakoztathat.
- c) **USB port** – Erre a portra csatlakoztatható külső USB eszköz.
- d) **AV kimeneti port** – (csak MICE M) **Eredeti Toyota** AUX kábel (vetítőkhöz, TV-képernyőkhöz stb.) segítségével külső eszközt csatlakoztathat.
- e) **Fejhallgató port** – Ide csatlakoztatható a vezetékes fejhallgató.
- f) **DC bemeneti port** – Az **eredeti Toyota** AC/DC tápegységet idecsatlakoztatva, a MICE M rendszert az autón kívül is használhatja.

## 4.2. Távirányító




**Megjegyzés:** A távirányító a MICE M-mel és MICE S-sel is együttműködik. A MICE S-nek azonban, DVD forrás lejátszásához MICE M-re van szüksége. A MICE S önálló egységként + játékkonzolként vagy videokameraként használható. A távirányítóval szabályozhatók a beállítások és történhet a be-/kikapcsolás (ON/OFF).

A távirányítón 23 gomb és 1 LED van.

Ezek a MICE rendszer gombjaival együtt használhatók a rendszer működtetésére.

1.  Az AV forrás képernyőn való megtekintésének kiválasztásához nyomja meg az AV gombot.
2.  Az USB lejátszás kiválasztásához vagy abból való kilépéshez nyomja meg az USB gombot (ez a gomb nem működik, ha a MICE rendszerhez nincs USB eszköz csatlakoztatva).



- Megjegyzés:** Az USB dugó típusától függően az USB eszköz forrása automatikusan kiválasztásra kerül, ha be van dugva egy kábel (csak akkor, ha a DVD nyílásba nincs DVD lemez bedugva).
3.  Ha távirányító gombokat lenyomják, a LED, megerősítésként villog.
  4.  A MICE rendszer be-/kikapcsolásához nyomja meg a POWER gombot.



5. <sup>SUBTITLE</sup> ○ A DVD-hez: A SUBTITLE gombot megnyomva megjelenítheti, elrejtethi vagy kiválaszthatja az alcím nyelvét a DVD-n (film lejátszása esetén). A gomb többszöri megnyomásával másik alcím nyelveket választhat (ezt a funkciót nem mindegyik DVD film támogatja).

**Megjegyzés:** Ha nem akar másik alcím nyelvet választani, további alcím opciók kiválasztásához meg kell várnia, amíg az üzenet eltűnik a képernyőről.


6. <sup>REPEAT</sup> ○ A REPEAT gomb megnyomásával kiválaszthatja az alábbi ismétlési módok valamelyikét:
- SZEGMENS (CHAPTER) ismétlése vagy TRACK ismétlése (CD esetén)
  - FELIRAT (TITLE) ismétlése
  - MINDEN (ALL) ismétlése (CD esetén, vagy USB eszköz teljes tartalma)
  - Ismétlés KI (OFF) (azaz utolsó kiválasztás nem mutat üzenetet)

**Megjegyzés:** USB eszköz esetén ennek a gombnak az ismételt nyomogatásával járó eredmény a csatlakoztatott eszköztől függ. Bővebb információért forduljon a csatlakoztatott eszköz használati utasításához.

7. <sup>INFO</sup> ○ A képernyőn éppen játszott filmre (DVD) vagy trackra (CD) vonatkozó általános információk megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot.

Az Elmúlt cím, Maradék cím, Elmúlt szegmens és Maradék szegmens, Megjelenítés ki Info opciók kiválasztása az INFO gomb ismételt megnyomásával történik.

8. <sup>ZOOM</sup> ○ csak DVD: A ZOOM gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben nagyíthat bele a filmbe: Normál nézet, 2x nagyítás, 3x nagyítás 4x nagyítás, 1/2 kicsinyítés, 1/3 kicsinyítés, 1/4 kicsinyítés, Kicsinyítés és vissza az eredeti nézethez.




9. <sup>PREVIOUS</sup> A PREVIOUS (előző) gombot megnyomva, visszaugorhat az előző szekcióra (DVD), az előző trackra (CD) vagy az előző fájlra (USB).

10. <sup>PLAY PAUSE</sup> A PLAY/PAUSE gombot megnyomva kezdeményezheti a lejátszást (ha a média le van állítva) vagy a szüneteltetést/automatikusa adattárolást (Freeze Frame) (ha a média lejátszása folyik).

11. <sup>NEXT</sup> A NEXT (Következő) gombra kattintva előreugorhat a következő szekcióra (DVD), a következő trackra (CD) vagy a következő fájlra (USB).

12. <sup>STOP</sup> A STOP gombot megnyomva állíthatja le a médiát, ha lejátszás alatt, vagy szüneteltetve van.



13. <sup>MENU</sup> DVD esetén: A MENU gombot megnyomva megnyitja a DVD-n lévő főmenüt. A különböző menüpontokat a navigációs gombok segítségével nyithatja meg. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az ENTER gombot. Ez a gomb zenei CD vagy USB fájl esetén nem működik.

14. <sup>EQ</sup> Az EQ gombot megnyomva különböző hangszínszabályozó beállításokat választhat ki.

- ROCK
- POP
- LIVE (élő)
- DANCE (tánc)
- TECHNO
- CLASSIC (klasszikus)
- SOFT (lágy)
- OFF (ki) (alapértelmezett)

15. <sup>ENTER</sup> A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.

16. <sup>FR</sup> Az FR (Fast Rewind - gyors visszaforgatás) gombot megnyomva a track, film vagy fájl gyors visszaforgatását kezdeményezheti. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sebességek választhatók: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Legutoljára megnyomva, vagy a PLAY/PAUSE gombot megnyomva leállítjuk a gyors visszaforgatást, és elkezdődik a lejátszás, normál sebességen.

17. <sup>FEL</sup> A FEL navigációs gomb segítségével felfelé mehet egy DVD vagy USB menüben.

18. <sup>BA</sup> A balra navigációs gomb segítségével balra mehet egy DVD vagy USB menüben.

19.  A JOBBRA navigációs gomb segítségével jobbra mehet egy DVD vagy USB menüben.
20.  A LE navigációs gomb segítségével lefelé mehet egy DVD vagy USB menüben.
21.  Az FF (Fast Forward - gyors előreforgatás) gombot megnyomva a track, film vagy fájl gyors előreforgatását kezdeményezheti. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sebességek választhatók: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Legutoljára megnyomva, vagy a PLAY/PAUSE gombot megnyomva leállítjuk a gyors visszaforgatást, és elkezdődik a lejátszás, normál sebességen.

22.  A SETUP gomb ismételt megnyomásával az alábbi alkalmazható képernyőbeállítások között váltogathat:



 Hangerő, csak vezetékes fejhallgatókhoz (az IR fejhallgatókon a jobb oldali hallgató alatt elhelyezkedő saját hangerő szabályozó kerék van).

 Fényerő

 Színmélység

 Kontraszt


 1  Automata fénytempítás  
A beállítások az alábbiak:

- 1: Automata fénytempítás szabályozó bekapcsolva (kép fényereje tompítva).
- 0: Automata fénytempítás szabályozó kikapcsolva (normál fényerő).
- AUTO: A fényerősség szabályozása a környező fényszinttől függ (alapértelmezés).


 IR fejhallgató csatorna választás (A/B csatorna).

23.  A + gombot megnyomva növelheti a vezetékes fejhallgató hangerejét vagy egy monitor beállítási értéket. Ha lenyomva tartja a gombot, gyorsan növekszik a hangerő, míg el nem érzeti a gombot.
24.  A - gombot megnyomva csökkentheti a vezetékes fejhallgató hangerejét vagy egy monitor beállítási értéket. Ha lenyomva tartja a gombot, gyorsan csökken a hangerő, míg el nem érzeti a gombot.


## 4.3. Egyéb tartozékok (Alkatrészszám PZ 486-00375-00)



• Táska



• AC/DC tápegység




• Vezetékes fejhallgató

# 5. Karbantartás

## 5.1. Lemezek kezelése


Olvassa a lemezkezelésre vonatkozó alábbi útmutatást, ezzel megelőzheti az MICE M hibás működését és károsodását.



- A lemezt csak az élénél fogja. Ujjlenyomatok, szennyeződés és karcolások hibát és ugrást okozhatnak a lejátszás során.
- A lemezt csak nedves ronggyal tisztítsa, középről indulva, egyenes vonalban kifelé haladva. Ezután szárítsa meg a lemezt egy puha ronggyal.
- A lemezt mindig védőburkolatban tartsa. Hőmérsékletingadozás, nagy nedvességtartalom és direkt napfény károsíthatja a lemezeket.

## 5.2. Távirányító elemeinek behelyezése

1. Keresse meg a távirányító elemtartóját a távirányító hátoldalán, lent.



**Elemtípus:**


24A

LR03

Méret AAA

1,5 V

## 5.3. IR fejhallgató elemeinek behelyezése



**Elemtípus:**  
24A  
LR03  
Méret AAA  
1,5 V



1. Keresse meg a fejhallgató elemtartóját a jobb fülhallgatóban.
2. Helyezzen be 2 azonos 1,5 V-os AAA típusú elemet. Ügyeljen rá, hogy a pólusjelzések (+ és -) a megfelelő helyzetben legyenek.


## 6. MICE rendszer telepítése

### 6.1. MICE rendszer (M és S) telepítése az első ülés fölé

A MICE rendszert úgy tervezték, hogy könnyen a dokkoló aljzat telepítése közben felerősíthető és leválasztható legyen.


#### MICE M (fő)

1. Keresse meg az **(A)** forgó tartót a MICE rendszer hátulján.




2. Forgassa az **(A)** forgó tartót, a MICE rendszer hátuljából kihúзва, kifelé.
3. Illessze be az **(A)** forgó tartót az első ülés tetején lévő **(B)** dokkoló aljzatba. Ahogy a következő ábrán látható, a MICE rendszer fejjel lefelé is beilleszthető (ami kisebb gyerekek számára kényelmesebb lehet).

## Normál állás



## Fejjel lefelé állás




**Megjegyzés:** Egy kattánás jelzi, hogy a MICE rendszer szilárdan rögzítődött az első üléshez! Ha a rendszer nincs rendesen bedugva az első ülés tetején lévő (B) dokkoló aljzatba, nem fog működni.

**Megjegyzés:** Ha a MICE rendszer fejjel lefelé van elhelyezve a fejtámlában, a gombok az alábbi rajzokon ábrázoltak szerint megváltoznak:


**Gombok sorrendje, ha a képernyő normál állásban van:**

1.  Power (Energiaellátás)
2.  AV Source (AV forrás)
3.  Play (Lejátszás)
4.  Previous (Előző)
5.  Next (Következő)
6.  Stop (Leállítás)
7.  Eject (Kiadás)



**Gombok sorrendje, ha a képernyő fejjel lefelé van bedugva:**

7.  Eject (Kiadás)
6.  Stop (Leállítás)
5.  Next (Következő)
4.  Previous (Előző)
3.  Play (Lejátszás)
2.  AV Source (AV forrás)
1.  Power (Energiaellátás)



## MICE S (választható)

1. Ismétlje meg a fentiekben a MICE M számára leírt 1.-5. lépést a MICE S-re.


**Megjegyzés:** A MICE M nem minden funkciója működik a MICE S-en is. Bővebb információt lejjebb, a rendszer üzemeltetésének részletesebb leírásánál találhat.

## 6.2. MICE rendszer (M vagy S) eltávolítása az ülés tetején lévő konzolból

**Óvintézkedés:** Javasoljuk, hogy ha őrizetlenül hagyja autóját, előtte szerelje le a MICE rendszert. Ezzel elkerülheti betörést.

**Figyelmeztetés:** A MICE rendszer leszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva.

- Ahhoz, hogy a MICE rendszert letávolítsa az első ülés tetején lévő (B) dokkoló aljzattól, először nyomja meg az (A) forgó tartó oldalán lévő két kioldó kapcsot.
- A kioldó kapcsolt lenyomva tartva húzza ki a MICE rendszert az (B) dokkoló aljzattól.



- Hajtsa vissza az (A) forgó tartót a MICE rendszer hátuljába.
- Az (B) dokkoló aljzat az első üléshez rögzítve marad.


**Megjegyzés:** Az (B) dokkoló aljzat eltávolításáért forduljon márkaforgalmazójához.

# 7. Működtetés minden média esetén



## 7.1. Indítás

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot a fő képernyőn, vagy a  gombot a távirányítón. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a  vagy a  gombot.
2. Ha IR fejhallgatót használ, kapcsolja be a fejhallgatót.



A készülék be/kikapcsolásához nyomja meg a jobb fülhallgatón lévő Power gombot.

A jobb oldali fülhallgatón lévő piros jelzőfény kigyullad, ha az IR fejhallgató be van kapcsolva.

**Figyelem:** Ha nem kap audiojelet, az IR fejhallgató kis idő múlva automatikusan kikapcsol.

### Ha két MICE rendszer van használatban

Ahhoz, hogy elkerüljék a hangjelek interferenciáját, a MICE rendszereket és fejhallgatókat pontosan be kell állítani. A fejhallgatót ugyanarra a csatornára kell állítani, amelyikre a MICE rendszert. A MICE alapértelmezett gyári beállítása a MICE M rendszerre B csatorna és a MICE S rendszerre A csatorna.

Győződjön meg róla, hogy a MICE M rendszerhez használt fejhallgató a B csatornára és a MICE S rendszerhez használt fejhallgató az A csatornára van kapcsolva.

### Ha két MICE M rendszer van használatban


Változtassa az egyik MICE M rendszer B csatornáját A csatornára.

Ehhez nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón. A  vagy a  gomb megnyomásával változtassa meg a csatorna kiválasztást.

Ezután válassza az A csatornát az egyik fejhallgatón, amelyiket az A csatornára kapcsolt MICE M rendszerhez fog használni.

Így az egyik, A csatornára kapcsolt, MICE M rendszerhez a megfelelő, A csatornára kapcsolt fejhallgató tartozik. A másik, gyárilag B csatornás beállítású MICE M rendszerhez a B csatornára kapcsolt fejhallgató tartozik.

Ezek a beállítások biztosítják a rendszer optimális hangminőségét és az interferencia elkerülését.




Helyezzen egy lemezt a nyílásba.

**Figyelmeztetés:** A címkézett oldal a jármű hátulja felé nézzen!

**Figyelmeztetés:** Ne erőltesse bele a lemezt a nyílásba!

**Megjegyzés:** A lejátszás automatikusan megkezdődik.

## Hangerő



Ha növelni akarja a hangerőt, forgassa a jobb oldali hallgató alatt elhelyezkedő hangerő szabályozó kereket az óramutató járásával megegyező irányba, ha csökkenteni akarja, az óramutató járásával ellenkező irány, míg a kívánt hangerőt meg nem kapja.

**Figyelmeztetés:** A túlzott hangerő helyrehozhatatlan halláskárosodás okozhat!

**Megjegyzés:** Ne feledje, hogy a távirányítón lévő ▲ és ▼ gomb csak a vezetékes fejhallgató hangerejét szabályozza. Az IR fejhallgató hangerejének szabályozásához használja a jobb hallgatón lévő hangerő szabályozó kereket.

## 7.2. Lemez behelyezése

 **Megjegyzés:** Mielőtt behelyezne egy lemezt a MICE rendszerbe, győződjön meg róla, hogy a lemez tiszta, sértetlen és a megfelelő régióköddel rendelkezik.

1. Kapcsolja be a MICE rendszert.  
Ha a készülékben nincs lemez, a rendszer Toyota logós fehér képernyőt jelenít meg, az alábbi üzenettel: "No disc" ("Nincs lemez") .  
Ha a rendszer be van kapcsolva a rendszer automatikusan megkezdi a lejátszást, ha be van dugva egy lemez, vagy csatlakoztatva van egy USB eszköz (az USB dugó típusától függően).
2. Tartsa a lemezt a címkézett oldalával a jármű hátulja felé.
3. Nyomja a lemezt a képernyőmodul jobb oldalán lévő CD/DVD nyílásba, míg a készülék elfogadja és behúzza.
4. Ha az USB lejátszás megkezdődött és behelyezett egy lemezt, az USB gombot megnyomva kapcsolhat át az USB és DVD forrás között.

## 7.3. Lemez lejátszása

 **Megjegyzés:** Lemez lejátszásához használhatja a távirányítót, vagy a MICE rendszer gombjait.

 **Megjegyzés:** Innentől kezdve feltételezzük, hogy a (vezetékes vagy IR) fejhallgató és a MICE rendszer be van kapcsolva és jól működik, és a lemez megfelelően van behelyezve.

1. Kapcsolja be a MICE rendszert.
2. Ha nincs a készülékben lemez, a "No disc" ("Nincs lemez") üzenet jelenik meg a képernyőn. Ilyenkor tegyen be egy lemezt a CD/DVD nyílásba (a műveletről lásd a 7.4. fejezetet).
3. Ha a készülékben van lemez, a lejátszás automatikusan megkezdődik.  
Ha zenei CD van bedugva, zene fog szólni.  
Ha film DVD van bedugva, a DVD megkezdi a normál lejátszási műveleteket, míg megjelenik a főmenü.

 **Megjegyzés:** A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a MICE rendszeren a , vagy a távirányítón a  gombot.

## 7.4. Lejátszás szüneteltetése és folytatása vagy leállítása

1. **A lejátszás szüneteltetéséhez** nyomja meg a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón. A képernyőn a **||** szimbólum jelenik meg.
  2. **A lejátszás folytatásához** nyomja meg ismét a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón.
  3. **A lejátszás megállításához** nyomja meg a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón.
-  **Megjegyzés:** Ha a  vagy  gombot egyszer megnyomja, a "Press play key to continue" ("A folytatáshoz nyomja meg a Lejátszás gombot") üzenet jelenik meg a képernyőn. A lejátszás az aktuális állástól folytatódik.
-  **Megjegyzés:** Ha a  vagy  gombot kétszer nyomja meg, a lejátszás leáll, és a lemez az elejétől kezdhető újból.

## 7.5. Ugrás az előzőre

1. Ha vissza akar lépni a CD/DVD előző részének elejére, nyomja meg a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón.  
Zenelejátszásnál az aktuális track lejátszása kezdődik újból.  
Film lejátszásánál az aktuális fejezet lejátszása kezdődik előlről.
2. Ha vissza akar lépni az előző trackokra/fejezetekre, nyomja meg újból és újból a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón, míg eljut a kívánt trackhoz/fejezethez.  
Azonnal megkezdődik a lemez lejátszása az adott pontról.

## 7.6. Ugrás a következőre

1. Ha előre akar lépni a CD/DVD következő részének elejére, nyomja meg a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón. Zenelejátszásnál a következő track lejátszása kezdődik. Film lejátszásánál a következő fejezet lejátszása kezdődik.
2. Ha előre akar lépni a következő trackra/fejezetre, nyomja meg újból és újból a  gombot a MICE rendszeren vagy a  gombot a távirányítón, míg eljut a kívánt trackhoz/fejezethez. Azonnal megkezdődik a lemez lejátszása az adott pontról.

 **Megjegyzés:** Ha a MICE rendszer fejjel lefelé van bedugva a fejtámlába, a gomb a 6.1. fejezetben lévő ábra szerint változik.

## 7.7. Ismétlés

- A  gomb megnyomására az alábbi üzenetek jelennek meg a képernyőn:
- 1x megnyomás: 'Repeat' message Chapter ("Fejezet üzenet ismétlése")
  - 2x megnyomás: 'Repeat' message Title ("Cím üzenet ismétlése")
  - 3x megnyomás: 'Repeat' message All ("Összes üzenet ismétlése")
  - 4x nyomás: Minden üzenet eltűnik, és folytatódik a track/fejezet lejátszása.

A Fejezet/Cím vagy Összes választása esetén az aktuális fejezet/cím vagy az egész film újra lejátszásra kerül, míg a gomb negyedik lenyomásával Ön letiltja az ismétlést.

## 7.8. Nagyítás/kicsinyítés

A képernyőkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a  gombot. Ez a funkció minden vizuális médiánál működik.

Lehetséges beállítások:

- 2x nagyítás
- 3x nagyítás
- 4x nagyítás
- 1/2x kicsinyítés
- 1/3x kicsinyítés
- 1/4x kicsinyítés

## 7.9. Navigáció

2x, 3x vagy 4x nagyítás esetén a képernyőkép fel, le, jobbra vagy balra mozgatható.

A film balra mozgatásához nyomja meg a  gombot.

A film jobbra mozgatásához nyomja meg a  gombot.

A film lefelé mozgatásához nyomja meg a  gombot.

A film felfelé mozgatásához nyomja meg a  gombot.

## 7.10. Lemez kiadatása (csak MICE M)

1. Ha ki akarja adatni a lemezt a MICE M-ből, nyomja meg a  gombot a MICE rendszeren. A lejátszás leáll, és a lemez kidobódik.

 **Megjegyzés:** A képernyőn addig látszik az 'Eject' üzenet, míg teljesen el nem távolították a lemezt a MICE rendszerből. A lemez kiadatása után a 'No Disc' ("Nincs lemez") üzenet jelenik meg a képernyőn.

## 7.11. USB források kiválasztása

MICE rendszer használata esetén, a konfigurációtól függően, számos különböző USB forrás érhető el. Az USB dugó típusától függően az USB forrás lejátszása azonnal megkezdődik, ha a lemeznyílásban nincs lemez.

**Csak MICE M:** A DVD és USB lejátszás egyetlen képernyőn jelenik meg.

 **Megjegyzés:** Az USB forrás csatlakoztatását lásd a használati utasításban. Mivel magáról a MICE rendszerről nem minden USB opció működtetése lehetséges, szükség lesz a távirányító használatára is.

### MICE M és MICE S

A DVD és USB lejátszás a MICE M és MICE S rendszeren is megjelenik.

 **Megjegyzés:** A MICE S csak monitor (DVD és USB leolvasó nincs beépítve a MICE S-be).

## MICE S

DVD – Mivel a MICE S-ben nincs CD/DVD port, a MICE M-en látható kép kerül lejátszásra a MICE S-n is.

USB – Mivel a MICE S-ben nincs USB port, a MICE M-en látható kép kerül lejátszásra a MICE S-n is.

## MICE M és MICE M

A DVD és USB lejátszás megosztható a MICE M rendszerek között. Az AV gombot megnyomva hozzáférhet a második MICE M rendszerből való lejátszáshoz.

# 7.12. AUX1 bemenet használata

A MICE M és MICE S külső források számára kiegészítő bemenettel van felszerelve.

A külső forrás megjelenítéséhez használjon AUX kábelt (mellékelve). Dugja a 2,5 mm-es 4 irányú csatlakozódugót az AV bemenetbe (a MICE rendszer oldalán).



Miután a kábelt oldalt csatlakoztatta, a forrás automatikusan megváltozik. A képernyőn megjelenik az AUX1 ikon.

A külső kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz használjon színkódolt RCA csatlakozót.

További forráshoz való csatlakoztatáshoz használja a színkódolt RCA csatlakozót.

Sárga - video (összetett jel)

Piros - jobb oldali audio csatorna

Fehér - bal oldali audio csatorna

 **Megjegyzés:** Az AV bemenethez csak **eredeti Toyota** AUX kábelt használjon.

Az AUX1 mód leállításához húzza ki az AUX kábelt a MICE M/MICE S rendszerből.

### Kiegészítő:

#### AUX kimenet - csak MICE M

A MICE rendszer külső képernyőhöz is csatlakoztatható.

Használja az AUX vezetékét (mellékelve).

# 8. Alapértelmezett beállítások megváltoztatása

## 8.1. Előre meghatározott EQ beállítások

Az alapértelmezett beállítás NONE.

A  gombot megnyomva másik hangszínszabályozó beállításokat választhat ki

- ROCK
- TECHNO
- POP
- CLASSIC (klasszikus)
- LIVE (élő)
- SOFT (lágy)
- DANCE (tánc)

## 8.2. Hangerő szabályozás

Vezetékes fejhallgató hangerejének szabályozása:

A vezetékes fejhallgató hangereje a távirányítóval szabályozható.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a  gombot.

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  gombot.

 **Megjegyzés:** A hangerő szabályozás csak vezetékes fejhallgatókra vonatkozik. IR fejhallgatók hangerőszabályozását lásd a 63. oldalon.

 **Figyelmeztetés:** A túlzott hangerő helyrehozhatatlan halláskárosodás okozhat.

## 8.3. Képernyő beállítások

A különböző képernyő beállítások megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.

A különböző rendszer beállítások az alábbiak szerint működnek:

Képernyő megjelenítés (funkció)	Kiválasztás	Alapértelmezett beállítások
VEZETÉKES FEJHALLGATÓ HANGERŐ	Kalibrációs oszlop	50% (közép)
FÉNYERŐ	Kalibrációs oszlop	50% (közép)
SZÍN	Kalibrációs oszlop	50% (közép)
KONTRASZT	Kalibrációs oszlop	50% (közép)
FÉNYTOMPÍTÁS	0,1,A	AUTO
IR FEJHALLGATÓ	Hangcsatorna állítása A-ra vagy B-re	

A kalibrációs oszlopokon a személyes igényeinek való megfelelés beállításához használja a  és  gombot.

## 9. Hibaelhárítás

### 9.1. Probléma: IR fejhallgató – Nem működik (LED nem világít)

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Fejhallgató ki van kapcsolva	Kapcsolja be az IR fejhallgatót. A fejhallgatón lévő LED-nek világítania kellene (lásd 7.1. fejezet)
Nincs benne elem	Tegyén bele elemeket (lásd 5.3. fejezet)
Az elemek rosszul vannak behelyezve	Ellenőrizze, hogy az elemek behelyezése megfelelő-e (lásd 5.3. fejezet)
A fejhallgató tönkrement	Lépjen kapcsolatba márkaforgalmazójával

### 9.2. Probléma: IR fejhallgató – Nincs hang

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
A lejátszás szüneteltetve van, vagy le van állítva	A lejátszás folytatásához nyomja meg a  Lejátszás gombot.
Audio track nincs felvéve	Ellenőrizze, hogy a lemeze nem "néma lemez" - nincs audio track a lejátszott lemezen vagy USB forráson
Alacsony hangszint	Állítsa be a fejhallgatója hangerőszintjét (lásd 7.1. fejezet)

## 9.3. Probléma: IR fejhallgató – Gyenge hangminőség

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Rossz IR csatorna van kiválasztva	Válassza ki a megfelelő IR csatornát (A/B) (lásd 7.1. fejezet)
A fejhallgató elemei gyengék	Cserélje a fejhallgató elemeit újakra (lásd 5.3. fejezet)
IR-kisugárzás blokkolva van	Távolítsa el az akadályt
Hatósugáron kívül van	Helyezkedjen közelebb a készülékhez

## 9.4. Probléma: Vezetékes fejhallgató – Nincs hang

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Vezetékes fejhallgató nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját a MICE rendszer oldalán lévő fejhallgató portra (lásd 4.1. rész)
A vezetékes fejhallgató kábele sérült	Lépjen kapcsolatba márkaforgalmazójával

## 9.5. Probléma: Vezetékes fejhallgató – Gyenge hangminőség

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Alacsony hangszint	Állítsa be a hangszintet a távirányító segítségével (a hangerő szintjének beállítására használja a ▲ és ▼ gombot) (lásd 7.1. fejezet)
A vezetékes fejhallgató nincs rendesen bedugva	Ellenőrizze, hogy a fejhallgató dugója megfelelően csatlakozik a MICE rendszer oldalán lévő fejhallgató portra (lásd 4.1. rész)
A vezetékes fejhallgató kábele sérült	Lépjen kapcsolatba márkaforgalmazójával

## 9.6. Probléma: Távirányító – Nem működik

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Az elemek gyengék, vagy nincs a távirányítóban elem (a távirányítón lévő LED nem világít)	Cserélje ki az elemeket (lásd 7.1. fejezet)
Az elemek nincsenek jól behelyezve	Ellenőrizze az elemeket és helyezze be őket megfelelően (lásd 7.1. fejezet)
A távirányító tönkrement	Lépjen kapcsolatba márkaforgalmazójával

## 9.7. Probléma: MICE M/S rendszer működése – Az egység nem működik

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
A MICE rendszer nincs megfelelően bedugva az ülés konzolba	Dugja be megfelelően a MICE rendszert (lásd 6.1. fejezet). Egy kattánás jelzi, hogy a MICE rendszer szilárdan rögzítődött az első üléshez! Ha a MICE M és S nincs rendesen bedugva az első ülés tetején lévő dokkoló aljzatba, nem fog működni
ACC energiaellátás ki van kapcsolva	Fordítsa a kulcsot ACC állásba
Sérült az ülés felső részben lévő csatlakozó	Lépjen kapcsolatba márkaforgalmazójával

## 9.8. Probléma: MICE M/S rendszer működése – Nincs kép

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
A MICE rendszer ki van kapcsolva	Kapcsolja be a MICE rendszert (Power gomb vagy távirányító, lásd 7.1. fejezet)

## 9.9. Probléma: MICE M/S rendszer működése – Kék képernyő a MICE S-en

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
A MICE M (fő egység) ki van kapcsolva, vagy nincs jelen	A MICE S segéd egység. DVD vagy USB lejátszásához MICE M szükséges. Kapcsolja be a MICE M-et
Az AUX dugó csatlakoztatva van a MICE rendszerhez, de kép nem jelenik meg	Kapcsolja be a kiegészítő forrást, vagy húzza ki az AUX csatlakozódugót a MICE rendszerből. Ha csatlakoztatva van az AUX kábel, a kiegészítő forrás a lejátszó. A MICE rendszer a forrást automatikusan AUX1-re változtatja. Ez alapvető MICE jellemző
AUX2 forrás van kiválasztva	Az AV gombot megnyomva cserélje DVD-re a forrást

## 9.10. Probléma: Képmínőség

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Rossz beállítások a képbeállításnál	Állítsa be a fényerőt, kontrasztot és színszintet (lásd 8.3. fejezet)
Fénytompítás bekapcsolva	Változtassa meg a fénytompítás funkció beállításait (válassza a 0-t – lásd 8.3. fejezet)
Polarizált napszemüveg	Vegye le a polarizált napszemüveget
AUX kábel nincs rendesen bedugva	Kiegészítő forrás használata esetén ellenőrizze, hogy az AUX és RCA adapter, ha szükség van rá, megfelelően csatlakoztatva van

## 9.11. Probléma: DVD működés – Nincs lejátszás

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
A MICE rendszerben nincs lemez, vagy rossz lemez van benne	Helyezze be a megfelelő lemezt vagy eszközt a MICE rendszerbe
Rossz régió DVD lemez van bedugva	Ellenőrizze, hogy a lemez régiókódja megfelelő, 2
A lemez piszkos vagy sérült	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt
Párakicsapódás vagy nedvesség a lézer lejátszófejen	Várjon míg a párakicsapódás vagy nedvesség megszűnik
A lemez rosszul van behelyezve	Vegye ki a lemezt és tegye be helyesen (lásd 5.1. fejezet)
Lejátszás szüneteltetve (lefagyott kép)	A lejátszás folytatásához nyomja meg a  Lejátszás gombot.
A MICE rendszer sérült	Lépjön kapcsolatba márkaforgalmazójával

## 9.12. Probléma: USB működés – USB eszköz nem működik

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
USB tárolóeszköz nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt az MICE M oldalán
USB forrás nincs kiválasztva	Az USB eszköz eléréséhez nyomja meg a távirányítón az USB gombot.

## 9.13. Probléma: USB működés – A fájlok nem láthatók vagy a rendszer nem ismeri fel azokat

Ellenőrizze az alábbi tételeket:

Ok	Teendő
Az USB tárolóeszközön nem kompatibilis fájlok vannak eltárolva	Másoljon kompatibilis adatokat az USB tárolóeszközére
Túl sok könyvtár az USB tárolóeszközön	Csökkentse a könyvtárakat az USB eszközön (maximális könyvtárszint: 5)

# 10. Műszaki adatok

Termék neve	MICE M
Típus	MICE-G1
Üzemi hőmérséklet	-20 °C - 65 °C (-4 °F - 149 °F)
Energiaellátás	12V DC, 2,25 A
Energiafogyasztás	< 30W, kis fogyasztású konstrukció
Audio kimenet analóg	2 ± 0,2 V, 100 KΩ
Jel-zaj viszony	> 90 dB
Dinamikasáv	> 85 dB
Torzulás	< 0,08%
Vídeo kimenet	1 ± 0,2 V
Felbontás	> 500 sor

A termékfejlesztés érdekében a műszaki jellemzők értesítés nélkül módosíthatók.

A kézikönyv ábrái, a nyomási körülmények miatt, kis mértékben eltérhetnek az aktuális terméktől.

Bármilyen probléma esetén, vagy ha a rendelkezésre álló pótalkatrészekről szeretne érdeklődni, lépjen kapcsolatba márkaforgalmazójával.



# Spis treści

<b>1. Wprowadzenie .....</b>	<b>82</b>
<b>2. Środki ostrożności .....</b>	<b>83</b>
2.1. Symbole dotyczące bezpieczeństwa .....	83
2.2. Przestroga .....	83
2.3. O czym należy wiedzieć .....	84
2.4. Kod regionu .....	84
2.5. Kod rejestracyjny VOD .....	84
2.6. Ostrzeżenie .....	85
2.7. Prawa autorskie .....	85
2.8. Likwidacja .....	85
<b>3. Charakterystyka .....</b>	<b>86</b>
3.1. Zasilanie .....	86
3.2. Zgodność .....	86
3.3. Funkcje systemu .....	87
3.4. Dodatkowe funkcje wideo .....	87
3.5. Elementy wyposażenia w opakowaniu .....	87
<b>4. Opis ogólny .....</b>	<b>88</b>
4.1. System MICE .....	88
4.2. Pilot zdalnego sterowania .....	90
4.3. Inne akcesoria .....	94
<b>5. Obsługa .....</b>	<b>95</b>
5.1. Obchodzenie się z dyskami .....	95
5.2. Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania .....	95
5.3. Zakładanie baterii w słuchawce z łączem podczerwieni .....	96
<b>6. Instalowanie systemu MICE .....</b>	<b>97</b>
6.1. Instalowanie systemu MICE (M i S) na szczycie przedniego fotela .....	97
6.2. Zdejmowanie systemu MICE (M lub S) z górnej konsoli fotela .....	99
<b>7. Zasady użytkowania dla nośników wszystkich typów .....</b>	<b>100</b>
7.1. Rozpoczęcie użytkowania .....	100
7.2. Wkładanie dysku .....	102
7.3. Odtwarzanie dysku .....	102
7.4. Wstrzymywanie i wznawianie oraz zatrzymywanie odtwarzania .....	103
7.5. Przejście do poprzedniego elementu .....	103
7.6. Przejście do następnego elementu .....	104
7.7. Powtarzanie .....	104

7.8. Powiększenie .....	104
7.9. Nawigacja .....	105
7.10. Wysuwanie dysku (tylko system MICE M) .....	105
7.11. Wybieranie źródeł USB .....	105
7.12. Korzystanie z wejścia AUX1 (POMOCNICZE 1) .....	106
<b>8. Zmiana domyślnych ustawień .....</b>	<b>107</b>
8.1. Predefiniowane ustawienia korektora .....	107
8.2. Regulacja głośności .....	107
8.3. Ustawienia ekranowe .....	108
<b>9. Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>109</b>
9.1. Problem: Słuchawki IR – nie działają .....	109
9.2. Problem: Słuchawki IR – brak dźwięku .....	109
9.3. Problem: Słuchawki IR – słaba jakość dźwięku .....	110
9.4. Problem: Słuchawki przewodowe – brak dźwięku .....	110
9.5. Problem: Słuchawki przewodowe – niska jakość dźwięku .....	110
9.6. Problem: Pilot zdalnego sterowania – nie działa .....	111
9.7. Problem: Użytkowanie systemu MICE M/S – zespół nie działa .....	111
9.8. Problem: Użytkowanie systemu MICE M/S – brak obrazu .....	112
9.9. Problem: Użytkowanie systemu MICE M/S – niebieski ekran systemu MICE S .....	112
9.10. Problem: Jakość obrazu .....	113
9.11. Problem: Korzystanie z DVD – brak odtwarzania .....	113
9.12. Problem: Użytkowanie USB – urządzenie USB nie działa .....	114
9.13. Problem: Użytkowanie urządzenia USB – pliki nie są widoczne lub nie są rozpoznawane .....	114
<b>10. Dane techniczne .....</b>	<b>115</b>

# Zalecenia

Prosimy przeczytać tę instrukcję, aby móc w pełni korzystać z systemu.

Sugerujemy przechowywanie jej w samochodzie. W razie potrzeby łatwiej będzie znaleźć niezbędne informacje.

W autoryzowanym punkcie sprzedaży chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie mogą pojawić się w związku z systemem lub jego użytkowaniem, jeżeli potrzebnych informacji nie można znaleźć w instrukcji lub w rozdziale 'Rozwiązywanie problemów'.

Firma Toyota zaleca stosowanie wyłącznie części i akcesoriów, które zostały przetestowane i zatwierdzone przez firmę Toyota ze względu na ich bezpieczeństwo, funkcjonalność i przydatność.

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa i łatwości użytkowania systemu MICE.

W instrukcji opisano funkcje systemu MICE uruchamiane przyciskami na module ekranowym lub na pilocie zdalnego sterowania.

Kradzież filmów i muzyki, a także pobieranie nielegalnych treści jest przestępstwem.




# 1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu systemu MICE (Modular In-Car Entertainment [modularny samochodowy system multimedialny]) firmy Toyota. System ten został opracowany z myślą o zapewnieniu rozrywki dzieciom oraz innym pasażerom podczas podróży samochodem, tak aby mogli oglądać filmy, korzystać z gier komputerowych lub słuchać muzyki.

Moduł MICE CD/DVD jest uniwersalnym odtwarzaczem dysków zawierających cyfrowe wideo. Jest on zgodny z następującymi typami dysków: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW i USB. Zawartość dysków wideo można oglądać na ekranie monitora. Odtwarzanie dysków uruchamia się przy użyciu przycisków systemu MICE, a bardziej zaawansowane funkcje są dostępne na pilocie zdalnego sterowania. Dźwięku stereofonicznego można słuchać poprzez słuchawki (przewodowe lub z łączem podczerwieni).

W niniejszej instrukcji obsługi znajdują się wyjaśnienia podstawowych instrukcji dla systemu multimedialnego MICE. System może nie reagować na każde polecenie. Prosimy zapoznać się z uwagami dotyczącymi odpowiednich dysków.

Przed przeczytaniem zaleceń dotyczących obsługi prosimy sprawdzić typ oglądanego ekranu: główny, czy pomocniczy. Na stronie 88 znajdują się szczegółowe rysunki tych ekranów oraz więcej objaśnień.



## 2. Środki ostrożności

### 2.1. Symbole dotyczące bezpieczeństwa



**Ostrzeżenie:** Kiedy przed tekstem jest umieszczony ten symbol, należy stosować się do podanych zaleceń, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia samochodu, systemu lub przyłączonych urządzeń lub uniknąć wypadku, którego skutkiem mogą być obrażenia ciała lub śmierć.



**Przeostrożenie:** Kiedy przed tekstem jest umieszczony ten symbol, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do podanych zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia samochodu, systemu lub przyłączonych urządzeń lub uniknąć obrażeń ciała.



**Likwidacja:** Kiedy przed tekstem jest umieszczony ten symbol, oznacza to zalecenie lub ostrzeżenie o konieczności stosowania się do przepisów prawnych dotyczących likwidacji sprzętu elektrycznego.



**Uwaga:** Proste zalecenie dla zapewnienia wygody użytkownika lub optymalnej pracy systemu.

### 2.2. Przeostrożenie

- System MICE musi znajdować się z dala od źródeł promieniowania (są to ekrany LCD, radia, telefony komórkowe, magnetowidy kasetowe). Urządzenie musi być chronione przed uderzeniami, skrajnymi temperaturami, działaniem nadmiernych sił, wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.
- System MICE i pilot zdalnego sterowania muszą znajdować się w suchym miejscu.
- Nie używać systemu MICE w wilgotnym otoczeniu. Pozostawiać system włączony po wyjęciu dysku, aby umożliwić odparowanie wilgoci, jak może skropić się wewnątrz odtwarzacza.
- Nigdy nie wkładać obcych ciał do szczeliny głównego systemu MICE.
- Używać tylko takiego wyposażenia, które zostało zatwierdzone przez producenta systemu MICE.
- Nie pozostawiać przez długi okres czasu przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych w zetknięciu z systemem MICE.
- Ostrożnie obchodzić się z tym sprzętem. Nie dopuszczać do upadku systemu MICE, pilota zdalnego sterowania, ani słuchawek.
- Urządzenie nie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik ani wygaszacz ekranu, zatem w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia prosimy wyłączać system MICE i/lub słuchawki, kiedy nie są używane.
- Do urządzenia wkładać tylko nieuszkodzone dyski w dobrym stanie.
- Zanim system wykryje dysk, może upłynąć nawet 10 sekund od chwili jego włożenia.

## 2.3. O czym należy wiedzieć

- System MICE jest przeznaczony do odtwarzania różnych nośników (DVD, audio CD i CD-ROM, USB).
- Dostępne funkcje systemu MICE zależą od tych nośników, które mają być odtwarzane.
- Zły stan drogi oraz drgania mogą powodować błędy oraz przeskakiwanie wewnętrznego czynnika nośnika podczas odtwarzania.

## 2.4. Kod regionu

Kod regionu jest zapisany trwale w systemie MICE.

Nie można go zmienić. Mogą być odtwarzane tylko dyski z odpowiednim kodem  regionu. Region  obejmuje Europę, Egipt, Arabię, Japonię oraz Południową Afrykę.

## 2.5. Kod rejestracyjny VOD

Aby uzyskać dostęp do VOD (Video On Demand - Wideo na żądanie) lub do innych treści multimedialnych chronionych przez DRM (Digital Rights Management - Zarządzanie prawami autorskimi do utworów cyfrowych), należy odczytać w systemie MICE 8-znakowy kod rejestracyjny DivX VOD.

W celu wyświetlenia tego kodu na ekranie naciskać następujące przyciski w podanej kolejności (dysk należy wyjąć i nie wkładać urządzenia USB):

SUBTITLE – nacisnąć dwukrotnie

ZOOM – nacisnąć dwukrotnie

Enter – nacisnąć jeden raz

Zostanie wyświetlony następujący komunikat:



## 2.6. Ostrzeżenie



- System MICE jest produktem laserowym Klasy I. Działanie wiązki laserowej na oczy jest szkodliwe. Nigdy nie zdejmować obudowy zabezpieczającej odtwarzacz.
- Jeśli pasażerowie na tylnych siedzeniach chcą korzystać z konsoli do gier lub innego przyłączonego urządzenia, prosimy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i stosować się do zaleceń instrukcji obsługi dla konsoli do gier lub tego urządzenia.

## 2.7. Prawa autorskie

Niniejszy system jest produkowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" oraz symbol podwójnego D  są znakami handlowymi Dolby Laboratories.

Niniejszy produkt zawiera jeden lub więcej programów chronionych przez przepisy międzynarodowe oraz przepisy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych jako prace niepublikowane. Są one poufne i stanowią własność Dolby Laboratories. Zabronione jest ich odtwarzanie lub ujawnianie w całości lub części lub wytwarzanie prac pochodnych na ich podstawie bez uzyskania wyraźnego zezwolenia Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich podlegającą ochronie patentowej w Stanach Zjednoczonych lub inne prawa własności intelektualnej. Korzystanie z tej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision i może służyć użytkownikowi domowemu lub w innych zastosowaniach o ograniczonej widowni, chyba że Macrovision zatwierdzi inne zastosowanie. Zabronione jest wykonywanie czynności inżynierii odwrotnej lub dezasemblacji.

## 2.8. Likwidacja



Jeśli użytkownik zechce w przyszłości zlikwidować system MICE, słuchawki z łączem podczerwieni i/lub pilota zdalnego sterowania, prawodawca wskazuje, że pozbywanie się sprzętu elektrycznego jak odpadków domowych jest zabronione. Stare urządzenia należy składać w punktach zbiórki organizowanych dla celów likwidacji sprzętu elektrycznego.

# 3. Charakterystyka

## 3.1. Zasilanie

Napięcie robocze: 12 V prądu stałego.

Konstrukcja o niskim zużyciu energii.

## 3.2. Zgodność

### Możliwość odtwarzania dysków:

DVD Video (jedno-/dwu-warstwowe), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-Digital Audio, CD-Text, CD z jednokrotnym zapisem, CD z wielokrotnym zapisem.

### Struktura systemu MP3:

Obsługa odtwarzania utworów w formacie MP3 nagranych w standardzie ISO9660/Joliet na dyskach CD i DVD z jednokrotnym/wielokrotnym zapisem.

Obsługa następującej struktury systemu plików MP3:

Głębokość poziomów folderów:	5	Każdy folder:	650
Całkowita liczba folderów:	300	Całkowita liczba plików:	195.000
Sesje wielokrotne:	43		

\* Obsługiwana struktura systemu plików MP3 podlega zmianom w celu wprowadzania ulepszeń.

\* Funkcja pamięci ostatniego utworu zapewnia uruchomienie odtwarzania od początku ostatnio odtwarzanego utworu.

### Obsługa standardu MPEG4 Video (DIVX):

Wszystkie filmy DivX 3.11 na jednym dysku CD, dowolny materiał o średniej wartości parametru "bitrate" (liczba bitów na sekundę, z jaką odtwarzacz odczytuje i dekoduje plik MP3) niższej od 1Mb/s.

Wszystkie utwory w standardzie DivX 4

Materiał w standardzie DivX 5 bez GMC i bez Q-pel

Materiał wideo DivX utworzony dla usługi Video on Demand (Wideo na życzenie)

Materiał wideo DivX utworzony na urządzeniu kodującym z certyfikatem DivX

Materiał audio AC3 i MP3 w strumieniu wideo DivX zarówno w standardzie CBR, jak i VBR

Filmy w formacie DivX 3.11 na 2 dyskach CD (wysokie wartości parametru "bitrate")

Materiał w formacie Xvid

Materiał audio w formatach ADPCM audio, PCM audio, OGG vorbis audio

Pliki AVI z niewłaściwym przeplotem strumieni audio/wideo

Dalsze przetwarzanie (filtracja typu de-blocking/de-ringing)

Napisy dialogowe muszą być typu "SMI".

## 3.3. Funkcje systemu

Systemy sygnału wejściowego wizji:  
MULTI, NTSC, PAL

Systemy sygnału wyjściowego wizji (tylko dla MICE M):  
MULTI, NTSC, PAL

Złącza systemu MICE (zobacz rysunki na stronie 88):

Główne urządzenie MICE (MICE M):

- 1 złącze USB
- 1 gniazdo wejściowe audio/wideo
- 1 gniazdo wyjściowe audio/wideo
- 1 gniazdo słuchawkowe
- 1 gniazdo wejściowe zasilania prądem stałym (12 V)

Pomocnicze urządzenie MICE (MICE S):

- 1 gniazdo wejściowe audio/wideo
- 1 gniazdo słuchawkowe
- 1 gniazdo wejściowe zasilania prądem stałym (12 V)

## 3.4. Dodatkowe funkcje wideo

Funkcja multi-angle\*, multi-view\*, multi-audio\*

Wielopoziomowe przewijanie w przód i wstecz

Funkcje pamięci pozycji odtwarzania, wznowienia odtwarzania po zatrzymaniu oraz powtarzania

\* W zależności od rodzaju dysku, niektóre z tych funkcji są niedostępne.

## 3.5. Elementy wyposażenia w opakowaniu

MICE M:

- System główny
- Pilot zdalnego sterowania (dołączone baterie)
- Słuchawki IR (dołączone baterie)
- Kabel AUX
- Łącznik pośredni RCA standardu męski/męski


MICE S:

- System pomocniczy
- Słuchawki IR (dołączone baterie)
- Kabel AUX
- Łącznik pośredni RCA standardu żeński/żeński


# 4. Opis ogólny

## 4.1. System MICE

### Główne urządzenie MICE (MICE M)



⑧ szczelina dysków  
(tylko w systemie MICE M)



### Pomocnicze urządzenie MICE (MICE S)


(jest dostępne niezależnie)



Moduł ekranu jest wyposażony w 7 przycisków, diody LED łącza IR (podczerwieni), czujnik automatycznego ściemniania oraz diodę LED zdalnego sterowania. Mogą być one wykorzystywane do obsługi systemu wraz z przyciskami pilota zdalnego sterowania.


- ①  **Power (Zasilanie)** – Nacisnąć w celu włączenia lub wyłączenia systemu MICE.
  - ②  **AV (Audio-wideo)** – Nacisnąć w celu wybrania trybu Aux 2 (Pomocniczy 2). Tego przycisku używa się tylko w przypadku kombinacji MICE M/MICE M. Kiedy zostaną zainstalowane 2 systemy MICE M, można wybrać przeglądanie odtwarzanych dysków z obu odtwarzaczy DVD. W celu wybrania USB, należy nacisnąć przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania.
- Uwaga:** Zależnie od typu pamięci USB, jest ona wybierana automatycznie jako źródło sygnału po przyłączeniu kabla (tylko wtedy, gdy do szczeliny DVD nie został wsunięty dysk DVD).
- ③  **Play (Odtwórz)** – Nacisnąć przycisk Odtwórz, aby odtwarzać (gdy nośnik został zatrzymany) lub wstrzymać odtwarzanie/zatrzymać klatkę (kiedy nośnik jest odtwarzany) (tylko system MICE M).
  - ④  **Previous (Poprzedni)** – Nacisnąć przycisk Poprzedni w celu przejścia wstecz do poprzedniego rozdziału (dysk DVD), poprzedniej ścieżki (dysk CD) lub poprzedniego pliku (pamięć USB) (tylko system MICE M).
  - ⑤  **Next (Następny)** – Nacisnąć przycisk Następny w celu przejścia w przód do następnego rozdziału (dysk DVD), następnej ścieżki (dysk CD) lub następnego pliku (pamięć USB) (tylko system MICE M).
  - ⑥  **Stop (Zatrzymaj)** – Nacisnąć przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać nośnik, gdy jest odtwarzany lub wstrzymany (tylko system MICE M).
  - ⑦  **Eject (Wysuń)** – Nacisnąć przycisk Wysuń w celu wysunięcia dysku z systemu MICE (tylko system MICE M).
- ⑧ Szczelina dysku (tylko system MICE M).
  - a) **Diody LED łącza IR (podczerwieni)** dla słuchawek IR, czujnik automatycznego ściemniania, dioda LED pilota zdalnego sterowania.
  - b) **Gniazdo wejściowe audio/wideo** – Służy do przyłączenia urządzenia zewnętrznego przy użyciu **oryginalnego kabla AUX firmy Toyota** (przeznaczonego dla kamkorderów, konsol do gier itp.).
  - c) **Gniazdo USB** – To złącze jest wykorzystywane do przyłączenia zewnętrznego urządzenia USB.
  - d) **Gniazdo wyjściowe audio/wideo** – (tylko system MICE M) Służy do przyłączenia urządzenia zewnętrznego przy użyciu **oryginalnego kabla AUX firmy Toyota** (przeznaczonego dla projektorów, ekranów TV itp.).
  - e) **Gniazdo słuchawkowe** – Służy do przyłączania przewodowych słuchawek.
  - f) **Złącze wejściowe zasilania prądem stałym** – Służy do przyłączania **oryginalnego zasilacza prąd przemienny/prąd stały firmy Toyota** w przypadku korzystania z systemu MICE M poza samochodem.

## 4.2. Pilot zdalnego sterowania



**Uwaga:** Pilot zdalnego sterowania może współpracować z systemem MICE M i MICE S. Jednakże system MICE S wymaga obecności systemu MICE M, aby można było odtwarzać źródła DVD. System MICE S można wykorzystywać jako zespół samodzielny + konsola do gier lub kamkorder. Pilot zdalnego sterowania będzie realizował funkcje regulacji ustawień oraz włączania/wyłączania zasilania.


Pilot zdalnego sterowania posiada 23 przyciski i 1 diodę LED. Mogą być one wykorzystywane do obsługi systemu wraz z przyciskami systemu MICE.



1. Nacisnąć przycisk AV (Audio-wideo), aby wybrać źródło sygnału audio-wideo do przeglądania na ekranie.
2. Nacisnąć przycisk USB, aby wybrać lub zakończyć opcję odtwarzania z pamięci USB (ten przycisk nie działa, gdy do systemu MICE nie jest przyłączone żadne urządzenie USB).

**Uwaga:** Zależnie od typu pamięci USB, jest ona wybierana automatycznie jako źródło sygnału po przyłączeniu kabla (tylko wtedy, gdy do szczeliny DVD nie został wsunięty dysk DVD).


3. <sup>LED</sup> Dioda LED migocze potwierdzając naciśnięcia przycisków pilota zdalnego sterowania.
4. <sup>POWER</sup> Nacisnąć przycisk POWER (ZASILANIE), aby ON/OFF (WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ) system MICE.




5. <sup>SUBTITLE</sup>  W przypadku dysku DVD: Nacisnąć przycisk SUBTITLE (NAPISY DIALOGOWE), aby wyświetlać, ukryć lub wybrać język napisów dialogowych na dysku DVD (tylko podczas odtwarzania filmu). Powtarzanie naciskania tego przycisku powoduje wybieranie kolejnego języka napisów dialogowych (tej funkcji nie obsługują wszystkie filmy DVD).
 

**Uwaga:** Jeżeli nie ma być wybrany inny język napisów, należy poczekać na zniknięcie komunikatu z ekranu, aby wybrać inną opcję napisów dialogowych.
  
6. <sup>REPEAT</sup>  Nacisnąć przycisk REPEAT (POWTÓRZ), aby wybrać jeden z następujących trybów powtarzania:
  - Repeat CHAPTER (Powtórz ROZDZIAŁ) lub Repeat TRACK (Powtórz ŚCIEŻKĘ) (w przypadku dysku CD)
  - Repeat TITLE (Powtórz UTWÓR)
  - Repeat ALL (Powtórz WSZYSTKO) (w przypadku dysku CD lub całej zawartości urządzenia USB)
  - Repeat OFF (WYŁĄCZ powtarzanie) (tj. w przypadku ostatniego wyboru nie jest wyświetlany żaden komunikat)

**Uwaga:** W przypadku urządzenia USB skutek powtarzania naciśnięć tego przycisku będzie zależał od rodzaju przyłączonego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.
  
7. <sup>INFO</sup>  Nacisnąć przycisk INFO (INFORMACJE), aby wyświetlić ogólne informacje o filmie (dysk DVD) lub ścieżce (dysk CD) aktualnie odtwarzanej na ekranie. Powtarzanie naciskania przycisku INFO powoduje wybieranie kolejno Info options (Opcje informacji), Title elapsed (Czas odtwarzania utworu, jaki upłynął), Title remain (Czas odtwarzania utworu, jaki pozostał), Chapter elapsed (Czas odtwarzania rozdziału, jaki upłynął) i Chapter remain (Czas odtwarzania rozdziału, jaki pozostał), Display Off (Wyłączenie wyświetlania).
  
8. <sup>ZOOM</sup>  Tylko DVD: Powtarzać naciskanie przycisku ZOOM (POWIĘKSZENIE), aby zmieniać powiększenie wyświetlania filmu w następującej kolejności: Normal view (Widok normalny), Zoom 2x (Powiększenie 2x), Zoom 3x (Powiększenie 3x), Zoom 4x (Powiększenie 4x), Zoom out 1/2 (Zmniejszenie 1/2), Zoom out 1/3 (Zmniejszenie 1/3), Zoom out 1/4 (Zmniejszenie 1/4), Zoom out and back to normal (Zmniejszenie i powrót do normalnego widoku).




9.  Naciśnięcie przycisku PREVIOUS (POPZEDNI) w celu przejścia do poprzedniego rozdziału (dysk DVD), poprzedniej ścieżki (dysk CD) lub poprzedniego pliku (pamięć USB).
10.  Naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE (ODTWÓRZ/WSTRZYMAJ) w celu odtworzenia (gdy nośnik jest zatrzymany lub wstrzymany) lub wstrzymania odtwarzania/zatrzymania klatkę (kiedy nośnik jest odtwarzany).
11.  Naciśnięcie przycisku NEXT (NASTĘPNY) w celu przejścia w przód do następnego rozdziału (dysk DVD), następnej ścieżki (dysk CD) lub następnego pliku (pamięć USB).
12.  Naciśnięcie przycisku STOP (ZATRZYMAJ), aby zatrzymać nośnik, gdy jest odtwarzany lub został wstrzymany.



13.  W przypadku dysku DVD: Naciśnięcie przycisku MENU, aby otworzyć główne menu dysku DVD. Korzystając z przycisków nawigacyjnych można otwierać różne pozycje menu. Potwierdzenie wyboru następuje poprzez naciśnięcie przycisku ENTER. Przycisk ten nie działa w przypadku muzycznego dysku CD lub pliku z pamięci USB.
14.  Naciśnięcie przycisku EQ (KOREKTOR) umożliwia wybieranie różnych ustawień korektora dźwiękowego
  - ROCK
  - LIVE
  - TECHNO
  - SOFT
  - POP
  - DANCE
  - CLASSIC
  - OFF (WYŁĄCZONY)(ustawienie domyślne)
15.  Naciśnięcie przycisku ENTER, aby potwierdzić swój wybór.
16.  Naciśnięcie przycisku FR (Fast Rewind - Przewiń wstecz) powoduje szybkie przewinięcie wstecz ścieżki, filmu lub pliku. Ponawianie naciśnięcia przycisku umożliwia wybór kolejno następujących szybkości przewijania: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Naciśnięcie przycisku ostatni raz lub naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE (Odtwórz/Wstrzymaj) spowoduje zatrzymanie przewijania i rozpoczęcie odtwarzania z normalną szybkością.
17.  Naciśnięcie przycisku UP NAVIGATION (NAWIGACJA W GÓRĘ) powoduje przechodzenie w górę poprzez menu nośnika DVD lub USB.
18.  Naciśnięcie przycisku LEFT NAVIGATION (NAWIGACJA W LEWO) powoduje przechodzenie w lewą stronę poprzez menu nośnika DVD lub USB.
19.  Naciśnięcie przycisku RIGHT NAVIGATION (NAWIGACJA W PRAWO) powoduje przechodzenie w prawą stronę poprzez menu nośnika DVD lub USB.

20.  Naciskanie przycisku DOWN NAVIGATION (NAWIGACJA W DÓŁ) powoduje przechodzenie w dół poprzez menu nośnika DVD lub USB.
21.  Naciśnięcie przycisku FF (Fast Forward - Przewijanie w przód) w celu odtwarzania ścieżki, filmu lub pliku z wyższą szybkością. Powtarzanie naciskania tego przycisku umożliwia wybieranie kolejno następujących szybkości: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Naciśnięcie przycisku ostatni raz lub naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE (Odtwórz/Wstrzymaj) spowoduje zatrzymanie przewijania i rozpoczęcie odtwarzania z normalną szybkością.



22.  Powtarzanie naciskania przycisku SETUP (Ustawienia) powoduje cykliczne przechodzenie poprzez następujące regulowane ustawienia ekranowe:

 Głośność dźwięku tylko dla słuchawek przewodowych (słuchawki IR są wyposażone we własne pokrętło regulacji głośności, umieszczone w dolnej części prawej słuchawki).

 Brightness (Jasność)

 Color depth (Głębina kolorów)


 Contrast (Kontrast)

 Auto Dimmer (Automatyczne ściemnianie)  
Występują następujące ustawienia:  
- 1: Ustawieniem automatycznego ściemniania jest ON (WŁĄCZONE) (jasność obrazu jest obniżona).  
- 0: Ustawieniem automatycznego ściemniania jest OFF (WYŁĄCZONE) (normalna jasność).  
- AUTO: Jasność jest ustawiana stosownie do poziomu oświetlenia w otoczeniu (ustawienie domyślne).


 Wybór kanału słuchawek IR (Kanał A/B).

23.  Naciskanie przycisku + powoduje wzrost głośności dźwięku w słuchawkach przewodowych lub zwiększanie wartości ustawienia ekranowego. Przytrzymanie przyciśniętego przycisku umożliwia szybkie zwiększanie głośności aż do chwili zwolnienia przycisku.
24.  Naciskanie przycisku - powoduje spadek głośności dźwięku w słuchawkach przewodowych lub zmniejszanie wartości ustawienia ekranowego. Przytrzymanie przyciśniętego przycisku umożliwia szybkie zmniejszanie głośności aż do chwili zwolnienia przycisku.


## 4.3. Inne akcesoria (Numer katalogowy PZ486-00375-00)



- Torba



- Zasilacz prąd przemienny/  
prąd stały




- Słuchawki przewodowe

## 5. Obsługa

### 5.1. Obchodzenie się z dyskami



Należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi obchodzenia się z dyskami, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia systemu MICE M.



- Dyski chwycić tylko za krawędzie. Ślady palców, zanieczyszczenia i zarysowania mogą powodować błędy lub przeskakiwanie podczas odtwarzania.
- Dyski czyścić wyłącznie wilgotną szmatką, zaczynając od środka i przesuwać się po linii prostej w kierunku krawędzi zewnętrznej. Następnie dokładnie osuszyć dysk suchą szmatką.
- Dyski należy zawsze przechowywać w kopercie ochronnej. Narażenie na działanie zmian temperatury, wysokiej wilgotności i bezpośredniego światła słonecznego może uszkodzić dysk.


### 5.2. Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Zlokalizować komorę na baterie na dolnej stronie tylnej części pilota.



**Typ baterii:**  
24A  
LR03  
Wielkość AAA  
1,5 V

## 5.3. Zakładanie baterii w słuchawce z łączem podczerwieni



**Typ baterii:**  
24A  
LR03  
Wielkość AAA  
1,5V



1. Zlokalizować komorę na baterie w słuchawce z prawej strony.
2. Włożyć 2 identyczne baterie o napięciu 1,5 V typu AAA zapewniając zgodność oznaczeń (+ i -) z odpowiednimi położeniami.

## 6. Instalowanie systemu MICE


### 6.1. Instalowanie systemu MICE (M i S) na szczycie przedniego fotela

Zainstalowanie stacji dokującej zapewnia łatwe mocowanie i zdejmowanie systemu MICE.

#### MICE M (system główny)

1. Zlokalizować obrotowy wspornik (A) z tyłu systemu MICE.

Położenie normalne





Ustawienie w pozycji odwrótej górną częścią w dół



2. Obrócić wspornik (A) obrotowy na zewnątrz odciągając go od tylnej powierzchni systemu MICE.
3. Wsunąć wspornik (A) obrotowy do stacji dokującej (B) na szczycie przedniego fotela. Jak widać na załączonej ilustracji, system MICE można również włożyć w pozycji odwrótej, górną częścią w dół (co może być wygodniejsze dla małego dziecka).

## Położenie normalne

## Ustawienie odwrotne górną częścią w dół




**Uwaga:** Dźwięk kliknięcia potwierdza prawidłowość zamocowania systemu MICE na przednim fotelu! System nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo wsunięty do stacji dokującej (B).

**Uwaga:** W przypadku gdy system MICE zostanie zamocowany górną częścią w dół, nastąpi zmiana kolejności przycisków, jak to przedstawiono na poniższych ilustracjach:


### Kolejność przycisków, gdy moduł ekranowy jest zamocowany w normalnej pozycji:

1.  Power (Zasilanie)
2.  AV Source (Źródło sygnału audio-video)
3.  Play (Odtwórz)
4.  Previous (Poprzedni)
5.  Next (Następny)
6.  Stop (Zatrzymaj)
7.  Eject (Wysuń)



### Kolejność przycisków, gdy moduł ekranowy jest zamocowany górną częścią w dół:

7.  Eject (Wysuń)
6.  Stop (Zatrzymaj)
5.  Next (Następny)
4.  Previous (Poprzedni)
3.  Play (Odtwórz)
2.  AV Source (Źródło sygnału audio-video)
1.  Power (Zasilanie)



## MICE S (system opcjonalny)

1. Powtórzyć dla systemu MICE S czynności 1 do 5, jakie przedstawiono powyżej dla systemu MICE M.


**Uwaga:** Nie wszystkie funkcje MICE M mogą być uruchamiane w systemie MICE S. W dalszej części instrukcji można znaleźć dodatkowe, szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu.

## 6.2. Zdejmowanie systemu MICE (M lub S) z górnej konsoli fotela

**Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:** Zaleca się zdjęcie systemu MICE, kiedy pojazd ma być pozostawiony bez nadzoru. Celem tego jest uniknięcie kradzieży.

**Przestroga:** Przed zdjęciem systemu MICE należy upewnić się, czy system jest wyłączony OFF.

1. Przed zdjęciem systemu MICE ze stacji dokującej (B) na szczycie przedniego fotela, **należy najpierw ścisnąć oba przyciski zwalniające** na bocznych częściach obrotowego wspornika (A).
2. Ściągnąć system MICE ze stacji dokującej (B) trzymając wciśnięte przyciski zwalniające.



3. Złożyć obrotowy (A) wspornik na tylną część systemu MICE.
4. Stacja dokująca (B) pozostanie zamocowana na przednim fotelu.


**Uwaga:** W celu zdjęcia stacji dokującej (B) należy zwrócić się do naszego autoryzowanego punktu sprzedaży.

# 7. Zasady użytkowania dla nośników wszystkich typów



## 7.1. Rozpoczęcie użytkowania

1. Nacisnąć przycisk  na głównym module ekranowym lub przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć zasilanie. Nacisnąć ponownie przycisk  lub , aby wyłączyć zasilanie.
2. Jeżeli mają być używane słuchawki IR (z łączem podczerwieni), należy włączyć słuchawki.



Nacisnąć przycisk Power (Zasilanie) umieszczony na prawej słuchawce w celu włączenia/wyłączenia urządzenia.

Kiedy słuchawki IR zostaną włączone, zacznie świecić czerwona lampka wskaźnikowa na prawej słuchawce.

**Uwaga:** Jeśli nie będzie odbierany sygnał audio, słuchawki IR wyłączą się automatycznie po krótkiej chwili.

### Gdy mają być używane dwa systemy MICE

Dla uniknięcia zakłóceń sygnału dźwiękowego konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie systemów MICE i słuchawek. Słuchawki muszą być ustawione na takie same kanały, jak systemy MICE.

Kanał B jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla systemu MICE M, a dla systemu MICE S domyślnym ustawieniem jest Kanał A.

Należy zadbać, aby słuchawki, które mają być używane z systemem MICE M, były ustawione na Kanał B, oraz aby słuchawki używane z systemem MICE S zostały przełączone na Kanał A.

### Gdy mają być używane dwa systemy MICE M


Zmienić Kanał B w jednym z systemów MICE M na Kanał A.

W tym celu nacisnąć przycisk SETUP (USTAWIENIA) na pilocie zdalnego sterowania. Zmienić wybór kanału naciskając przycisk  lub .

Następnie wybrać Channel A (Kanał A) w tym zespole słuchawek, który ma być używany w systemie MICE M z ustawieniem kanału A.

W wyniku wprowadzenia tych zmian jeden system MICE M z ustawieniem Channel A (Kanał A) powinien mieć odpowiadający zespół słuchawek ustawionych na Channel A (Kanał A). Drugi system MICE M z fabrycznym ustawieniem Channel B (Kanał B) powinien mieć odpowiadający zespół słuchawek ustawionych na Channel B (Kanał B).

Takie ustawienia zapewnią optymalną jakość dźwięku podczas użytkowania systemu oraz uniknięcie zakłóceń.



Włożyć dysk do szczeliny.



**Przeostaga:** Strona dysku z etykietą musi być zwrócona w stronę tylnej części pojazdu!




**Przeostaga:** Nie stosować siły przy wsuwaniu dysku do szczeliny!



**Uwaga:** Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

## Głośność



w kierunku przeciwnym do kierunku  
ruchu wskazówek zegara

⇄ pokrętło regulacji głośności

w kierunku zgodnym z kierunkiem  
ruchu wskazówek zegara

Obracać pokrętło regulacji głośności umieszczone na dolnej części prawej słuchawki w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w celu zwiększenia lub w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara w celu zmniejszenia głośności, aż do uzyskaniażądanego poziomu głośności.



**Przeostroga:** Nadmierne narażenie na działanie dźwięku o wysokiej głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu!



**Uwaga:** Należy pamiętać, że przyciski  i  na pilocie zdalnego sterowania umożliwiają regulację głośności tylko w słuchawkach przewodowych. W celu dokonania regulacji głośności w słuchawkach IR prosimy korzystać z pokrętła regulacji głośności na prawej słuchawce.

## 7.2. Wkładanie dysku



**Uwaga:** Przed włożeniem dysku do systemu MICE prosimy sprawdzić, czy jest czysty oraz nieuszkodzony, oraz czy posiada odpowiedni kod regionu.

1. Włączyć system MICE .

Jeśli dysk nie został włożony, system zatrzyma się na białym ekranie z logo firmy Toyota i wyświetli komunikat 'No disc (Brak dysku)'.

Gdy system jest włączony, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dysku lub przyłączeniu urządzenia USB (zależnie od typu pamięci USB).

2. Chwycić dysk zwracając stronę z etykietą w kierunku tylnej części pojazdu.

3. Wsunąć dysk do szczeliny dysków CD/DVD z prawej strony modułu ekranowego do chwili, gdy zostanie chwycony i wciągnięty do wnętrza.

4. Gdy rozpoczęło się odtwarzanie z nośnika USB i został wsunięty dysk, naciśnięcie przycisku USB powoduje przełączanie źródła sygnału pomiędzy USB i DVD.

## 7.3. Odtwarzanie dysku



**Uwaga:** Dysk można odtwarzać korzystając z przycisków na pilocie zdalnego sterowania, a także z przycisków na systemie MICE.



**Uwaga:** Od tej chwili przyjmuje się, że słuchawki (z połączeniem przewodowym lub z łączem podczerwieni) oraz system MICE są włączone i działają prawidłowo, a dysk został prawidłowo włożony.

1. Włączyć system MICE.

2. Jeżeli dysk nie został włożony, na ekranie pojawi się komunikat 'No disc (Brak dysku)'.

Należy więc wsunąć dysk do szczeliny dysków CD/DVD (ta procedura została przedstawiona w punkcie 7.4).

3. Po wsunięciu dysku automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.  
Jeśli został wsunięty dźwiękowy dysk CD, będzie odtwarzana muzyka.  
Jeśli wsunięto dysk DVD z filmem, rozpocznie się odtwarzanie normalnej procedury aż do wyświetlenia głównego menu.

 **Uwaga:** Nacisnąć przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania w celu rozpoczęcia odtwarzania.

## 7.4. Wstrzymywanie i wznowianie oraz zatrzymywanie odtwarzania

1. **Aby wstrzymać odtwarzanie**, należy nacisnąć przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie pojawi się symbol **II**.
2. **Aby wznowić odtwarzanie**, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania.
3. **Aby zatrzymać odtwarzanie**, należy nacisnąć przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania.

 **Uwaga:** Jeśli przycisk  lub  zostanie naciśnięty jeden raz, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat 'Press play key to continue (Naciśnij przycisk odtwarzania, aby kontynuować)'. Odtwarzanie może być uruchomione od bieżącego położenia.

 **Uwaga:** Jeśli przycisk  lub  zostanie naciśnięty dwukrotnie, odtwarzanie zostanie zatrzymane i można je ponownie uruchomić od początku dysku.

## 7.5. Przejście do poprzedniego elementu

1. Nacisnąć przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść na początek poprzedniej części dysku CD/DVD.  
Podczas odtwarzania muzyki rozpocznie się ponowne odtwarzanie bieżącej ścieżki.  
W przypadku odtwarzania filmu, rozpocznie się ponowne odtwarzanie bieżącego rozdziału.
2. W celu przejścia do poprzednich ścieżek/rozdziałów należy dotąd naciskać przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania, aż zostanie osiągnięta żądana ścieżka/rozdział.  
Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie dysku od tego położenia.

## 7.6. Przejście do następnego elementu

1. Nacisnąć przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść na początek następnej części dysku CD/DVD.  
Podczas odtwarzania muzyki rozpocznie się odtwarzanie następnej ścieżki.  
W przypadku odtwarzania filmu, rozpocznie się odtwarzanie następnego rozdziału.
2. W celu przejścia do następnych ścieżek/rozdziałów należy dotąd naciskać przycisk  na systemie MICE lub  na pilocie zdalnego sterowania, aż zostanie osiągnięta żądana ścieżka/rozdział.  
Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie dysku od tego położenia.

 **Uwaga:** Jeśli system MICE zostanie wsunięty do wspornika zagłówka w pozycji odwrotnej, górną częścią w dół, zmieni się kolejność przycisków, jak to przedstawiono na rysunku w punkcie 6.1.

## 7.7. Powtarzanie

Naciskanie przycisku  powoduje wyświetlanie na ekranie następujących komunikatów:  
Naciśnięcie 1x: 'Repeat' message Chapter (Komunikat "Powtórz" rozdział)  
Naciśnięcie 2x: 'Repeat' message Title (Komunikat "Powtórz" utwór)  
Naciśnięcie 3x: 'Repeat' message All (Komunikat "Powtórz" wszystko)  
Naciśnięcie 4x: Komunikat zniknie i będzie kontynuowane odtwarzanie ścieżki/rozdziału.

Kiedy zostanie wybrane powtarzanie Rozdział/Utwór lub Wszystko, bieżący rozdział/tytuł lub cały film będzie odtwarzany ponownie aż do chwili wyłączenia powtarzania poprzez czwarte naciśnięcie przycisku.

## 7.8. Powiększenie

Nacisnąć przycisk  w celu wykonania na ekranie funkcji powiększenia lub zmniejszenia. Ta funkcja działa w przypadku każdego nośnika z treścią wizualną.

Możliwe ustawienia powiększenia:

- Zoom 2x (Powiększenie 2x)
- Zoom 3x (Powiększenie 3x)
- Zoom 4x (Powiększenie 4x)
- Zoom 1/2 (Powiększenie 1/2)
- Zoom 1/3 (Powiększenie 1/3)
- Zoom 1/4 (Powiększenie 1/4)

## 7.9. Nawigacja

W trybie powiększenia 2x, 3x lub 4x można przemieszczać się po ekranie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przesunięcie w lewą stronę.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przesunięcie w prawą stronę.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przesunięcie w dół.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przesunięcie w górę.

## 7.10. Wysuwanie dysku (tylko system MICE M)

1. W celu wysunięcia dysku z systemu MICE M należy nacisnąć przycisk  na systemie MICE. Odtwarzanie zostanie zatrzymane i dysk wysunie się.

 **Uwaga:** Na ekranie będzie wyświetlany komunikat 'Eject (Wysuń)' dopóki dysk nie zostanie całkowicie usunięty z systemu MICE. Po usunięciu dysku, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat 'No Disc (Brak dysku)'.

## 7.11. Wybieranie źródeł USB

Zależnie od konfiguracji, dostępnych jest kilka różnych źródeł USB, z których można korzystać używając systemu MICE. Zależnie od typu pamięci USB, nośnik źródłowy USB będzie odtwarzany automatycznie, jeśli do szczeliny dysków nie został wsunięty żaden dysk.

**Tylko system MICE M:** Obraz odtwarzany z nośnika DVD i USB będzie wyświetlany na jednym ekranie.

 **Uwaga:** Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dla przyłączonego źródła USB. Ponieważ z samego tylko systemu MICE nie można uruchamiać wszystkich opcji USB, trzeba będzie korzystać z pilota zdalnego sterowania.

### Systemy MICE M i MICE S

Obraz odtwarzany z nośnika DVD i USB będzie odtwarzany zarówno na ekranie systemu MICE M, jak i MICE S.

 **Uwaga:** System MICE S jest jedynie monitorem (wewnątrz systemu MICE S nie są instalowane czytniki DVD i USB).

## System MICE S

DVD – Ponieważ w systemie nie są instalowane złącza CD/DVD, obraz z systemu MICE M będzie odtwarzany także w systemie MICE S.

USB – Ponieważ w systemie nie są instalowane złącza USB, obraz z systemu MICE M będzie odtwarzany także w systemie MICE S.

## Systemy MICE M i MICE M

Obraz odtwarzany z nośników DVD i USB będzie współdzielony przez systemy MICE M. Naciśnięcie przycisku AV (Audio-wideo) powoduje uzyskanie dostępu do obrazu odtwarzanego z drugiego systemu MICE M.

# 7.12. Korzystanie z wejścia AUX1 (POMOCNICZE 1)

Systemy MICE M i MICE S są wyposażone w dodatkowe wejście dla zewnętrznych źródeł sygnału. W celu wyświetlania ze źródła zewnętrznego należy korzystać z kabla AUX (dołączonego). Włożyć 4-stykową wtyczkę 2,5 mm do złącza wejścia AV (Audio-wideo) (z boku systemu MICE).



Po przyłączeniu tego kabla nastąpi automatyczna zmiana źródła sygnału. Na ekranie pojawi się ikona AUX1.

Do przyłączenia zewnętrznego wyświetlacza należy wykorzystać złącze RCA z kodowaniem barwnym.

Do przyłączenia dodatkowego źródła sygnału należy wykorzystać złącze RCA z kodowaniem barwnym.

Żółty - wideo (zespolony sygnał wizyjny)

Czerwony - prawy kanał dźwiękowy

Biały - lewy kanał dźwiękowy

**Uwaga:** Na wejściu AV (Audio-wideo) należy stosować tylko **oryginalny kabel AUX firmy Toyota**.

Odłączyć kabel AUX od systemu MICE M/MICE S, aby wyłączyć tryb AUX1 (POMOCNICZY1).

### Dodatkowe urządzenie:

#### Wyjście AUX - tylko system MICE M

System MICE można także przyłączyć do zewnętrznego ekranu.

Skorzystać z przewodu AUX (dołączonego).

# 8. Zmiana domyślnych ustawień

## 8.1. Predefiniowane ustawienia korektora

Domyślnym ustawieniem jest NONE (BRAK).

Naciskać przycisk , aby wybrać inne ustawienia korektora dźwięku

- ROCK
- TECHNO
- POP
- CLASSIC
- LIVE
- SOFT
- DANCE

## 8.2. Regulacja głośności

Regulacja głośności słuchawek przewodowych:

Głośność słuchawek przewodowych można regulować przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Naciskać przycisk  w celu zwiększania głośności.

Naciskać przycisk  w celu zmniejszania głośności.

 **Uwaga:** Ten sposób regulacji głośności dotyczy tylko słuchawek przewodowych. Aby zapoznać się z regulacją głośności słuchawek IR (z łączem podczerwieni), należy przejść na stronę 107.

 **Przeostroga:** Nadmierne narażenie na działanie dźwięku o wysokiej głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu.

## 8.3. Ustawienia ekranowe

Naciskać przycisk  w celu wyświetlania różnych ustawień ekranowych. Poszczególne ustawienia konfiguracyjne systemu działają w następujący sposób:

Funkcja wyświetlana na ekranie	Możliwość wyboru	Ustawienie domyślne
WIRED HEADPHONES VOLUME (GŁOŚNOŚĆ W SŁUCHAWKACH PRZEWODOWYCH)	Pasek kalibracyjny	50% (środek)
BRIGHTNESS (JASNOŚĆ)	Pasek kalibracyjny	50% (środek)
COLOUR (KOLOR)	Pasek kalibracyjny	50% (środek)
CONTRAST (KONTRAST)	Pasek kalibracyjny	50% (środek)
DIMMER (ŚCIEMNIANIE)	0, 1, A	AUTO (AUTOMATYCZNE)
INFRARED HEADPHONES (SŁUCHAWKI Z ŁĄCZEM PODCZERWIENI)	Kanał dźwiękowy ustawiony jako A lub B	

Używać przycisków  i  do ustawienia pasków kalibracyjnych w taki sposób, aby dostosować głośność do swych preferencji.

## 9. Rozwiązywanie problemów

### 9.1. Problem: Słuchawki IR – nie działają (nie świeci dioda LED)

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Słuchawki są wyłączone	Włączyć słuchawki IR. Dioda LED na słuchawkach powinna świecić (zobacz punkt 7.1)
Brak baterii	Włożyć baterie (zobacz punkt 5.3)
Baterie są nieprawidłowo włożone	Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone (zobacz punkt 5.3)
Słuchawki są uszkodzone	Skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży

### 9.2. Problem: Słuchawki IR – brak dźwięku

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Odtwarzanie zostało wstrzymane lub zatrzymane	Nacisnąć przycisk odtwarzania,  w celu kontynuowania odtwarzania
Na dysku nie została zapisana ścieżka dźwiękowa	Sprawdzić, czy dany dysk nie jest "cichym dyskiem" – na odtwarzanym dysku lub nośniku USB nie ma ścieżki dźwiękowej
Niski poziom dźwięku	Dostosować poziom głośności w słuchawkach (zobacz punkt 7.1)

## 9.3. Problem: Słuchawki IR – słaba jakość dźwięku

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Został wybrany niewłaściwy kanał IR	Wybrać prawidłowy kanał IR (A/B) (zobacz punkt 7.1)
Rozładowały się baterie w słuchawkach	Wymienić baterie w słuchawkach na nowe (zobacz punkt 5.3)
Zablokowana emisja podczerwieni	Usunąć przeszkodę
Przekroczenie zasięgu	Przybliżyć się do zespołu

## 9.4. Problem: Słuchawki przewodowe – brak dźwięku

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Słuchawki przewodowe nie zostały przyłączone	Przyłączyć wtyk słuchawek do gniazda słuchawkowego z boku systemu MICE (zobacz punkt 4.1)
Przewód słuchawek przewodowych jest uszkodzony	Skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży

## 9.5. Problem: Słuchawki przewodowe – niska jakość dźwięku

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Niski poziom głośności	Dostosować poziom głośności przy użyciu pilota zdalnego sterowania (skorzystać z przycisków ▲ i ▼ do regulacji głośności) (zobacz punkt 7.1)
Wtyk słuchawek przewodowych nie został prawidłowo przyłączony	Sprawdzić, czy wtyk słuchawek został prawidłowo przyłączony do gniazda słuchawkowego systemu MICE system (zobacz punkt 4.1)
Przewód słuchawek przewodowych jest uszkodzony	Skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży

## 9.6. Problem: Pilot zdalnego sterowania – nie działa

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Baterie są rozładowane lub nie zostały włożone do pilota (nie świeci dioda LED na pilocie zdalnego sterowania)	Wymienić baterie (zobacz punkt 7.1)
Baterie zostały nieprawidłowo włożone	Sprawdzić baterie i włożyć je prawidłowo (zobacz punkt 7.1)
Pilot zdalnego sterowania jest uszkodzony	Skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży

## 9.7. Problem: Użytkowanie systemu MICE M/S – zespół nie działa

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
System MICE nie jest prawidłowo włożony do gniazda konsoli na szczycie fotela	Włożyć prawidłowo system MICE (zobacz punkt 6.1). Dźwięk kliknięcia potwierdza prawidłowość zamocowania systemu MICE na przednim fotelu! System MICE M i S nie będzie działać, jeśli nie zostanie prawidłowo włożony do stacji dokującej na szczycie fotela
Wyłączone zasilanie ACC (Akcesoria)	Obrócić kluczyk do położenia ACC
Uszkodzone złącze na szczycie fotela	Skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży

## 9.8. Problem: Użytkowanie systemu MICE M/S – brak obrazu

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
System MICE jest wyłączony	Włączyć system MICE (przycisk zasilania lub pilot zdalnego sterowania, zobacz punkt 7.1)

## 9.9. Problem: Użytkowanie systemu MICE M/S – niebieski ekran systemu MICE S

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
System MICE M (zespół główny) jest wyłączony lub nieobecny	MICE S jest zespołem pomocniczym. Do odtwarzania zawartości nośnika DVD lub USB potrzebny jest system MICE M. Włączyć swój system MICE M
Wtyk przewodu AUX jest przyłączony do systemu MICE, ale obraz nie jest wyświetlany	Włączyć dodatkowe źródło sygnału albo odłączyć wtyk AUX od systemu MICE. Gdy przewód AUX jest przyłączony, odtwarzane jest dodatkowe źródło sygnału. System MICE automatycznie zmieni źródło sygnału na AUX 1 (POMOCNICZE1). Jest to standardowa funkcja systemu MICE
Zostało wybrane źródło sygnału AUX 2 (POMOCNICZE2)	Nacisnąć przycisk AV (Audio-wideo), aby zmienić źródło sygnału na DVD

## 9.10. Problem: Jakość obrazu

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Niewłaściwe regulacja w ustawieniach obrazu	Dokonać regulacji poziomu jasności, kontrastu i kolorów (zobacz punkt 8.3)
Ściemnianie jest włączone	Zmienić ustawienie funkcji ściemniania (wybrać 0 – zobacz punkt 8.3)
Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją	Zdjąć okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją
Przewód AUX nie został prawidłowo przyłączony	Korzystając z dodatkowego źródła sygnału, sprawdzić w razie potrzeby prawidłowość przyłączenia adaptera AUX i RCA

## 9.11. Problem: Korzystanie z DVD – brak odtwarzania

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Brak dysku lub do systemu MICE został włożony niewłaściwy dysk	Włożyć prawidłowy dysk lub urządzenie do systemu MICE
Został włożony dysk DVD z niewłaściwym kodem regionu	Sprawdzić, czy dysk posiada prawidłowy kod 2 regionu dysku
Dysk jest zanieczyszczony lub uszkodzony	Oczyszczyć lub zamienić dysk
Skropliny lub wilgoć na głowicy laserowej	Poczekać, aż znikną skropliny lub wilgoć
Dysk jest nieprawidłowo włożony	Wyjąć dysk i włożyć go poprawnie (zobacz punkt 5.1)
Odtwarzanie zostało wstrzymane (zatrzymane klatki)	Nacisnąć przycisk odtwarzania  w celu wznowienia odtwarzania
System MICE jest uszkodzony	Skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży

## 9.12. Problem: Użytkowanie USB – urządzenie USB nie działa

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
Urządzenie pamięci USB nie zostało przyłączone	Przyłączyć urządzenie pamięci USB z boku systemu MICE M
Nie wybrano źródła USB	Nacisnąć przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania w celu uzyskania dostępu do urządzenia USB

## 9.13. Problem: Użytkowanie USB – pliki nie są widoczne lub nie są rozpoznawane

Sprawdzić następujące elementy:

Przyczyna	Działanie
W urządzeniu pamięci USB zostały zapisane niezgodne pliki	Skopiować zgodne dane do urządzenia pamięci USB
Zbyt wiele podfolderów w urządzeniu pamięci USB	Zmniejszyć liczbę folderów w urządzeniu USB (maksymalna głębokość struktury folderów wynosi 5)

# 10. Dane techniczne

Nazwa produktu	MICE M
Typ	MICE-G1
Temperatura pracy	-20°C do 65°C (-4°F do 149°F)
Zasilanie	prąd stały: napięcie 12 V, natężenie 2,25 A
Pobór mocy	< 30 W, konstrukcja o niskim poborze mocy
Analogowy sygnał wyjściowy audio	$2 \pm 0,2$ V, 100 K $\Omega$
Stosunek sygnał/szum	> 90 dB
Zakres dynamiki	> 85 dB
Zniekształcenia	< 0,08%
Sygnał wyjściowy wideo	$1 \pm 0,2$ V
Rozdzielczość	> 500 linii

Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedzenia ze względu na ulepszenia produktu.

W związku z warunkami druku ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

W razie wystąpienia jakichś problemów lub zapytań dotyczących dostępności części zamiennych, prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym punktem sprzedaży.



# Содержание

<b>1. Введение</b>	<b>120</b>
<b>2. Меры предосторожности</b>	<b>121</b>
2.1. Защитные символы	121
2.2. Внимание	121
2.3. Что следует знать	122
2.4. Код региона	122
2.5. Код регистрации VOD	122
2.6. Предупреждение	123
2.7. Авторское право	123
2.8. Последующая утилизация	123
<b>3. Конструктивные особенности</b>	<b>124</b>
3.1. Электропитание	124
3.2. Совместимость	124
3.3. Функции системы	125
3.4. Дополнительные возможности видео	125
3.5. Детали, входящие в комплект поставки	125
<b>4. Обзор</b>	<b>126</b>
4.1. Система MICE	126
4.2. Дистанционный пульт	128
4.3. Другое вспомогательное оборудование	132
<b>5. Уход</b>	<b>133</b>
5.1. Как обращаться с диском	133
5.2. Как вставить в дистанционный пульт батареи	133
5.3. Как вставить в инфракрасные наушники батареи	134
<b>6. Установка системы MICE</b>	<b>135</b>
6.1. Установка системы MICE (M и S) в верхней части переднего сиденья	135
6.2. Снятие системы MICE (M или S) с консоли в верхней части сиденья	137
<b>7. Работа всех носителей</b>	<b>138</b>
7.1. Начало операции	138
7.2. Вставка диска	140
7.3. Воспроизведение диска	140
7.4. Пауза и возобновление или прекращение воспроизведения	141
7.5. Перейти к предыдущему	141
7.6. Перейти к следующему	142
7.7. Повторить	142

7.8.	Масштаб .....	142
7.9.	Навигация .....	143
7.10.	Выброс диска (только MICE M) .....	143
7.11.	Выбор источников USB .....	143
7.12.	Использование входа AUX1 .....	144
<b>8.</b>	<b>Изменение настроек по умолчанию .....</b>	<b>145</b>
8.1.	Предопределенные настройки EQ .....	145
8.2.	Регулировка громкости .....	145
8.3.	Настройки экрана .....	146
<b>9.</b>	<b>Поиск и устранение неисправностей .....</b>	<b>147</b>
9.1.	Проблема: ИК наушники - не работают .....	147
9.2.	Проблема: ИК наушники - нет звука .....	147
9.3.	Проблема: ИК наушники - низкое качество звучания .....	148
9.4.	Проблема: Проводные наушники - нет звучания .....	148
9.5.	Проблема: Проводные наушники - низкое качество звука .....	148
9.6.	Проблема: Дистанционный пульт - не работает .....	149
9.7.	Проблема: Работа системы MICE M/S - устройство не работает .....	149
9.8.	Проблема: Работа системы MICE M/S - нет картинки .....	149
9.9.	Проблема: Работа системы MICE M/S - голубой кран в MICE S .....	150
9.10.	Проблема: Качество картинки .....	150
9.11.	Проблема: Работа DVD - нет воспроизведения .....	151
9.12.	Проблема: Работа USB - не работает устройство USB .....	151
9.13.	Проблема: Работа USB - файлы не видны или не распознаны .....	152
<b>10.</b>	<b>Технические данные.....</b>	<b>153</b>

## Рекомендации

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить все выгоды от эксплуатации системы.

Мы рекомендуем хранить это руководство в автомобиле. Так Вам будет гораздо легче найти информацию в экстренной ситуации.

Ваша местная авторизованная розничная организация с удовольствием внесет ясность в любые вопросы, которые у Вас могут возникнуть в связи с системой или ее эксплуатацией, если необходимую информацию не удастся найти в этом руководстве или в главе "Поиск и устранение неисправностей".

Toyota рекомендует использовать только детали и принадлежности, прошедшие испытание и получившие одобрение Toyota в отношении их безопасности, функционирования и пригодности.

Эти инструкции по эксплуатации предназначены для того, чтобы гарантировать безопасное и легкое управление системой MICE.

В этих инструкциях по эксплуатации описываются функции системы MICE, использование кнопок на экранном модуле или на дистанционном пульте.

Противозаконно воровать фильмы и музыку, а также загружать запрещенное содержание.



# 1. Введение


Поздравляем Вас с приобретением встроенной в автомобиль модульной системы развлечений Toyota MICE (Modular In-Car Entertainment).

Эта система разработана для развлечения Ваших детей и других пассажиров во время поездок на автомобиле, чтобы они могли смотреть фильмы, играть в компьютерные игры или слушать музыку.

Модуль CD/DVD системы MICE это универсальный проигрыватель цифровых видеодисков, который совместим с дисками следующих типов: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW и USB. Видеодиски можно просматривать на экране монитора. Управление воспроизведением диска выполняется кнопками на системе MICE или более обстоятельно с пульта дистанционного управления. Вы можете наслаждаться стереофоническим звучанием, надев наушники (контактные или ИК).

В этой инструкции по эксплуатации даются основные предписания по системе развлечений MICE. Система может не отвечать на каждую команду исполнения. Пожалуйста, смотрите примечания к инструкциям по соответствующим дискам.

Перед ознакомлением с инструкциями по эксплуатации, пожалуйста, проверьте, какой тип экрана вы видите: главный или подчиненный. Детальные эскизы этих экранов и подробные объяснения можно увидеть на странице 126.



## 2. Меры предосторожности

### 2.1. Символы безопасности



**Предупреждение:** Когда этот символ появляется перед текстом, Вы должны следовать этим рекомендациям во избежание невосстановимого повреждения Вашего автомобиля, системы или присоединенных устройств, или во избежание несчастных случаев с травмами или смертельным исходом.



**Внимание:** Когда этот символ появляется перед текстом, Вы должны быть очень осторожны и следовать рекомендациям во избежание повреждения Вашего автомобиля, системы или присоединенных устройств, или во избежание травмирования.



**Утилизация:** Когда этот символ появляется перед текстом, Вам рекомендуют или напоминают о необходимости следовать требованиям закона по утилизации электрооборудования.



**Примечание:** Простая рекомендация для Вашего удобства и для оптимальной работы Вашей системы.

### 2.2. Внимание

- Систему MICE требуется держать вдали от источников излучения (включая также ЖК-дисплеи, радио, мобильные телефоны, кассетные видеозаписывающие приборы), и устройство должно быть защищено от ударов, экстремальных температур, чрезмерных силовых воздействий, пыли, влажности и прямого солнечного света.
- Держите систему MICE и дистанционный пульт в сухости.
- Не используйте систему MICE во влажной среде. После извлечения диска оставляйте систему включенной, чтобы испарился конденсат, который мог образоваться внутри проигрывателя.
- Нельзя вставлять посторонние предметы в гнездо главной системы MICE.
- Используйте только те приспособления, которые одобрены производителем системы MICE.
- Не допускайте длительного контакта пластиковых изделий и системы MICE.
- Обращайтесь с осторожностью! Не допускайте падений системы MICE, дистанционного пульта или наушников.
- Функция автоматического отключения или экранная заставка в поставку не входят, поэтому, пожалуйста, выключайте система MICE и/или наушники, когда они не используются, во избежание преждевременного износа.
- Вставляйте только диски в хорошем и неповрежденном состоянии.
- Когда вставляется диск, может потребоваться до 10 секунд, прежде чем система его обнаружит.

## 2.3. Что следует знать

- Система MICE предназначена для воспроизведения разнообразных носителей (DVD, аудио CD и компакт-дисков, USB).
- Функции системы MICE зависят от того, какие из этих носителей Вы желаете воспроизвести.
- Плохое состояние дороги и вибрация могут вызывать ошибки и скачки внутреннего считывателя носителей во время воспроизведения.

## 2.4. Код региона

Код региона постоянно хранится в Вашей системе MICE.

Этот код невозможно изменить. Воспроизводиться могут только диски с соответствующим кодом  региона.

Регион  включает Европу, Египет, Аравию, Японию и Южную Африку.

## 2.5. Код регистрации VOD

Чтобы получить доступ к VOD (видео по запросу) или другому содержанию на носителе, имеющему защиту DRM (Система управления цифровыми правами при копировании), Вам придется из системы MICE M извлечь 8-значный код регистрации VOD DivX.

Чтобы код отобразился на экране, необходимо нажать кнопки в следующем порядке (диск должен быть извлечен, а USB - не вставлен):

SUBTITLE (субтитры) - нажать дважды

ZOOM (масштаб) - нажать дважды

Enter (ввод) - нажать один раз

Отобразится следующее сообщение:



## 2.6. Предупреждение



- Система MICE является лазерным прибором, Класс I. Лазерный луч вреден для глаз. Никогда не пытайтесь разобрать корпус, защищающий проигрыватель.
- Если пассажиры на заднем сиденье желают играть с приставкой для видеоигр или другим присоединяемым устройством, пожалуйста, соблюдайте соответствующие инструкции по технике безопасности и инструкции для пользователя игровой видеоприставки или этого устройства.

## 2.7. Авторское право

Эта система произведена по лицензии Dolby Laboratories.

в "Dolby" и символ "двойное D"  являются торговыми знаками компании Dolby Laboratories.

Это изделие содержит одну или несколько программ, защищенных международными законами и законами США об авторском праве как неопубликованные работы. Они являются конфиденциальными и принадлежат компании Dolby Laboratories. Их воспроизведение или разглашение, целиком или частично, или выпуск производных работ на их основании без официального разрешения Dolby Laboratories запрещается. Авторское право, Dolby Laboratories, 1993-2002. Все права защищены.

В этом изделии использована технология защиты авторского права, охраняемая патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторского права должно быть разрешено компанией Macrovision и предназначено только для домашнего и другого ограниченного просмотра, если иное не разрешено компанией Macrovision. Обратный инжиниринг или разборка запрещены.

## 2.8. Последующая утилизация



Если позднее вы захотите выбросить систему MICE, инфракрасные наушники и/или дистанционный пульт, то законодатель указывает, что утилизация электрооборудования в качестве бытовых отходов запрещена. Сдавайте старые изделия в утвержденные пункты сбора для утилизации электрооборудования.

# 3. Возможности

## 3.1. Электропитание

Рабочее напряжение: 12 В пост. тока.  
Конструкция с низким энергопотреблением.

## 3.2. Совместимость

### Воспроизводимые диски:

DVD для видео (одно/двухслойные), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD для цифровой звукозаписи, текстовые CD, записываемые CD, перезаписываемые CD.

### Структура системы MP3:

Поддерживает воспроизведение записи MP3, сделанной в соответствии с ISO9660/Joliet на записываемых/перезаписываемых дисках CD и DVD.

Поддерживает структуру файловой системы MP3, как изложено ниже:

Глубина папки:	5	В каждой папке:	650
Всего папок:	300	Всего файлов:	195.000
Количество сеансов записи:	43		

\* Поддерживаемая структура файловой системы MP3 может изменяться в целях усовершенствования.

\* Функция "запомнить последнее" начинает песню, проигрывавшуюся в последний раз, с самого начала.

### Поддержка видео MPEG4 (DIVX):

Все фильмы DivX 3.11 на 1 компакт-диске, все со средней скоростью передачи ниже 1 Мб/сек.

Все содержание DivX 4

Содержание DivX 5 без GMC и без Q-pel

Видео DivX, созданное для видео по запросу

Видео DivX, созданное на сертифицированном кодирующем устройстве DivX

Аудио AC3 и MP3 в видео DivX, как CBR, так и VBR

Фильмы DivX 3.11 на 2 компакт-дисках (высокие скорости передачи)

Содержание Xvid

Аудио ADPCM, аудио PCM, аудио OGG vorbis

Файлы AVI с чередованием некачественного аудио/видео

Постобработка (распаковка блоков/подавление ревербераций)

Субтитры должны быть типа в "SMI".

### 3.3. Функции системы

Системы входного видеосигнала:  
MULTI, NTSC, PAL

Системы выходного видеосигнала (только для MICE M):  
MULTI, NTSC, PAL

Порты системы MICE (см. эскизы на странице 126):

MICE главная (MICE M):

- 1 порт USB
- 1 порт входа аудио/видео
- 1 порт выхода аудио/видео
- 1 порт наушников
- 1 порт входа пост. тока (12 В)

MICE подчиненная (MICE S):

- 1 порт входа аудио/видео
- 1 порт наушников
- 1 порт входа пост. тока (12 В)

### 3.4. Дополнительные возможности видео

Функция мульти-угол\*, мульти-просмотр\*, мульти-аудио\*

Многоуровневое движение вперед и назад

Функции "Запоминание положения воспроизведения", "Возобновление после остановки" и "Повтор"

\* В зависимости от типа диска некоторые из этих возможностей недоступны.

### 3.5. Детали, входящие в комплект поставки

MICE M:

- Главная система
- Дистанционный пульт (батареи входят в комплект)
- ИК наушники (батареи входят в комплект)
- Кабель AUX
- Переходник RCA "мама"/"мама"


MICE S:

- Подчиненная система
- ИК наушники (батареи входят в комплект)
- Кабель AUX
- Переходник RCA "мама"/"мама"


# 4. Обзор

## 4.1. Система MICE

### MICE главная (MICE M)



⑧ гнездо для диска (только в MICE M)



### MICE подчиненная (MICE S)


(доступна автономно)



На экранном модуле расположены 7 кнопок, светодиоды ИК, датчик авторегулятора освещенности и светодиод дистанционного пульта. Они могут использоваться в сочетании с кнопками дистанционного пульта для управления системой.

- ①  **Power** (электропитание) – Нажмите, чтобы включить или выключить систему MICE.
  - ②  **AV** (аудио/видео) – Нажмите, чтобы выбрать режим Aux 2. Эта кнопка используется только для комбинации MICE M/MICE M. Когда установлено 2 системы MICE M, Вы можете выбрать вариант просмотра воспроизведения с обоих проигрывателей DVD. Чтобы выбрать USB, нажмите кнопку USB на дистанционном пульте.
- Примечание:** В зависимости от типа планки USB, устройство USB выбирается автоматически, когда вставляется кабель (если только в гнездо DVD не вставлен диск DVD).
- ③  **Play** (воспроизведение) – Нажмите кнопку "Воспроизведение", чтобы воспроизвести (когда носитель остановлен) или сделать паузу/стоп-кадр (когда носитель воспроизводится) (только MICE M).
  - ④  **Previous** (предыдущий) – Нажмите кнопку "Предыдущий", чтобы перескочить к назад к предыдущему разделу (DVD), предыдущей дорожке (CD) или предыдущему файлу (USB) (только MICE M).
  - ⑤  **Next** (следующий) – Нажмите кнопку "Следующий", чтобы перескочить к вперед к следующему разделу (DVD), следующей дорожке (CD) или следующему файлу (USB) (только MICE M).
  - ⑥  **Stop** (стоп) – Нажмите кнопку "Стоп", чтобы остановить носитель, когда он воспроизводится или находится на паузе (только MICE M).
  - ⑦  **Eject** (выброс) – Нажмите кнопку "Выброс", чтобы извлечь диск из системы MICE (только MICE M).
  - ⑧ Гнездо для диска (только MICE M).
- a **Светодиоды ИК** для ИК наушников, датчика авторегулятора освещенности, светодиода дистанционного пульта.
  - b **Порт входа аудио/видео** – Присоединять внешнее устройство с использованием **оригинального кабеля AUX Toyota** (для видеокамер, игровых приставок и т.д.).
  - c **Порт USB** – Этот порт используется для присоединения внешнего устройства USB.
  - d **Порт выхода аудио/видео** – (только MICE M) Присоединять внешнее устройство с использованием **оригинального кабеля AUX Toyota** (для проекторов, ТВ экранов и т.д.).
  - e **Порт наушников** - Присоединять проводные наушники к этому порту.
  - f **Порт входа пост. тока** - Присоединять **оригинальный источник питания пер. тока/пост. тока Toyota** для использования системы MICE M снаружи автомобиля.


## 4.2. Дистанционный пульт



**Примечание:** Дистанционный пульт будет работать в сочетании с MICE M и MICE S. Однако для MICE S требуется, чтобы MICE M воспроизводила источник DVD. MICE S может использоваться как автономный прибор + игровая приставка или видеочамера. Дистанционный пульт будет работать, чтобы регулировать установки и включать/выключать (ON/OFF) электропитание.

На дистанционном пульте имеется 23 кнопки и 1 светодиод.

Они могут использоваться в сочетании с кнопками системы MICE для управления системой.




1. **AV** Нажмите кнопку AV (аудио/видео), чтобы выбрать источник аудио/видео для просмотра на экране.

2. **USB** Нажмите кнопку USB, чтобы выбрать опцию воспроизведения USB или выйти из нее (эта кнопка не будет функционировать, если к системе MICE не присоединено устройство USB).

**Примечание:** В зависимости от типа планки USB, источник устройства USB выбирается автоматически, когда вставляется кабель (если только в гнездо для дисков DVD не вставлен диск DVD).

3. **LED** Светодиод будет мигать, чтобы подтвердить нажатие кнопок дистанционного пульта.

4. **POWER** Нажмите кнопку POWER (электропитание), чтобы включить/выключить (ON/OFF) систему MICE.




5. <sup>SUBTITLE</sup>  Для DVD: Нажмите кнопку SUBTITLE (субтитры), чтобы показать, спрятать или выбрать язык субтитров на DVD (только когда воспроизводится фильм). Вы можете выбрать другие языки для субтитров, повторно нажимая эту кнопку несколько раз (эта функция поддерживается не всеми фильмами на DVD).

**Примечание:** Если Вы не хотите выбрать другие языки для субтитров, то должны подождать до тех пор, пока с экрана не исчезнет сообщение, а потом выбрать еще одну опцию субтитров.

6. <sup>REPEAT</sup>  Нажмите кнопку REPEAT (повтор), чтобы выбрать один из следующих режимов повтора:
- Повторить CHAPTER (главу) или повторить TRACK (дорожку) (для компакт-диска)
  - Повторить TITLE (запись)
  - Повторить ALL (все) (для компакт-диска или всего содержания устройства USB)
  - Повтор OFF (отключен) (то есть, при выборе последнего не отображается сообщение)

**Примечание:** С устройством USB результат повторного нажатия этой кнопки будет зависеть от вида присоединенного устройства. Чтобы получить дополнительную информацию, см. инструкции для пользователя этого устройства.

7. <sup>INFO</sup>  Нажмите кнопку INFO (информация), чтобы отобразить общие сведения о фильме (DVD) или дорожке (компакт-диск), воспроизводимых в данный момент на экране. Чтобы выбрать такие элементы информации, как Title elapsed (прошло времени - запись), Title remain (осталось времени - запись), Chapter elapsed (прошло времени - глава) и Chapter remain (осталось времени - глава), Display Off (дисплей выкл.), последовательно нажмите кнопку INFO несколько раз.
8. <sup>ZOOM</sup>  Только DVD: Нажмите кнопку ZOOM (масштаб) повторно несколько раз, чтобы увеличить масштаб отображения фильма в следующем порядке: обычный вид, увеличить масштаб в 2 раза, увеличить масштаб в 3 раза, увеличить масштаб в 4 раза, уменьшить масштаб в 2 раза, уменьшить масштаб в 3 раза, уменьшить масштаб в 4 раза, уменьшить масштаб и вернуться к обычному виду.




9. <sup>PREVIOUS</sup> Нажмите кнопку PREVIOUS (предыдущий), чтобы перескочить назад к предыдущему разделу (DVD), предыдущей дорожке (CD) или предыдущему файлу (USB).

10. <sup>PLAY PAUSE</sup> Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (пауза/воспроизведение), чтобы воспроизвести (когда носитель остановлен или находится на паузе) или сделать паузу/стоп-кадр (когда носитель воспроизводится).

11. <sup>NEXT</sup> Нажмите кнопку NEXT (следующий), чтобы перескочить вперед к следующему разделу (DVD), следующей дорожке (CD) или следующему файлу (USB).

12. <sup>STOP</sup> Нажмите кнопку STOP (стоп), чтобы остановить носитель, когда медиа-плеер воспроизводит или находится на паузе.



13. <sup>MENU</sup> Для DVD: Нажмите кнопку MENU (меню), чтобы открыть главное меню на DVD. Вы можете открыть разнообразные пункты меню при помощи кнопок перехода. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки ENTER (ввод). Эта кнопка не будет работать со звуковым компакт-диском или файлом USB.

14. <sup>EQ</sup> Нажмите кнопку EQ, чтобы выбрать различные установки эквалайзера звука

- ROCK (рок)
- LIVE (прямая передача)
- TECHNO (техно)
- SOFT (тихая)
- POP (поп)
- DANCE (танцевальная)
- CLASSIC (классика)
- OFF (выкл.) (по умолчанию)

15. <sup>ENTER</sup> Нажмите кнопку ENTER (ввод), чтобы подтвердить свой выбор.

16. <sup>FR</sup> Нажмите кнопку FR (Fast Rewind - быстрая перемотка назад), чтобы быстро перемотать дорожку, фильм или файл назад. Повторно нажимая эту кнопку несколько раз, можно выбрать следующие скорости: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. В ее последнее нажатие, или на-жатие кнопки "Воспроизведение/пауза" (PLAY/PAUSE) остановит быструю перемотку и начнет воспроизведение с нормальной скоростью.

17. <sup>UP</sup> Нажмите кнопку перехода ВВЕРХ (UP NAVIGATION), чтобы переместиться в меню DVD или USB вверх.

18. <sup>LEFT</sup> Нажмите кнопку перехода ВЛЕВО (LEFT NAVIGATION), чтобы переместиться в меню DVD или USB влево.

19.  Нажмите кнопку перехода ВПРАВО (RIGHT NAVIGATION), чтобы переместиться в меню DVD или USB вправо.
20.  Нажмите кнопку перехода ВНИЗ (DOWN NAVIGATION), чтобы переместиться в меню DVD или USB вниз.
21.  Нажмите кнопку FF (Fast Forward - быстрая перемотка вперед), чтобы воспроизвести дорожку, фильм или файл с повышенной скоростью. Повторно нажимая эту кнопку несколько раз, можно выбрать следующие скорости: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Ее последнее нажатие, или нажатие кнопки "Воспроизведение/пауза" (PLAY/PAUSE) остановит быструю перемотку и начнет воспроизведение с нормальной скоростью.

22.  Повторное нажатие кнопки SETUP (установка) циклически проводит по следующим настраиваемым установкам экрана:



 Громкость звука только для проводных наушников (у ИК наушников имеется свое колесико регулировки громкости, расположенное внизу правого наушника).

 Яркость

 насыщенность цвета

 Контрастность

 1  Авторегулятор освещенности

Установки могут быть следующими:

- 1: Авторегулятор освещенности включен (яркость картинки ослабевает).


- 0: Авторегулятор освещенности выключен (нормальная яркость).

- AUTO (авто): Яркость будет регулироваться в соответствии с уровнем освещенности в ближайшем окружении (по умолчанию).


 Выбор канала ИК наушников (канал A/B).

23.  Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить громкость проводных наушников или увеличить установочное значение монитора. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии будет быстро увеличивать громкость до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.
24.  Нажмите кнопку "-", чтобы уменьшить громкость проводных наушников или уменьшить установочное значение монитора. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии будет быстро уменьшать громкость до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.


### 4.3. Другие принадлежности (Номер детали PZ486-00375-00)



• Сумка



• Источник питания  
пер./пост. тока



• Проводные наушники

## 5. Уход

### 5.1. Как обращаться с диском


Ознакомьтесь со следующими инструкциями по обращению с дисками, чтобы предупредить неисправность и повреждение системы MICE M.



- Держите диск только за края. Отпечатки пальцев, грязь и царапины могут вызывать ошибки и скачки во время воспроизведения.
- Очищайте диск только влажной тканью, двигаясь от центра к наружному краю по прямой линии. Затем осторожно просушите диск мягкой тканью.
- Всегда храните диски в защитном футляре. Воздействие колебаний температуры, высокой влажности и прямого солнечного света могут повредить диски.

### 5.2. Как вставить батареи в дистанционный пульт

1. Сдвиньте вниз крышку батарейного отсека на задней стороне дистанционного пульта.



**Тип батарей:**


24A

LR03

размер AAA

1,5 В

## 5.3. Как вставить в инфракрасные наушники батареи



### Тип батарей:

24A  
LR03  
размер AAA  
1,5 В



1. Сдвиньте крышку батарейного отсека на правом наушнике.
2. Вставьте 2 одинаковые батареи 1,5 В типа AAA, соблюдая правильное расположение знаков полярности (+ и -).

## 6. Установка системы MICE

### 6.1. Установка системы MICE (M и S) в верхнюю часть переднего сиденья


Конструкция системы MICE позволяет ее легко присоединять и отсоединять при помощи установки базового блока.

MICE M (главная)

1. Найдите поворотную опору (A) на задней стенке системы MICE.


Нормальное положение

Перевернутое положение




2. Отведите поворотную опору (A) наружу, вытащив ее из задней стенки системы MICE.
3. Вставьте поворотную опору (A) в базовый блок (B) в верхней части переднего сиденья. Как можно увидеть далее на эскизе, система MICE также может вставляться и в перевернутом виде (что для маленьких детей было бы удобнее).

## Нормальное положение



## Перевернутое положение




**Примечание:** Должен раздаваться звук щелчка, гарантирующий, что система MICE прочно прикреплена к переднему сиденью! Если система в базовый блок (B) на верхней части переднего сиденья вставлена неправильно, то она не будет работать.

**Примечание:** Если система MICE вставляется в опору подголовника в перевернутом виде, то кнопки меняются, как указано на эскизах ниже:


### Порядок кнопок, когда экранный модуль в нормальном положении:

1.  Электропитание
2.  Источник аудио/видео
3.  Воспроизведение
4.  Предыдущий
5.  Следующий
6.  Стоп
7.  Выброс



### Порядок кнопок, когда экранный модуль вставлен в перевернутом положении:

7.  Выброс
6.  Стоп
5.  Следующий
4.  Предыдущий
3.  Воспроизведение
2.  Источник аудио/видео
1.  Электропитание



## MICE S (дополнительно)

1. Повторите для MICE S шаги с 1 по 5, как описано выше для MICE M.


**Примечание:** Не все функции системы MICE M могут работать в MICE S. Чтобы получить более подробные сведения по эксплуатации системы, см. дополнительную информацию далее.

## 6.2. Снятие системы MICE (M или S) с верхней консоли сиденья

**Примечание по безопасности:** Рекомендуется снимать систему MICE, когда автомобиль остается без надзора. Во избежание хищения.

**Внимание:** Перед снятием системы MICE убедитесь, что она отключена.

1. Чтобы снять систему MICE с базового блока (B) на верхней части переднего сиденья, сначала вдавите оба освобождающих зажима сбоку поворотной опоры (A).
2. Вытащите систему MICE из базового блока (B), одновременно удерживая освобождающие зажимы в нажатом состоянии.



3. Верните поворотную опору (A) обратно в заднюю стенку системы MICE.
4. Базовый блок (B) останется прикрепленным к переднему сиденью.


**Примечание:** Чтобы снять базовый блок (B), пожалуйста, обратитесь в свою авторизованную розничную организацию.

# 7. Работа всех носителей



## 7.1. Начало операции

1. Нажмите кнопку  на главном экране или кнопку  на дистанционном пульте, чтобы включить электропитание. Нажмите кнопку  или  еще раз, чтобы выключить электропитание.
2. Если Вы используете ИК наушники, включите наушники.



Нажмите кнопку Power (электропитание), расположенную на правом наушнике, чтобы включить/выключить устройство.

Красная индикаторная лампочка на правом наушнике будет гореть, когда ИК наушники включены.

 **Примечание:** Если нет приема звукового сигнала, ИК наушники отключатся автоматически через короткий промежуток времени.

### Там, где используются две системы MICE

Во избежание помех звукового сигнала, системы MICE и наушники должны быть правильно установлены. Наушники должны быть установлены на тот же канал, что и системы MICE.

Заводская настройка MICE по умолчанию для системы MICE M - канал В, а для системы MICE S - канал А.

Убедитесь, что наушники, которые должны использоваться для системы MICE M, включены в канал В, а наушники для системы MICE S включены в канал А.

### Там, где используются две системы MICE M


Замените канал В на одной из систем MICE M каналом А.

Чтобы это сделать, нажмите кнопку SETUP (установка) на дистанционном пульте. Измените выбор канала, нажав кнопку  или .

Затем замените канал А на одной из пар наушников, которые должны использоваться для системы MICE M, каналом А.

В результате, у одной системы MICE M, установленной на канал А, должна быть соответствующая пара наушников, установленных на канал А. Другая система MICE M с заводскими установками по умолчанию на канал В должна иметь соответствующую пару наушников, установленную на канал В.

Эти установки будут гарантировать оптимальное качество звука для Вашей системы и предотвращать помехи.



Вставьте диск в гнездо.




**Внимание:** Сторона с маркировкой обращена к задней части автомобиля!

**Внимание:** Не заталкивайте диск в гнездо!



**Примечание:** Воспроизведение начинается автоматически.

## Громкость



Поворачивайте колесико управления громкостью, расположенное внизу правого наушника, по часовой стрелке, чтобы увеличить, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость до тех пор, пока не будет достигнута требуемая громкость.



**Внимание:** Чрезмерное воздействие повышенной громкости может привести к невосстановимому повреждению Вашего слуха!



**Примечание:** Обратите внимание на то, что кнопки ▲ и ▼ на дистанционном пульте будут регулировать только громкость проводных наушников. Чтобы отрегулировать уровень громкости ИК наушников, пожалуйста, используйте колесико управления громкостью на правом наушнике.

## 7.2. Вставка диска

 **Примечание:** Перед вставкой диска в систему MICE, пожалуйста, убедитесь, что он чистый и не поврежден, и что у диска соответствующий код региона.

1. Включите систему MICE.  
Если диск не вставлен, система остановит белый экран с логотипом Toyota и отобразит сообщение "No disc" (нет диска).  
Когда система включена, воспроизведение начинается автоматически при вставке диска или присоединения устройства USB (в зависимости от типа планки USB).
2. Держите диск так, чтобы сторона с маркировкой была обращена к задней части автомобиля.
3. Вставьте диск в гнездо для CD/DVD с правой стороны экранного модуля, пока диск не будет принят и втянут внутрь.
4. Если начинается воспроизведение USB и вставлен диск, нажмите кнопку USB, чтобы переключиться между источником USB и DVD.

## 7.3. Воспроизведение диска

 **Примечание:** Вы можете воспроизводить диск с использованием кнопок на дистанционном пульте, а также кнопок на системе MICE.

 **Примечание:** Начиная с этого места подразумевается, что наушники (контактные или инфракрасные) и система MICE включены и работают надлежащим образом, и что диск правильно вставлен.

1. Включите систему MICE.
2. Если диск не вставлен, на экране появляется сообщение "No disc" (нет диска).  
Итак, вставьте диск в гнездо CD/DVD (порядок действий см. в разделе 7.4).
3. Когда вставляется диск, воспроизведение начинается автоматически.  
Если вставляется звуковой компакт-диск, будет воспроизводиться музыка.  
Если вставляется DVD с фильмом, DVD начинает воспроизводить нормальный порядок действий, пока не появится главное меню.

 **Примечание:** Чтобы начать воспроизведение, нажмите  на системе MICE или  на дистанционном пульте.

## 7.4. Пауза и возобновление или остановка воспроизведения

1. Чтобы сделать паузу в воспроизведении, нажмите кнопку  на системе MICE или кнопку  на дистанционном пульте. На экране появится символ II.
2. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку  на системе MICE или кнопку  на дистанционном пульте еще раз.
3. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку  на системе MICE или кнопку  на дистанционном пульте.

 **Примечание:** Если нажать кнопку  или  один раз, то на экране появится сообщение "Press play key to continue" (нажмите кнопку воспроизведения, чтобы продолжить). Воспроизведение может начаться с текущей позиции.

 **Примечание:** Если нажать кнопку  или  два раза, то воспроизведение остановится и может быть снова запущено с начала диска.

## 7.5. Перейти к предыдущему

1. Нажмите кнопку  на системе MICE или  на дистанционном пульте, чтобы вернуться к началу предыдущей части компакт-диска/DVD.  
При проигрывании музыки снова начнется воспроизведение текущей дорожки.  
При просмотре фильма снова начнется воспроизведение текущей главы.
2. Чтобы вернуться к предыдущим дорожкам/главам, многократно нажимайте кнопку  на системе MICE или  на дистанционном пульте до тех пор, пока не будет достигнута требуемая дорожка/глава.  
Диск немедленно начнет воспроизводиться с этого пункта.

## 7.6. Перейти к следующему

1. Нажмите кнопку  на системе MICE или кнопку  на дистанционном пульте, чтобы переместиться к началу следующего раздела компакт-диска/DVD.  
При проигрывании музыки начнется воспроизведение следующей дорожки.  
При просмотре фильма начнется воспроизведение следующей главы.
2. Чтобы переместиться к следующей дорожке/главе, нажимайте повторно несколько раз кнопку  на системе MICE или кнопку  на дистанционном пульте до тех пор, пока не будет достигнута дорожка/глава, которую Вы желаете.  
Диск немедленно начнет воспроизводиться с этого пункта.

 **Примечание:** Если система MICE вставляется в опору подголовника в перевернутом виде, то кнопка меняется, как указано на эскизах, приведенных в разделе 6.1.

## 7.7. Повтор

При нажатии кнопки  на экране отображаются следующие сообщения:

Нажатие 1 раз: сообщение "Repeat Chapter" (повтор главы)

Нажатие 2 раза: сообщение "Repeat Title" (повтор записи)

Нажатие 3 раза: сообщение "Repeat All" (повторить все)

Нажатие 4 раза: Исчезают любые сообщения, и продолжается воспроизведение дорожки/главы.

Когда выбираете главу/запись или "Все", будет снова воспроизводиться текущая глава/запись или весь фильм до тех пор, пока повтор не будет отменен четвертым нажатием.

## 7.8. Масштаб

Нажмите кнопку , чтобы увеличить или уменьшить масштаб экрана.  
Эта функция будет работать с каждым визуальным носителем.

Возможные установки масштаба:

- Увеличить масштаб в 2 раза
- Увеличить масштаб в 3 раза
- Уменьшить масштаб в 2 раза
- Уменьшить масштаб в 3 раза
- Уменьшить масштаб в 4 раза

## 7.9. Навигация

При увеличении масштаба в 2, 3 или 4 раза можно перемещать экран вверх, вниз, влево или вправо.

Нажмите кнопку , чтобы переместить фильм влево.

Нажмите кнопку , чтобы переместить фильм вправо.

Нажмите кнопку , чтобы переместить фильм вниз.

Нажмите кнопку , чтобы переместить фильм вверх.

## 7.10. Выброс диска (только MICE M)

1. Для выброса диска из системы MICE M нажмите кнопку  на системе MICE. Воспроизведение остановится, и диск будет выброшен.

 **Примечание:** На экране появится и будет отображаться сообщение "Eject" (выброс) до тех пор, пока диск не будет полностью извлечен из системы MICE. После выброса диска на экране появится сообщение "No Disc" (нет диска).

## 7.11. Выбор источников USB

Существует ряд различных источников USB, доступных для использования в системе MICE, в зависимости от конфигурации. В зависимости от типа планки USB, источник USB будет воспроизводиться автоматически, если в гнездо для дисков не вставлен диск.

**Только MICE M:** Воспроизведение DVD и USB будет отображаться на одном экране.

 **Примечание:** Ознакомьтесь с инструкциями пользователя для подсоединенного источника USB. Поскольку невозможно управлять всеми возможностями USB с самой системы MICE, необходимо использовать дистанционный пульт.

### MICE M и MICE S

Воспроизведение DVD и USB будет отображаться как в системе MICE M, так и в системе MICE S.

 **Примечание:** Система MICE S - это только монитор (считыватели DVD и USB не устанавливаются внутри системы MICE S).

## MICE S

DVD – Поскольку в системе MICE S не установлен порт CD/DVD, картинка с системы MICE M также будет воспроизводиться на системе MICE S.

USB – Поскольку в системе MICE S не установлен порт USB, картинка с системы MICE M также будет воспроизводиться на системе MICE S.

## MICE M и MICE M

Воспроизведение DVD и USB может совместно использоваться системами MICE M. Нажмите кнопку AV, чтобы получить доступ к воспроизведению со второй системы MICE M.

# 7.12. Использование входа AUX1

Системы MICE M и MICE S оснащены дополнительным входом для внешних источников.

Для отображения внешних источников используйте кабель AUX (поставляется). Вставьте 4-ходовый штекер диаметром 2,5 мм во вход аудио/видео (сбоку системы MICE).



Источник автоматически поменяется после того, как сбоку в разъем будет вставлен кабель. На экране появится значок AUX1.

Используйте разъем с цветовым кодированием RCA для подсоединения внешнего дисплея.

Используйте разъем с цветовым кодированием RCA для подсоединения дополнительного источника.

Желтый - видео (составной сигнал)

Красный - правый звуковой канал

Белый - левый звуковой канал

 **Примечание:** Используйте только **оригинальный кабель AUX Toyota** для входа аудио/видео.

Для остановки режима AUX1 отсоедините кабель AUX от системы MICE M/MICE S.

### **Дополнительно:**

#### **Выход AUX - только MICE M**

Система MICE также может подсоединяться к внешнему экрану.

Используйте провод AUX (поставляется).

# 8. Изменение настроек по умолчанию

## 8.1. Предопределенные установки EQ

Установка по умолчанию - NONE (нет).

Нажмите кнопку , чтобы выбрать другие различные установки эквалайзера звука

- ROCK (рок)
- POP (поп)
- LIVE (прямая передача)
- DANCE (танцевальная)
- TECHNO (техно)
- CLASSIC (классика)
- SOFT (тихая)

## 8.2. Регулировка громкости

Регулировка громкости проводных наушников:

Громкость проводных наушников можно регулировать при помощи дистанционного пульта.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить громкость.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить громкость.

 **Примечание:** Регулировка громкости предназначена только для проводных наушников. Чтобы получить информацию о регулировке громкости ИК наушников, пожалуйста, см. страницу 24.

 **Внимание:** Чрезмерное воздействие повышенной громкости может привести к невосстановимому повреждению Вашего слуха.

## 8.3. Установки экрана

Нажмите кнопку , чтобы отобразить различные установки экрана.

Различные установки системных настроек работают, как изложено ниже:

Отображение экрана (функция)	Выбор	Установка по умолчанию
WIRED HEADPHONES VOLUME (громкость проводных наушников)	Калибровочная шкала	50 % (середина)
BRIGHTNESS (яркость)	Калибровочная шкала	50 % (середина)
COLOUR (цвет)	Калибровочная шкала	50 % (середина)
CONTRAST (контрастность)	Калибровочная шкала	50 % (середина)
DIMMER (регулятор освещенности)	0, 1, A	ABTO
INFRARED HEADPHONES (инфракрасные наушники)	Звуковой канал установлен на A или B	

Используйте кнопки  и , чтобы отрегулировать калибровочные шкалы в соответствии со своими личными предпочтениями.

## 9. Поиск и устранение неисправностей

### 9.1. Проблема: ИК наушники – не работают (не горит светодиод)

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Наушники выключены	Включите ИК наушники. Светодиод на наушниках должен светиться (см. раздел 7.1)
Нет батарей	Вставьте батареи (см. раздел 5.3)
Батарея вставлена неправильно	Убедитесь, что батарея вставлена правильно (см. раздел 5.3)
Наушники поломаны	Свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией

### 9.2. Проблема: ИК наушники – нет звука

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Воспроизведение на паузе или остановлено	Нажмите кнопку воспроизведения  , чтобы продолжить воспроизведение
Звуковая дорожка не записана	Убедитесь, что у Вас не “немой диск”, т.е. отсутствует звуковая дорожка на проигрываемом диске или воспроизводимом источнике USB
Низкий уровень звучания	Отрегулируйте уровень громкости на наушниках (см. раздел 7.1)

## 9.3. Проблема: ИК наушники – плохое качество звучания

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Выбран неправильный ИК канал	Выберите правильный ИК канал (A/B) (см. раздел 7.1)
Батареи наушников разряжены	Замените батареи наушников новыми (см. раздел 5.3)
ИК-излучение заблокировано	Удалите препятствие
Вне диапазона	Переместитесь ближе к прибору

## 9.4. Проблема: Проводные наушники – нет звука

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Проводные наушники не подсоединены	Подсоедините штекер наушников к порту наушников сбоку системы MICE (см. раздел 4.1)
Кабель проводных наушников поврежден	Свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией

## 9.5. Проблема: Проводные наушники – плохое качество звука

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Низкий уровень громкости	Отрегулируйте уровень громкости при помощи дистанционного пульта (для регулировки уровня громкости используйте кнопки ▲ и ▼) (см. раздел 7.1)
Проводные наушники неправильно вставлены в разъем	Убедитесь в правильности подсоединения штекера наушников к порту наушников на Вашей системе MICE (см. раздел 4.1)
Кабель проводных наушников поврежден	Свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией

## 9.6. Проблема: Дистанционный пульт – не работает

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Батареи разряжены или батареи не вставлены (светодиод на дистанционном пульте не горит)	Замените батареи (см. раздел 7.1)
Батареи вставлены неправильно	Проверьте батареи и вставьте их правильно (см. раздел 7.1)
Дистанционный пульт сломан	Свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией

## 9.7. Проблема: Работа системы MICE M/S – устройство не работает

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Система MICE неправильно вставлена в верхнюю консоль сиденья	Вставьте систему MICE правильно (см. раздел 6.1). Должен раздаваться звук щелчка, гарантирующий, что система MICE прочно прикреплена к переднему сиденью! Если системы MICE M и S в базовый блок на верхней части сиденья вставлены неправильно, то они не будут работать
Питание от аккумулятора (ACC) выключено	Поверните ключ зажигания в положение ACC
Разъем в верхней части сиденья поврежден	Свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией

## 9.8. Проблема: Работа системы MICE M/S – нет картинки

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Система MICE выключена	Включите систему MICE (кнопка электропитания или дистанционный пульт, см. раздел 7.1)

## 9.9. Проблема: Работа системы MICE M/S – голубой экран в MICE S

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Система MICE M (главный прибор) выключена или отсутствует.	MICE S это подчиненный прибор. MICE M необходима для воспроизведения источника DVD или USB. Включите систему MICE M
Штепсельный разъем AUX подсоединен к системе MICE, но изображение не отображается.	Включите дополнительный источник или вытащите штекер AUX из системы MICE. Когда подсоединен кабель AUX, воспроизводится дополнительный источник. Система MICE автоматически меняет источник на AUX 1. Это стандартная функция MICE.
Выбран источник AUX 2	Нажмите кнопку AV, чтобы поменять источник на DVD

## 9.10. Проблема: качество картинки

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Неправильная регулировка в настройке картинки	Отрегулируйте уровень яркости, контраста и цвета (см. раздел 8.3)
Включен регулятор освещенности	Измените установку для функции регулятора освещенности (выберите 0 - см. раздел 8.3)
Поляризованные очки	Снимите поляризованные очки
Кабель AUX не вставлен надлежащим образом	При использовании дополнительного источника убедитесь, что переходник AUX и RCA, если требуется, правильно подсоединен

## 9.11. Проблема: Работа DVD – нет воспроизведения

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
В системе MICE нет диска или вставлен неправильный диск	Вставьте в систему MICE правильный диск или устройство
Вставлен диск с неправильным кодом региона DVD	Убедитесь, что у диска правильный код региона 2
Диск грязный или поврежден	Очистите или замените диск
Конденсат или влага на лазерном адаптере	Подождите, пока не исчезнет конденсат или влага
Диск неправильно вставлен	Извлеките диск и вставьте его правильно (см. раздел 5.1)
Воспроизведение на паузе (стоп-кадр)	Нажмите кнопку воспроизведения  чтобы возобновить воспроизведение
Система MICE повреждена	Свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией

## 9.12. Проблема: Работа USB – устройство USB не работает

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
Не подсоединено запоминающее устройство USB	Подсоедините запоминающее устройство USB сбоку системы MICE M
Не выбран источник USB	Для доступа к устройству USB нажмите кнопку USB на дистанционном пульте

## 9.13. Проблема: Работа USB – файлы не видны или не распознаются

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Действие
На запоминающем устройстве USB сохранены несовместимые файлы	Скопируйте на запоминающее устройство USB совместимые данные
Слишком много подчиненных папок на запоминающем устройстве USB	Уменьшите количество папок на Вашем устройстве USB (максимальная глубина папки - 5)

# 10. Технические данные

Название изделия	MICE M
Тип	MICE-G1
Рабочая температура	от -20°C до 65°C (от -4°F до 149°F)
Источник питания	12 В пост. тока, 2,25 А
Энергопотребление	< 30 Вт, конструкция с низким энергопотреблением
Выходной аудиосигнал, аналоговый	$2 \pm 0,2$ В, 100 кОм
Отношение "сигнал-шум"	> 90 дБ
Динамический диапазон	> 85 дБ
Искажение	< 0,08 %
Выходной видеосигнал	$1 \pm 0,2$ В
Разрешение	> 500 строк

В интересах усовершенствования изделия, технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от фактического изделия из-за условий печати.

Если у Вас есть какие-либо проблемы или Вы желаете узнать о наличии запасных частей, пожалуйста, свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией.



# Vsebina

<b>1. Uvod</b> .....	<b>158</b>
<b>2. Varnostna opozorila</b> .....	<b>159</b>
2.1. Varnostni simboli .....	159
2.2. Pozor .....	159
2.3. Kaj morate vedeti .....	160
2.4. Koda regije .....	160
2.5. Registracijska koda VOD .....	160
2.6. Opozorilo .....	161
2.7. Avtorske pravice .....	161
2.8. Poznejše odlaganje .....	161
<b>3. Lastnosti</b> .....	<b>162</b>
3.1. Napajanje .....	162
3.2. Skladnost .....	162
3.3. Funkcije sistema .....	163
3.4. Dodatne lastnosti videa .....	163
3.5. Deli, ki so priloženi v škatli .....	163
<b>4. Pregled</b> .....	<b>164</b>
4.1. Sistem MICE .....	164
4.2. Daljinski upravljalnik .....	166
4.3. Drugi dodatki .....	170
<b>5. Nega</b> .....	<b>171</b>
5.1. Kako ravnati s ploščami .....	171
5.2. Kako vstaviti baterije v daljinski upravljalnik .....	171
5.3. Kako vstaviti baterije v infrardeče slušalke .....	172
<b>6. Namestitev sistema MICE</b> .....	<b>173</b>
6.1. Namestitev sistema MICE (M in S) na zgornji del sprednjega sedeža .....	173
6.2. Odstranitev sistema MICE (M ali S) z zgornje konzole sedeža .....	175
<b>7. Delovanje za vse nosilce zvoka in slike</b> .....	<b>176</b>
7.1. Začetek delovanja .....	176
7.2. Vstavljanje plošče .....	178
7.3. Predvajanje plošče .....	178
7.4. Začasna prekinitve in nadaljevanje predvajanja ali zaustavitve predvajanja .....	179
7.5. Prehod na predhodni posnetek .....	179
7.6. Prehod na naslednji posnetek .....	180
7.7. Ponovitev .....	180

7.8. Zoom (povečava) .....	180
7.9. Premikanje .....	181
7.10. Izmet plošče (samo MICE M) .....	181
7.11. Izbira virov USB .....	181
7.12. Uporaba vhoda AUX1 .....	182
<b>8. Spreminjanje prednastavljenih nastavitvev .....</b>	<b>183</b>
8.1. Prednastavljene nastavitve EQ (regulatorja za oblikovanje zvoka) .....	183
8.2. Nastavitve glasnosti .....	183
8.3. Nastavitve zaslona .....	184
<b>9. Odpravljanje napak .....</b>	<b>185</b>
9.1. Težava: Infrardeče slušalke – ne delujejo .....	185
9.2. Težava: Infrardeče slušalke – ni zvoka .....	185
9.3. Težava: Infrardeče slušalke – slaba kakovost zvoka .....	186
9.4. Težava: Slušalke s kablom – ni zvoka .....	186
9.5. Težava: Slušalke s kablom – slaba kakovost zvoka .....	186
9.6. Težava: Daljinski upravljalnik – ne deluje .....	187
9.7. Težava: Delovanje sistema MICE M/S – enota ne deluje .....	187
9.8. Težava: Delovanje sistema MICE M/S – ni slike .....	187
9.9. Težava: Delovanje sistema MICE M/S – moder zaslon na MICE S .....	188
9.10. Težava: Kakovost slike .....	188
9.11. Težava: Delovanje DVD – se ne predvaja .....	189
9.12. Težava: Delovanje USB – naprava USB ne deluje .....	189
9.13. Težava: Delovanje USB – datoteke se ne vidijo ali jih sistem ne spozna .....	190
<b>10. Tehnični podatki .....</b>	<b>191</b>

# Priporočilo

Prosimo, preberite ta priročnik, da boste sistem lahko v polni meri izkoristili. Svetujemo vam, da ga hranite v avtomobilu. V sili boste tako lažje našli ustrezne informacije. Če informacij ne najdete v tem priročniku ali v poglavju "Odpravljanje težav", vam bo vaš pooblaščen trgovec z veseljem razjasnil kakršne koli dvome, ki jih imate o sistemu.

Toyota svetuje, da uporabljate samo dele in dodatke, katerih varnost, delovanje in primernost je Toyota testirala in odobrila.

Ta navodila za uporabo so napisana tako, da lahko s sistemom MICE upravljate varno in enostavno.

Ta navodila za uporabo opisujejo delovanje sistema MICE, z uporabo tipk na enoti zaslona in na daljinskem upravljalniku.

Kraja filmov in glasbe in tudi prenašanje nezakonitih vsebin je nezakonito.



# 1. Uvod


Čestitamo vam ob nakupu Toyotinega sistema MICE (Modular In-Car Entertainment - Modularni sistem zabave v avtomobilu).

Sistem smo razvili, da bi razvedrili vaše otroke in druge potnike med potovanji z avtomobilom z gledanjem filmov, igranjem računalniških igrin in poslušanjem glasbe.

Modul CD/DVD sistema MICE je vsestranski predvajalnik digitalnih video plošč, ki je skladen z naslednjimi vrstami plošč: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW in USB. Video posnetke na ploščah lahko gledate na zaslonu. Predvajanje plošče upravljate z gumbi na sistemu MICE oziroma bolj podrobno z daljinskim upravljalnikom. V stereo zvoku lahko uživate, če si nadenete slušalke (s kablom ali z infrardečo povezavo).

Ta uporabniški priročnik vsebuje osnovna navodila za razvedrilni sistem MICE. Sistem se morda ne bo odzval na vsak ukaz. Prosimo, preberite navodila za posamezne vrste plošč.

Preden začnete brati navodila za uporabo, se prepričajte, katero vrsto zaslona gledate, glavnega (master) ali pomožnega (slave). Podrobne slike teh zaslonov in več pojasnil si lahko ogledate na strani 164.



## 2. Varnostna opozorila

### 2.1. Varnostni simboli



**Opozorilo:** Če se pred besedilom pojavi ta simbol, upoštevajte ta navodila, da preprečite nepopravljivo škodo na svojem avtomobilu, sistemu ali priključenih napravah oziroma da preprečite nesreče, katerih posledice bi bile lahko poškodbe ali smrt.



**Pozor:** Če se pred besedilom pojavi ta simbol, bodite zelo previdni in upoštevajte priporočila, da se izognete škodi na svojem avtomobilu, sistemu ali priključenih napravah in da preprečite poškodbe.



**Odstranjanje:** Če se pred besedilom pojavi ta simbol, vam svetujemo, da upoštevate predpise o odstranjanju električne opreme.



**Opomba:** Priporočilo za vaše dobro počutje in najboljše delovanje vašega sistema.

### 2.2. Pozor

- Poskrbite, da sistem MICE ni izpostavljen različnim virom sevanja (med drugim LCD zasloni, radijski sprejemniki, prenosni telefoni, videorekorderji) in da je zavarovan pred udarci, ekstremnimi temperaturami, preveliko silo, prahom, vlago in neposredno sončno svetlobo.
- Poskrbite, da bosta sistem MICE in daljinski upravljalnik ves čas na suhem.
- Ne uporabljajte sistema MICE v vlažnem okolju. Ko odstranite ploščo, pustite sistem še nekaj časa vklopljen, da lahko vlaga, ki se je nabrala v notranjosti, izhlapi.
- Nikoli ne vstavljajte tujkov v režo glavnega sistema MICE.
- Uporabljajte samo nosilce slike in zvoka, ki jih je odobril proizvajalec sistema MICE.
- Ne dovolite, da bi bili plastični izdelki predolgo v stiku s sistemom MICE.
- Ravnajte previdno. Pazite, da vam sistem MICE, daljinski upravljalnik ali slušalke ne padejo na tla.
- Sistem nima funkcije za samodejni izklop ali osveževanje zaslona, zato izklopite sistem MICE in/ali slušalke, ko jih ne potrebujete; tako boste preprečili prezgodnjo obrabo.
- Vstavljajte samo plošče, ki so nepoškodovane in v brezhibnem stanju.
- Ko vstavite ploščo, lahko traja do 10 sekund, preden jo sistem zazna.

## 2.3. Kaj morate vedeti

- Sistem MICE je zasnovan tako, da lahko predvaja različne nosilce zvoka in slike (DVD, avdio CD in CD-ROM, USB).
- Funkcije sistema MICE so odvisne od tega, katerega od teh nosilcev želite predvajati.
- Slabo stanje cestišča in tresljaji lahko povzročijo napake in preskakovanje bralnika med predvajanjem.

## 2.4. Koda regije

Koda regije je trajno shranjena v vašem sistemu MICE.

Te kode se ne da spremeniti. Predvajate lahko samo plošče z ustrežno kodo regije .

Regija  vključuje Evropo, Egipt, Arabijo, Japonsko in Južno Afriko.

## 2.5. Registracijska koda VOD

Če želite imeti dostop do VOD (Video On Demand - Video na zahtevo) ali drugih medijskih vsebin, zaščitениh z DRM (Digital Rights Management), morate od sistema MICE M pridobiti 8-mestno registracijsko kodo DivX VOD.

Če želite, da se koda prikaže na zaslonu, pritisnite naslednje zaporedje tipk (prej iz naprave odstranite ploščo in/ali pomnilnik USB):

SUBTITLE - pritisnite dvakrat

ZOOM - pritisnite dvakrat

Enter - pritisnite enkrat

Prikaže se naslednje sporočilo:



## 2.6. Opozorilo



- Sistem MICE je laserski izdelek razreda I. Laserski žarek škoduje očem. Nikoli ne poizkušajte razstaviti ohišja, ki varuje predvajalnik.
- Če potniki na zadnjih sedežih želijo igrati na igralno konzolo ali drugo priključeno napravo, upoštevajte navodila za uporabo in varnostna navodila igralne konzole oziroma izbrane naprave.

## 2.7. Avtorske pravice

Ta sistem je izdelan po licenci Dolby Laboratories.  
"Dolby" in simbol dvojni D  sta blagovni znamki Dolby Laboratories.

Ta izdelek vsebuje enega ali več programov, ki so zaščiteni z mednarodnimi in ameriškimi zakoni kot neobjavljena dela. Ti programi so zaupne narave in last Dolby Laboratories. Prepovedano je njihovo razmnoževanje ali razkritje, v celoti ali delno, ali izdelava iz njih izvedenih del brez izrecnega soglasja Dolby Laboratories. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščiten s patenti ZDA in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije za zaščito avtorskih pravic mora odobriti Macrovision in je namenjena domači uporabi in druge vrste uporabi z omejenim gledanjem, razen če drugačne uporabe ne odobri Macrovision. Povratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.

## 2.8. Poznejše odlaganje



Če želite kdaj v prihodnosti odvreči sistem MICE, infrardeče slušalke in/ali daljinski upravljalnik, vam zakon nalaga, da električnih naprav ne odvržete kot gospodinjiski odpadek. Stare izdelke oddajte na odobrenih zbirnih točkah za odlaganje električne opreme.

# 3. Lastnosti

## 3.1. Napajanje

Delovna napetost: 12 V, enosmerni tok.

Zasnova za majhno porabo energije.

## 3.2. Skladnost

### **Plošče, ki jih lahko predvajate:**

DVD Video (enoslojni/dvoslojni), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD digitalni zvok, CD besedilo, posneti CD, CD za večkratno presnemavanje.

### **Struktura sistema MP3:**

Podpira posnetke MP3, ki so posneti v ISO9660/Joliet na ploščah CD in DVD za enkratno/večkratno presnemavanje.

Podpira strukturo sistema datotek MP3, kot sledi:

Globina mape:	5	Vsaka mapa:	650
Skupno število map:	300	Skupno število datotek:	195.000
Dodajanje posnetkov (Multi-sessions):	43		

\* Podpora strukture sistema MP3-datotek se lahko izboljša.

\* Funkcija zadnjega spomina (last memory) začne s predvajanjem zadnje predvajane skladbe od začetka.

### **Podpora za MPEG4 Video (DIVX):**

Vsi filmi DivX 3.11 na eni CD-plošči, vse, kar ima povprečno bitno hitrost pod 1 Mbps.

Vse vsebina DivX4

Vsebina DivX5 brez GMC in brez Q-pel

DivX video, narejen za "video na zahtevo" (Video On Demand)

DivX video, narejen na certificirani DivX kodirni napravi

Zvok AC3 in MP3 v DivX videu, tako CBR kot VBR

Filmi 3.11 na 2 CD-ploščah (velike bitne hitrosti)

Vsebina Xvid

ADCPM avdio, PCM avdio, OGG vorbis avdio

Datoteke AVI s slabim prepletanjem zvoka/videoa

Post-procesiranje (deblocking (zmanjševanje vidnosti slikovnih blokov)/deringing (zmanjševanje videošuma ob ostrih robovih)

Podnapisi morajo biti tipa "SMI".

## 3.3. Funkcije sistema

Vhodni video sistemi:

MULTI, NTSC, PAL

Izhodni video sistemi (Samo za MICE M):

MULTI, NTSC, PAL

Priključki sistema MICE (glejte slike na strani 164):

Glavni MICE (MICE M):

- 1 priključek USB
- 1 priključek "AV In"
- 1 priključek "AV Out"
- 1 priključek za slušalke
- 1 priključek za priklop enosmerne napetosti (12 V)

Pomožni MICE (MICE S):

- 1 priključek "AV In"
- 1 priključek za slušalke
- 1 priključek za priklop enosmerne napetosti (12 V)

## 3.4. Dodatne lastnosti videa

Funkcije multi-angle\*, multi-view\*, multi-audio\*

Večhitrostno premikanje naprej in nazaj

Funkcije pomnilnika mesta predvajanja, nadaljevanja po zaustavitvi in ponovitve

\* Glede na vrsto zapisa nekatere od teh možnosti niso na voljo.

## 3.5. Deli, ki so priloženi v škatli

MICE M:

- Glavni sistem
- Daljinski upravljalnik (baterije so priložene)
- Infrardeče slušalke (baterije so priložene)
- Kabel AUX
- Adapter RCA ženski/ženski


MICE S:

- Pomožni sistem
- Infrardeče slušalke (baterije so priložene)
- Kabel AUXe
- Adapter RCA ženski/ženski


# 4. Pregled

## 4.1. Sistem MICE


### Reža glavnega MICE (MICE M)



⑧ Reža za plošče  
(samo MICE M)



### Pomožni MICE (MICE S) (na voljo ločeno)




Enota zaslona ima 7 tipk, infrardeče LED diode, senzor za samodejno zatemnitev in LED diodo za daljinski upravljalnik.

Te tipke lahko uporabljate skupaj s tipkami na daljinskem upravljalniku za upravljanje s sistemom.

- ①  **Power (Vklop)** – Pritisnite to tipko za vklop in izklop sistema MICE.
  - ②  **AV** – Pritisnite za izbiro načina Aux 2. Ta tipka se uporablja samo pri kombinaciji MICE M/MICE M. Če namestite 2 napravi MICE M, lahko izberete predvajanje posnetkov iz obeh DVD-predvajalnikov. Če želite izbrati USB, pritisnite tipko USB na daljinskem upravljalniku.
- Opomba:** Odvisno od vrste pomnilnika USB sistem samodejno izbere predvajanje USB, ko vstavite kabel (samo če v režo za DVD ni vložena DVD-plošča).
- ③  **Play (Predvajanje)** – Pritisnite tipko za predvajanje za začetek predvajanja (ko je to zaustavljeno) ali začasno prekinitev/zamrznitev slike (ko se posnetek predvaja) (samo MICE M).
  - ④  **Previous (Predhodni)** – Pritisnite to tipko za preskok nazaj na predhodno sekcijo (DVD), predhodni posnetek (CD) ali predhodno datoteko (USB) (samo MICE M).
  - ⑤  **Next (Naslednji)** – Pritisnite to tipko za preskok na naslednjo sekcijo (DVD), naslednji posnetek (CD) ali naslednjo datoteko (USB) (samo MICE M).
  - ⑥  **Stop (Zaustavitev)** – Pritisnite to tipko, da zaustavite vsebino, ko se ta predvaja ali je predvajanje začasno prekinjeno (samo MICE M).
  - ⑦  **Eject (Izmet)** – Pritisnite ta gumb, da sistem MICE izvrže vstavljeno ploščo (Samo MICE M).
- ⑧ Reža za plošče (MICE M).
- a **LED diode** za infra rdeče slušalke, samodejni senzor za zatemnitev, daljinski upravljalnik.
  - b **Priključek za AV vhod** – Priključitev zunanje naprave preko **originalnega Toyotinega** AUX-kabla (za video kamere, igralne konzole, itd.).
  - c **Priključek za USB** – Ta priključek služi za priklop zunanje naprave USB.
  - d **Priključek za AV izhod** – (samo MICE M) Priključitev zunanje naprave preko **originalnega Toyotinega** AUX-kabla (za projektorje, TV zaslone, itd.).
  - e **Priključek za slušalke** – Priključitev slušalk s kablom.
  - f **Priključek za enosmerno napetost** – Priključitev **originalnega Toyotinega** napajalnika (za enosmerni ali izmenični tok), ko želite sistem MICE M uporabljati izven avtomobila.


## 4.2. Daljinski upravljalnik



**Opomba:** Daljinski upravljalnik deluje tako z MICE M kot z MICE S. Če želite upravljati z MICE S, mora MICE M predvajati DVD. MICE S lahko uporabite kot samostojno enoto + igralno konzolo ali video snemalno napravo (kamkorder). Z daljinskim upravljalnikom lahko prilagodite nastavitve in ON/OFF (vklopite/izklopite) napravo.

Daljinski upravljalnik ima 23 tipk in 1 LED diodo.

Te tipke lahko uporabljate skupaj s tipkami sistemu MICE za upravljanje s sistemom.




1.  Pritisnite tipko AV, da izberete vir AV, ki ga želite videti na zaslonu.

2.  Pritisnite tipko USB, da vklopite ali izklopite predvajanje z naprave USB (ta tipka ne deluje, če na sistem MICE ni priključena naprava USB).

**Opomba:** Odvisno od vrste pomnilnika USB sistem samodejno izbere predvajanje USB, ko vstavite kabel (samo če v režo za DVD ni vložena DVD-plošča).

3.  LED dioda utripa kot potrditev, da ste pritisnili tipke na daljinskem upravljalniku.

4.  Pritisnite tipko za POWER (VKLOP), da ON/OFF (vklopite/izklopite) sistem MICE.




5. <sup>SUBTITLE</sup> ○ Za DVD: pritisnite tipko SUBTITLE (podnapisi), da prikazete ali skrijete podnapise ali izberete jezik podnapisov na DVD-ju (samo med predvajanjem filma). Če tipko pritisnete večkrat, lahko izbirate med drugimi jeziki podnapisov (te možnosti ne podpirajo vsi filmi na DVD-jih).

**Opomba:** Če ne želite izbrati drugega jezika podnapisov, morate počakati, da sporočilo izgine z zaslona, preden lahko izberete kakšno drugo možnost podnapisov.


6. <sup>REPEAT</sup> ○ Pritisnite tipko REPEAT (ponovitev), da izberete med naslednjimi načini ponovitve:
- Ponovitev poglavja (CHAPTER) ali ponovitev posnetka (TRACK) (za CD)
  - Ponovitev naslova (TITLE)
  - Ponovitev v celoti (ALL) (celotna vsebina CD-ja ali naprave USB)
  - Prekinitev izklopljena (OFF) (zadnja izbira, ko se ne prikaže nobeno sporočilo)

**Opomba:** Če ste priključili napravo USB, bo rezultat pritiskanja na to tipko odvisen od vrste naprave. Za več informacij glejte navodila za uporabo te naprave.

7. <sup>INFO</sup> ○ Pritisnite tipko INFO, da se prikažejo splošne informacije o filmu (DVD) ali posnetku (CD), ki se trenutno predvaja na zaslonu.  
Če želite izbirati med možnostmi: čas od začetka, čas do konca, čas od začetka poglavja, čas do konca poglavja in izklop prikaza, tipko INFO pritisnite večkrat.
8. <sup>ZOOM</sup> ○ Samo DVD: Večkrat pritisnite tipko ZOOM (povečanje), da povečate sliko filma v naslednjem vrstnem redu: običajni pogled, 2-kratna povečava, 3-kratna povečava, 4-kratna povečava, pomanjšanje na 1/2, pomanjšanje na 1/3, pomanjšanje na 1/4, pomanjšanje in vrnitev na običajni pogled.




9. Pritisnite tipko PREVIOUS (predhodni) za preskok nazaj na predhodno sekcijo (DVD), predhodni posnetek (CD) ali predhodno datoteko (USB).
10. Pritisnite tipko PLAY/PAUSE (predvajanje/začasna prekinitev) za začetek predvajanja (ko je to zaustavljeno) ali začasno prekinitev/zamrznitev slike (ko se posnetek predvaja).
11. Pritisnite tipko NEXT (naslednji) za preskok na naslednjo sekcijo (DVD), naslednji posnetek (CD) ali naslednjo datoteko (USB).
12. Pritisnite tipko STOP (zaustavitev), da zaustavite vsebino, ko se ta predvaja ali je predvajanje začasno prekinjeno.



13. Za DVD: Pritisnite tipko MENU (meni), da se odpre glavni meni na DVD-ju. S pritiskanjem na tipke s puščicami, lahko odpirate različne točke menija. Svojo izbiro potrdite s pritiskom na tipko ENTER (vnos). Ta tipka ne deluje z glasbenim CD-jem ali datoteko USB.
14. Pritisnite tipko EQ, da izberete različne nastavitve regulatorja za oblikovanje zvoka (equaliser).
  - ROCK (rok)
  - LIVE (v živo)
  - TECHNO (tehno)
  - SOFT (mehko)
  - POP
  - DANCE (ples)
  - CLASSIC (klasika)
  - OFF (izklop - prednastavljeno)
15. Pritisnite tipko ENTER (vnos), da potrdite svojo izbiro.
16. Pritisnite tipko FR (Fast Rewind - Hitro premikanje nazaj) za hitro premikanje nazaj po posnetku, filmu ali datoteki. Če to tipko pritisnete večkrat, lahko izberete naslednje hitrosti: 2-kratno, 4-kratno, 8-kratno, 16-kratno, 32-kratno. Ko tipko pritisnete zadnjič ali če pritisnete tipko PLAY/PAUSE (predvajanje/začasna) prekinitev, se hitro premikanje nazaj prekine in spet začne predvajanje z običajno hitrostjo.
17. Pritisnite tipko s UP NAVIGATION (puščico navzgor), da se premaknete navzgor po meniju DVD ali USB.
18. Pritisnite tipko s LEFT NAVIGATION (puščico v levo), da se premaknete po meniju DVD ali USB v levo.
19. Pritisnite tipko s RIGHT NAVIGATION (puščico v desno), da se premaknete po meniju DVD ali USB v desno.

20.  Pritisnite tipko s DOWN NAVIGATION (puščico navzdol), da se premaknete navzdol po meniju DVD ali USB.
21.  Pritisnite tipko FF (Fast Forward - hitro premikanje naprej) za predvajanje posnetka, filma ali datoteke z večjo hitrostjo. Če to tipko pritisnete večkrat, lahko izberete naslednje hitrosti: 2-kratno, 4-kratno, 8-kratno, 16-kratno, 32-kratno. Ko tipko pritisnete zadnjič ali če pritisnete tipko PLAY/PAUSE (predvajanje/začasna) prekinitev, se hitro predvajanje prekine in spet začne predvajanje z običajno hitrostjo.

22.  S pritiskanjem na tipko SETUP (nastavitve) se krožno pomikate med naslednjimi prilagodljivimi nastavitvami zaslona:



 Glasnost zvoka za slušalke s kablom (infrardeče slušalke imajo lasten gumb za nastavev glasnosti, ki se nahaja pod slušalko za desno uho).

 Svetlost

 Barvna globina

 Kontrast


 1 Samodejna zatemnitev  
Nastavitve so naslednje:

- 1: Samodejna zatemnitev je vklopljena (slika je zatemnjena).
- 0: Samodejna zatemnitev je izklopljena (običajna svetlost slike).
- AUTO: Svetlost se samodejno prilagaja glede na svetlobo v okolici (prednastavljeno).


 Izbira kanala za infrardeče slušalke (Kanal A/B).

23.  Pritisnite tipko +, da povečate glasnost slušalk s kablom ali povečate vrednost nastavitve zaslona. Če to tipko držite pritisnjeno, se bo glasnost hitro povečevala, dokler tipke ne spustite.
24.  Pritisnite tipko -, da zmanjšate glasnost slušalk s kablom ali zmanjšate vrednost nastavitve zaslona. Če to tipko držite pritisnjeno, se bo glasnost hitrozmanjševala, dokler tipke ne spustite.


## 4.3. Drugi dodatki (Številka dela PZ486-00375-00)



- Torba



- Napajalnik za enosmerno/  
izmenično napetost



- Slušalke s kablom

# 5. Nega

## 5.1. Kako ravnati s ploščami


Preberite naslednja navodila za ravnanje s ploščami, da preprečite okvare in poškodbe sistema MICE M.




- Plošče prijemajte samo za robove. Prstni odtisi, umazanija in praske lahko povzročijo napake in preskakovanje med predvajanjem.
- Plošče čistite samo z vlažno krpo, tako da začnete od sredine in se v ravni črti premikate proti zunanjemu robu. Nato ploščo previdno obrišite s suho krpo.
- Plošče vedno hranite v zaščitnem ovoju. Izpostavljenost spremembam temperature, visoki vlagi in neposredni sončni svetlobi lahko poškoduje plošče.

## 5.2. Kako vstaviti baterije v daljinski upravljalnik

1. Poiščite prostor za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.



## 5.3. Kako vstaviti baterije v infrardeče slušalke



**Tip baterij:**  
24A  
LR03  
Velikost AAA  
1,5 V



1. Poiščite prostor za baterije na slušalki za desno uho.
2. Vstavite 2 enaki 1,5-voltni bateriji tipa AAA in pazite, da so oznake za polarnost (+ in -) na pravem mestu.

## 6. Namestitev sistema MICE


### 6.1. Namestitev sistema MICE (M in S) na zgornji del sprednjega sedeža

Sistem MICE je načrtovan tako, da ga lahko enostavno pritrdite in odstranite, kar omogoča nameščeno držalo.

#### MICE M (glavni)

1. Poiščite vrtljivo oporo (A) na zadnji strani sistema MICE.

Običajni položaj




Na glavo obrnjeni položaj




2. Obrnite vrtljivo oporo (A) navzven, tako, da jo potegnete iz zadnje stranice sistema MICE.
3. Vstavite vrtljivo oporo (A) v držalo (B) na zgornjem delu sprednjega sedeža. Kot je razvidno iz naslednje slike, lahko sistem MICE pritrdite tudi tako, da je obrnjen na glavo (to je lahko bolj primerno za manjše otroke).

## Običajni položaj



## Na glavo obrnjeni položaj




**Opomba:** Sistem MICE je trdno pritrjen na sprednji sedež, šele ko zaslišite tlesk! Sistem ne deluje, če ni dobro vstavljen v držalo (B) na zgornjem delu sprednjega sedeža.

**Opomba:** Če sistem MICE vstavite v držalo tako, da je obrnjen na glavo, se tipke spremenijo, tako kot je prikazano na slikah spodaj:


### Vrstni red gumbov, ko je enota zaslon v običajnem položaju:

1. Power (Vklop)
2. AV Source (Vir AV)
3. Play (Predvajanje)
4. Previous (Predhodni)
5. Next (Naslednji)
6. Stop (Zaustavitev)
7. Eject (Izmet)



### Vrstni red tipk, ko je zaslon obrnjen na glavo:

7. Eject (Izmet)
6. Stop (Zaustavitev)
5. Next (Naslednji)
4. Previous (Predhodni)
3. Play (Predvajanje)
2. AV Source (Vir AV)
1. Power (Vklop)



## MICE S (opcija)

1. Za MICE S ponovite korake od 1 do 5, kot so opisani zgoraj za MICE M.


**Opomba:** Na MICE S niso na voljo vse možnosti, ki jih ima MICE M. Za podrobnosti o upravljanju s sistemom glejte informacije, ki sledijo.

## 6.2. Odstranitev sistema MICE (M ali S) z zgornje konzole sedeža

**Varnostna opomba:** Priporočamo vam, da sistem MICE odstranite, ko pustite avtomobil brez nadzora. Tako se boste izognili kraji.

**Pozor:** Preden odstranite sistem MICE, se prepričajte, da je izklopljen.

1. Ko želite odstraniti sistem MICE z držala (B) na zgornjem delu sprednjega sedeža, **najprej pritisnite obe sponki za sprostitvev** ob strani vrtljive opore (A).
2. Potegnite sistem MICE iz držala (B) in hkrati držite sponki za sprostitvev pritisnjeni.



3. Obrnite vrtljivo oporo (A) nazaj v zadnjo stranico sistema MICE.
4. Držalo (B) ostane pritrjeno na sprednji sedež.


**Opomba:** Če želite odstraniti držalo (B), se prosimo, posvetujte s svojim pooblaščenim trgovcem.

# 7. Delovanje za vse nosilce zvoka in slike



## 7.1. Začetek delovanja

1. Pritisnite tipko  na glavnem zaslonu ali tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite sistem. Če tipko  ali  pritisnete še enkrat, sistem izklopite.
2. Če uporabljate infrardeče slušalke, jih vklopite.



Slušalke vklopite/izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop na slušalki za desno uho.

Ko so infrardeče slušalke vklopljene, na slušalki za desno uho gori rdeča opozorilna lučka.

**Opomba:** Če ne sprejemajo signala, se infrardeče slušalke po kratkem času samodejno izklopijo.

### Če želite uporabljati dva sistema MICE

Če se želite izogniti motnjam v zvočnem signalu, morate sistema MICE in slušalke pravilno nastaviti. Slušalke morate nastaviti na isti kanal kot sistema MICE.

Tovarniška prednastavitev za sistem MICE M je kanal B, za sistem MICE S pa kanal A.

Prepričajte se, da so slušalke, ki jih boste uporabljali s sistemom MICE M, nastavljene na kanal B in slušalke, ki jih boste uporabljali s sistemom MICE S, na kanal A.

### Če želite uporabljati dva sistema MICE M


Spremenite kanal B na enem od sistemov MICE M na kanal A.

To storite tako, da pritisnete tipko SETUP (nastavitev) na daljinskem upravljalniku. Kanal zamenjate tako, da pritisnete tipko  ali .

Nato izberite kanal A na tistih slušalkah, ki jih boste uporabljali s sistemom MICE M, ki oddaja na kanalu A.

Posledica tega postopka je, da ima tisti sistem MICE M, ki je nastavljen na kanal A svoje slušalke nastavljene na kanal A. Drugi sistem MICE M, ki je tovarniško nastavljen na kanal B, mora imeti svoje slušalke nastavljene na kanal B.

Te nastavitve omogočajo najboljšo kakovost zvoka za vaš sistem in preprečijo motnje.



Vstavite ploščo v režo.




**Pozor:** Stran z oznako naj gleda proti zadnjemu delu avtomobila!

**Pozor:** Plošče v režo ne vstavljajte na silo!



**Opomba:** Predvajanje se začne samodejno.

## Glasnost



Če želite povečati glasnost, obrnite gumb za nastavev glasnosti na slušalki za desno uho v smeri urinega kazalca. Če želite glasnost zmanjšati, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da dosežete zeleno glasnost.



**Pozor:** Pretirana izpostavljenost veliki glasnosti lahko povzroči nepopravljivo škodo za vaš sluh!



**Opomba:** Upoštevajte, da gumba ▲ in ▼ na daljinskem upravljalniku spreminjata glasnost samo na slušalkah s kablom. Za nastavev glasnosti na infrardečih slušalkah uporabljajte gumb na slušalki za desno uho.

## 7.2. Vstavljanje plošče

 **Opomba:** Preden ploščo vstavite v sistem MICE, se prepričajte, da je čista in nepoškodovana ter ima ustrezno kodo regije.

1. Vključite sistem MICE. Če v sistemu ni plošče, se bo ustavil na belem zaslonu in prikazoval Toyotin znak ter sporočilo 'No disc' (ni plošče). Ko se sistem vklopi, se predvajanje začne samodejno, če je vstavljena plošča ali priključena naprava USB (odvisno od vrste pomnilnika USB).
2. Držite ploščo tako, da stran z oznako gleda proti zadnjemu delu avtomobila.
3. Vstavite ploščo v režo za CD/DVD-plošče na desni strani enote zaslona, dokler naprava plošč ne sprejme in potegne noter.
4. Če želite zagnati predvajanje USB in je hkrati vstavljena plošča, pritisnite tipko USB, da preklopite med viroma USB in DVD.

## 7.3. Predvajanje plošče

 **Opomba:** Ploščo lahko predvajate s tipkami na daljinskem upravljalniku in z gumbi na sistemu MICE.

 **Opomba:** Od tukaj naprej predpostavljamo, da so slušalke (s kablom ali infrardeče) in sistem MICE vklopljeni, da pravilno delujejo in je plošča pravilno vstavljena.

1. Vključite sistem MICE.
2. Če plošča ni vstavljena, se na zaslonu prikaže sporočilo 'No disc' (ni plošče). Vstavite ploščo v režo za CD/DVD (za postopek glejte razdelek 7.4).
3. Ko vstavite ploščo, se predvajanje začne samodejno.  
Če vstavite glasbeni CD, se začne predvajati glasba.  
Če vstavite DVD s filmi, se začnejo izvajati običajni postopki, dokler se ne pojavi glavni meni.

 **Opomba:** Za začetek predvajanja pritisnite  na sistemu MICE ali  na daljinskem upravljalniku.

## 7.4. Začasna prekinitev in nadaljevanje predvajanja ali zaustavitev predvajanja

1. **Za začasno prekinitev predvajanja** pritisnite tipko  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku. Na zaslonu se prikaže simbol **II**.
2. **Za nadaljevanje predvajanja** še enkrat pritisnite tipko  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku.
3. **Za zaustavitev predvajanja** pritisnite tipko  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku.

 **Opomba:** Če tipko  ali  pritisnete enkrat, se na zaslonu prikaže sporočilo 'Press play key to continue' (za nadaljevanje pritisnite tipko za predvajanje). Predvajanje se lahko nadaljuje s trenutnega položaja.

 **Opomba:** Če tipko  ali  pritisnete dvakrat, se predvajanje zaustavi in se lahko spet začne od začetka plošče.

## 7.5. Prehod na predhodni posnetek

1. Pritisnite  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku za preskok na začetek predhodnega dela CD/DVD-plošče. Če predvajate glasbo, se bo trenutni posnetek predvajal od začetka. Če predvajate film, se bo ponovno začelo predvajati trenutno poglavje.
2. Če se želite vrniti na predhodne posnetke/poglavja, pritisnite  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku toliko časa, da dosežete zeleni posnetek/poglavje. Predvajanje se bo takoj začelo z izbrane točke.

## 7.6. Prehod na naslednji posnetek

1. Pritisnite tipko  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku za preskok na začetek naslednjega dela CD/DVD-plošče.

Če predvajate glasbo, se bo začel predvajati naslednji posnetek.

Če predvajate film, se bo začelo predvajati naslednje poglavje.

2. Za preskok na naslednje posnetke/poglavja, pritisnite tipko  na sistemu MICE ali tipko  na daljinskem upravljalniku, dokler ne dosežete želenega posnetka/poglavja.

Predvajanje se bo takoj začelo z izbrane točke.

 **Opomba:** Če je sistem MICE pritrjen tako, da je obrnjen na glavo, se tipka spremeni, kot je prikazano na slikah v razdelku 6.1.

## 7.7. Ponovitev

Če pritisnete tipko  <sup>REPEAT</sup>, se na zaslonu prikaže naslednje sporočilo:

Če pritisnete 1-krat: 'Repeat' message Chapter (ponovitev poglavja)

Če pritisnete 2-krat: 'Repeat' message Title (ponovitev naslova)

Če pritisnete 3-krat: 'Repeat' message All (ponovitev v celoti)

Če pritisnete 4-krat, bodo vsa sporočila izginila in nadaljevalo se bo predvajanje posnetka/poglavja.

Če izberete Chapter/Title (poglavje/naslov) ali All (v celoti), se bo trenutni naslov/poglavje ali pa film v celoti predvajal, dokler ne prekličete ponavljanja, tako da tipko pritisnete še četrtič.

## 7.8. Zoom (povečava)

Pritisnite tipko  <sup>ZOOM</sup>, da sliko povečate ali zmanjšate.

Ta funkcija deluje z vsemi nosilci slike.

Možne nastavitve povečave:

- Zoom 2x (2-kratna povečava)
- Zoom 3x (3-kratna povečava)
- Zoom 4x (4-kratna povečava)
- Zoom 1/2 (pomanjšanje na 1/2)
- Zoom 1/3 (pomanjšanje na 1/3)
- Zoom 1/4 (pomanjšanje na 1/4)

## 7.9. Premikanje

Pri 2-kratni, 3-kratni in 4-kratni povečavi lahko zaslon premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Če želite premakniti film na levo, pritisnite tipko .

Če želite premakniti film na desno, pritisnite tipko .

Če želite premakniti film navzdol, pritisnite tipko .

Če želite premakniti film navzgor, pritisnite tipko .

## 7.10. Izmet plošče (samo MICE M)

1. Če želite vzeti ploščo iz MICE M, pritisnite tipko  na sistemu MICE. Predvajanje se ustavi in plošča se izvrže.

 **Opomba:** Dokler plošče dokončno ne odstranite iz sistema MICE, se na zaslonu prikaže sporočilo 'Eject' (izmet). Ko ploščo odstranite, se na zaslonu prikaže sporočilo 'No disc' (ni plošče).

## 7.11. Izbira virov USB

Glede na konfiguracijo je pri uporabi sistema MICE na voljo je veliko število različnih virov USB. Odvisno od vrste pomnilnika USB, se predvajanje vira USB začne samodejno, če v režo niste vstavili plošče.

**Samo MICE M:** Predvajanje DVD in USB se prikaže na istem zaslonu.

 **Opomba:** Preberite navodila za uporabo za priključeni vir USB. S samim sistemom MICE ne morete upravljati z vsemi možnostmi USB, zato morate uporabljati daljinski upravljalnik.

### MICE M in MICE S

Predvajanje DVD in USB bo prikazano tako na sistemu MICE M kot na MICE S.

 **Opomba:** MICE S je samo zaslon (Bralnika za DVD in USB v MICE S nista nameščena).

## MICE S

DVD – Ker v MICE S ni priključka za CD/DVD, se slika iz MICE M predvaja tudi na MICE S.

USB – Ker v MICE S ni priključka za USB, se slika iz MICE M predvaja tudi na MICE S.

## MICE M in MICE M

Predvajanje DVD in USB se lahko med dvema sistemoma MICE M izmenjuje. Pritisnite tipko AV za dostop do predvajanja drugega MICE M.

# 7.12. Uporaba vhoda AUX1

MICE M in MICE S imata dodatni vhod za zunanje vire.

Za prikaz zunanjega vira uporabite AUX-kabel (priložen). Vstavite 2,5 milimetrski 4-polni vtič v vhod AV (na strani sistema MICE).



Ko vstavite kabel, se vir spremeni samodejno. Na zaslonu se prikaže ikona AUX1.

Za priključitev zunanjega zaslona uporabite barvno kodirani priključek RCA.

Za priključitev dodatnega vira uporabite barvno kodirani priključek RCA.

Rumena - video (sestavljeni signal)

Rdeča - desni zvočni kanal

Bela - levi zvočni kanal

 **Opomba:** Za vhod AV uporabljajte samo **originalni Toyotin** AUX-kabel.

Če želite prekiniti način AUX1, izključite AUX-kabel iz svojega sistema MICE M/MICE S.

### Dodatno:

#### Izhod AUX - samo MICE M

Sistem MICE lahko priključite tudi na zunanji zaslon.

Uporabite AUX-kabel (priložen).

## 8. Spreminjanje prednastavljenih nastavitev

### 8.1. Prednastavljene nastavitve EQ (regulatorja za oblikovanje zvoka)

Prednastavljena nastavev je NONE (brez).

Pritisnite tipko , da izberete druge nastavitve regulatorja za oblikovanje zvoka (equaliser)

- ROCK
- TECHNO (tehno)
- POP
- CLASSIC (klasika)
- LIVE (v živo)
- SOFT (mehko)
- DANCE (ples)

### 8.2. Nastavitev glasnosti

Prilagajanje glasnosti slušalk s kablom:

Glasnost slušalk s kablom lahko spreminjate z daljinskim upravljalnikom.

Za povečanje glasnosti pritisnite tipko .

Za zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko .

 **Opomba:** Tako spreminjate glasnost samo pri slušalkah s kablom. Za spreminjanje glasnosti infrardečih slušalk glejte stran 177.

 **Pozor:** Pretirana izpostavljenost veliki glasnosti lahko povzroči nepopravljivo škodo za vaš sluh.

## 8.3. Nastavitve zaslona

Pritisnite tipko  za prikaz različnih nastavitev zaslona.

Različne nastavitve sistema delujejo na naslednji način:

Prikaz na zaslonu (funkcija)	Izbiranje	Prednastavitev
WIRED HEADPHONES VOLUME (glasnost slušalk s kablom)	drsnik za nastavitev	50 % (na sredini)
BRIGHTNESS (svetlost)	drsnik za nastavitev	50 % (na sredini)
COLOUR (barva)	drsnik za nastavitev	50 % (na sredini)
CONTRAST (kontrast)	drsnik za nastavitev	50 % (na sredini)
DIMMER (zatemnitev)	0, 1, A	AUTO
INFRARED HEADPHONES (infrardeče slušalke)	Kanal zvoka nastavljen na A ali B	

S tipkama  in  lahko premikate drsnike za nastavitve, tako da ustrezete svojim željam.

## 9. Odpravljanje napak

### 9.1. Težava: Infrardeče slušalke ne delujejo (LED dioda ne gori)

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Slušalke so izklopljene	Vklopite svoje infrardeče slušalke LED dioda na slušalkah bi se morala prižgati (glejte razdelek 7.1)
Ni baterij	Vstavite baterije (glejte razdelek 5.3)
Baterije so vstavljene napačno	Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene (glejte razdelek 5.3)
Slušalke so pokvarjene	Pokličite svojega pooblaščenega trgovca

### 9.2. Težava: Infrardeče slušalke – ni zvoka

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Predvajanje je začasno prekinjeno ali zaustavljeno	Pritisnite tipko za predvajanje  , da se predvajanje nadaljuje
Ni posnetih zvočnih posnetkov	Prepričajte se, da vaša plošča ni "tiha plošča" - na predvajani plošči ali viru USB ni zvočnih posnetkov
Šibka glasnost	Nastavite glasnosti na slušalkah (glejte razdelek 7.1)

## 9.3. Težava: Infrardeče slušalke – slaba kakovost zvoka

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Izbran je napačen infrardeči kanal	Izberite pravilen infrardeči kanal (A/B) - (glejte razdelek 7.1)
Baterije v slušalkah so izpraznjene	Zamenjajte baterije v slušalkah z novimi (glejte razdelek 5.3)
Blokirano je infrardeče oddajanje	Odstranite oviro
Izven dosega	Približajte se enoti

## 9.4. Težava: Slušalke s kablom – ni zvoka

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Kabel slušalk ni priključen	Priključite vtič slušalk v priključek za slušalke na strani sistema MICE (glejte razdelek 4.1)
Kabel slušalk je poškodovan	Pokličite svojega pooblaščenega trgovca

## 9.5. Težava: Slušalke s kablom – slaba kakovost zvoka

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Šibka glasnost	Nastavite raven glasnosti z daljinskim upravljalnikom (uporabite tipke $\triangle$ in $\nabla$ za nastavitev glasnosti) (glejte razdelek 7.1)
Slušalke s kablom niso pravilno priključene	Prepričajte se, da je vtič slušalk pravilno priključen v priključek za slušalke na sistemu MICE (glejte razdelek 4.1)
Kabel slušalk je poškodovan	Pokličite svojega pooblaščenega trgovca

## 9.6. Težava: Daljinski upravljalnik – ne deluje

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Baterije so prazne ali pa baterij ni (LED dioda na daljinskem upravljalniku se ne prižge)	Zamenjajte baterije (glejte razdelek 7.1)
Baterije so napačno vstavljene	Preglejte baterije in jih vstavite pravilno (glejte razdelek 7.1)
Daljinski upravljalnik je pokvarjen	Pokličite svojega pooblaščenega trgovca

## 9.7. Težava: Delovanje sistema MICE M/S – enota ne deluje

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Sistem MICE ni pravilno vstavljen v držalo na zgornjem delu sedeža	Pravilno vstavite sistem MICE (glejte razdelek 6.1). Ko pritrdite sistem MICE na sprednji sedež, morate zaslišati tlesk. Če MICE M in S nista pravilno vstavljena v držalo na zgornjem delu sedeža, ne bosta delovala
Akumulatorsko napajanje je izklopljeno	Obrnite ključ v položaj ACC
Priključek na zgornjem delu sedeža je poškodovan	Pokličite svojega pooblaščenega trgovca

## 9.8. Težava: Delovanje sistema MICE M/S – ni slike

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Sistem MICE je izklopljen	Vklopite sistem MICE (tipka za vklop ali daljinski upravljalnik, glejte razdelek 7.1)

## 9.9. Težava: Delovanje sistema MICE M/S – moder zaslon na MICE S

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
MICE M (glavna enota) je izklopljena ali pa ni prisotna	MICE S je pomožna enota. Za predvajanje DVD ali vira USB potrebujete MICE M. Vključite MICE M
Vtič AUX je priključen na sistem MICE, vendar se slika ne prikaže	Vključite dodatni vir ali odstranite vtič AUX iz sistema MICE. Ko je AUX-kabel priključen, se predvaja dodatni vir. Sistem MICE samodejno prestavi vir na AUX1. To je standardna lastnost MICE
Izbran je vir AUX2	Pritisnite tipko AV, da kot vir izberete DVD

## 9.10. Težava: kakovost slike

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Napačna prilagoditev v nastavitvi slike	Nastavite svetlost, kontrast in raven barve (glejte razdelek 8.3)
Vključena je naprava za zatemnitev	Spremenite nastavev funkcije zatemnitve (izberite 0 - glejte razdelek 8.3)
Polarizirana sončna očala	Snemite polarizirana sončna očala
AUX-kabel ni pravilno priključen	Če uporabljate dodaten vir, se prepričajte, da sta adapterja AUX in RCA, če sta potrebna, pravilno priključena

## 9.11. Težava: Delovanje DVD – se ne predvaja

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
V sistemu MICE ni plošče ali pa je vstavljena napačna plošča	V sistem MICE vstavite ustrezno ploščo ali napravo
Vstavili sta DVD-ploščo iz napačne regije	Prepričajte se, da ima plošča pravilno kodo regije 2
Plošča je umazana ali poškodovana	Očistite ali zamenjajte ploščo
Na laserju sta se nabrala kondenz ali vlaga	Počakajte, da kondenz ali vlaga izhlapi
Plošča je vstavljena napačno	Odstranite ploščo in jo vstavite pravilno (glejte razdelek 5.1)
Predvajanje je začasno prekinjeno (zamrznjene slike)	Pritisnite tipko za predvajanje  , da se predvajanje nadaljuje
Sistem MICE je poškodovan	Pokličite svojega pooblaščenega trgovca

## 9.12. Težava: Delovanje USB – naprava USB ne deluje

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Naprava za shranjevanje USB ni priključena	Priključite napravo USB na stran MICE M
Vir USB ni izbran	Za dostop do naprave USB pritisnite tipko USB na daljinskem upravljalniku

## 9.13. Težava: Delovanje USB – Datoteke se ne vidijo ali jih sistem ne spozna

Prosimo, preglejte naslednje:

Vzrok	Rešitev
Na napravi USB so shranjene nekompatibilne datoteke	Na napravo USB shranite kompatibilne podatke
Naprava USB ima preveč podmap	Zmanjšajte število map na svoji napravi USB (največja globina map je 5)

# 10. Tehnični podatki

Ime izdelka	MICE M
Tip	MICE G1
Delovna temperatura	od -20 °C do 65 °C (-4°F to 149°F)
Napajanje	12 V enosmerna napetost, 2,25 A
Poraba	< 30 W, zasnovan za majhno porabo energije
Analogni avdio izhod	$2 \pm 0.2$ V, 100 K $\Omega$
Razmerje signal-šum	> 90 dB
Dinamično območje	> 85 dB
Popačenje	< 0,08%
Video izhod	$1 \pm 0,2$ V
Ločljivost	> 500 črt

Specifikacije se lahko zaradi izboljšav izdelka spremenijo brez predhodnega obvestila. Ilustracije v tem priročniku se lahko zaradi pogojev tiskanja rahlo razlikujejo od izdelka.

Če imate kakršne koli težave ali vas zanima razpoložljivost nadomestnih delov, se prosimo obrnite na svojega pooblaščenega trgovca.



# Зміст

<b>1. Вступ</b> .....	<b>196</b>
<b>2. Застереження техніки безпеки</b> .....	<b>197</b>
2.1. Умовні позначки інструкцій з техніки безпеки.....	197
2.2. Обережно.....	197
2.3. Що необхідно вам знати .....	198
2.4. Код регіону .....	198
2.5. Реєстраційний код VOD .....	198
2.6. Попередження.....	199
2.7. Авторське право .....	199
2.8. Утилізація .....	199
<b>3. Функції</b> .....	<b>200</b>
3.1. Живлення .....	200
3.2. Сумісність .....	200
3.3. Системні функції .....	201
3.4. Додаткові відеофункції .....	201
3.5. Обладнання з комплекту .....	201
<b>4. Огляд</b> .....	<b>202</b>
4.1. Система MICE .....	202
4.2. Дистанційне керування .....	204
4.3. Інші аксесуари .....	208
<b>5. Догляд</b> .....	<b>209</b>
5.1. Як вставляти диск .....	209
5.2. Як вставляти батарейки в пульт дистанційного керування.....	209
5.3. Як вставляти батарейки в інфрачервоні навушники.....	210
<b>6. Встановлення системи MICE</b> .....	<b>211</b>
6.1. Встановлення системи MICE (пристрої M та S) в верхній частині переднього сидіння .....	211
6.2. Відключення системи MICE (пристроїв M чи S) від верхньої консолі переднього сидіння.....	213
<b>7. Програвання всіх типів мультимедійних носіїв</b> .....	<b>214</b>
7.1. Початок роботи .....	214
7.2. Як вставляти диск .....	216
7.3. Програвання диска .....	216
7.4. Як ставити на паузу та відновлювати чи зупиняти програвання .....	217
7.5. Повернення до попередньої частини .....	217
7.6. Перехід до наступної частини .....	218
7.7. Повторення .....	218

7.8.	Збільшення .....	218
7.9.	Навігація .....	219
7.10.	Витягнення диска (тільки для пристрою MICE M) .....	219
7.11.	Вибір джерела USB.....	219
7.12.	Використання вхідного гнізда AUX1 .....	220
<b>8.</b>	<b>Змінення налаштувань за замовчанням .....</b>	<b>221</b>
8.1.	Попередньо встановлені налаштування еквалайзера (EQ) .....	221
8.2.	Регулювання гучності звуку.....	221
8.3.	Налаштування екрана .....	222
<b>9.</b>	<b>Розв'язання проблем .....</b>	<b>223</b>
9.1.	Проблема: Інфрачервоні навушники не працюють (індикатор не світиться).....	223
9.2.	Проблема: Інфрачервоні навушники не відтворюють звук .....	223
9.3.	Проблема: Неякісне відтворення аудіосигналу інфрачервоними навушниками.....	224
9.4.	Проблема: Проводові навушники не відтворюють звук.....	224
9.5.	Проблема: Неякісне відтворення аудіосигналу проводовими навушниками.....	225
9.6.	Проблема: Не працює пульт дистанційного керування .....	225
9.7.	Проблема: Робота системи MICE M/S система не працює.....	226
9.8.	Проблема: Робота системи MICE M/S не має зображення .....	226
9.9.	Проблема: Робота системи MICE M/S – блакитний екран на MICE S.....	227
9.10.	Проблема: Якість зображення .....	227
9.11.	Проблема: Не програвється диск DVD.....	228
9.12.	Проблема: Робота пристрою USB – пристрій USB не працює .....	228
9.13.	Проблема: Робота USB – файли не видно, або вони не розпізнаються .....	229
<b>10.</b>	<b>Технічні дані.....</b>	<b>230</b>

## Рекомендація

Будь ласка, прочитайте цей посібник для одержання максимальної користі від даної системи. Ми радимо зберігати цей посібник в авто. Це полегшить пошук необхідної інформації в разі нагальної потреби.

Ваш авторизований дилер із задоволенням відповість на будь-які ваші запитання щодо цієї системи чи її роботи, якщо ви не зможете знайти необхідну вам інформацію в даному посібнику чи в розділі "Розв'язання проблем".

Компанія Toyota рекомендує використовувати виключно деталі та аксесуари, що були попередньо перевірені та схвалені компанією Toyota з огляду на їх безпечність, сумісність та функціональність.

Даний посібник з експлуатації створений для забезпечення надійного та зручного користування системою MICE.

Даний посібник з експлуатації описує функції системи MICE, використання кнопок на модулі дисплея та пульті дистанційного керування.

Крадіжки фільмів та музики, а також завантаження нелегальної медіапродукції є злочином.



# 1. Вступ

Вітаємо вас з придбанням модульної мультимедійної автомобільної системи розваг Toyota MICE. Цю систему було розроблено для розважання ваших дітей та інших пасажирів під час подорожування автомобілем, що надасть їм змогу переглядати фільм, грати в комп'ютерну гру чи слухати музику.

Модуль MICE CD/DVD - це універсальний програвач відеодисків, сумісний з наступними типами дисків: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW та USB. Відеодиски можна переглядати на екрані монітора. Програванням дисків можна керувати кнопками на системі MICE, або, більш детально, - за допомогою пульта дистанційного керування. Ви можете насолоджуватися стереофонічним звучанням через навушники (з дротовим підключенням, чи через інфрачервоне з'єднання).

В цьому посібнику з експлуатації пояснюються основні інструкції з експлуатації мультимедійної системи розваг MICE. Система може не реагувати на кожну команду. Див. пояснення інструкцій для роботи з конкретними дисками.

Перед тим, як прочитати інструкції з експлуатації, будь ласка, пересвідчіться, на який екран ви дивитесь: головний чи допоміжний. Див. детальні малюнки цих дисплеїв та пояснення до них на стор. 202.



## 2. Застереження техніки безпеки

### 2.1. Умовні позначки інструкцій з техніки безпеки



**Попередження:** При появі цієї умовної позначки перед текстом, вам необхідно виконувати ці рекомендації для запобігання необоротним пошкодженням вашого авто, системи чи підключених пристроїв, або для запобігання нещасним випадкам, що можуть призвести до травмування чи смерті.



**Обережно:** При появі цієї умовної позначки перед текстом, вам необхідно бути дуже обережним та виконувати рекомендації для запобігання пошкодженню вашого авто, системи чи підключеним пристроям, або для уникнення травм.



**Утилізація:** При появі цієї умовної позначки перед текстом, вам рекомендують чи попереджають виконувати постанови законодавчого органу вашої країни з утилізації електрообладнання.



**Примітка:** звичайна рекомендація для зручності чи оптимальної роботи системи.

### 2.2. Обережно

- Систему MICE необхідно тримати подалі від джерел випромінювання (наприклад, таких як рідкокристалічні дисплеї, радіо, мобільні телефони, відеомагнітофони). Пристрій також необхідно захищати від струсів, впливу високих та низьких температур, надмірної сили, пилу, вологи та прямих сонячних променів.
- Тримайте систему MICE та пульт дистанційного керування в сухому стані.
- Не користуйтеся системою MICE у вологому середовищі. Після витягнення диска не вимикайте систему одразу, щоб дати можливість випаруватися можливому конденсату всередині плеєра.
- Ніколи не вставляйте сторонніх предметів в отвір головної системи MICE.
- Використовуйте тільки ті додаткові прилади, що були схвалені для використання виробником системи MICE.
- Не залишайте пластикових виробів у безпосередній близькості з системою MICE протягом тривалого часу.
- Користуйтеся обережно. Не роняйте систему MICE, пульт дистанційного керування чи навушники.
- В системі не передбачена функція автоматичного вимикання чи заставки екрану, тому слід вимикати систему MICE та/або навушники, коли ви ними не користуєтеся для запобігання передчасному зношенню.
- Вставляйте тільки цілі, неушкоджені диски.
- Після вставлення диска системі може знадобитися до 10 секунд для розпізнання диска.

## 2.3. Що необхідно вам знати

- Систему MICE було розроблено для програвання різноманітних мультимедійних носіїв (диски DVD, CD-ROM, аудіодиски та інтерфейс USB).
- Функції системи MICE залежать від того, який з цих мультимедійних носіїв ви бажаєте програвати.
- Погані дорожні умови та вібрація може спричинити збої та “перестрибування” при програванні чи зчитуванні.

## 2.4. Код регіону

Код регіону зберігається у вашій системі MICE, його не можна видалити.

Даний код неможливо змінити. Ви матимете можливість програвати тільки диски відповідного регіону .

Регіон  охоплює Європу, Єгипет, Аравію, Японію та ПАР.

## 2.5. Реєстраційний код VOD

Щоб отримати доступ до VOD (відео за запитом), або іншої мультимедійної продукції, захищеної правилами розповсюдження цифрової продукції (ПРЦП), вам буде необхідно отримати 8-значний реєстраційний код DivX VOD з системи MICE M.

Для відображення коду на екрані треба натиснути наступну послідовність кнопок (перед цим необхідно витягти диск та пристрій USB):

SUBTITLE – натисніть два рази

ZOOM – натисніть два рази

Enter – натисніть один раз

На екрані з’явиться наступне повідомлення:



## 2.6. Попередження



- Система MICE є лазерним обладнанням класу I. Промінь лазера шкідливий для очей. Ніколи не робіть спроб розібрати корпус, що захищає плеєр.
- Якщо пасажир, що сидить на задньому сидінні, хочуть грати на ігровій приставці або іншому пристрої, який необхідно підключати до системи, слідкуйте за виконанням відповідних інструкцій з техніки безпеки, а також інструкцій користувача ігрової приставки чи іншого пристрою.

## 2.7. Авторське право

Систему вироблено за ліцензією Dolby Laboratories.

“Dolby” та позначка подвійної літери D  є торговельною маркою Dolby Laboratories.

Цей виріб містить одну чи більше програм, захищених міжнародними законами та законами США із захисту авторських прав на неопубліковані роботи. Вони належать до конфіденційної інформації та власності Dolby Laboratories. Часткове чи повне копіювання або розкриття таких програм, чи виробництво похідної продукції без офіційно наданого дозволу Dolby Laboratories заборонене. Охороняється авторським правом 1993-2002, Dolby Laboratories. Всі права захищені.

Даний виріб містить запатентовану технологію, захищену патентами в США та іншими правами на інтелектуальну власність. Для використання даної запатентованої технології необхідно отримати дозвіл від Macrovision. Вона призначається для домашнього використання та інших обмежених видів використання, окрім випадків, для яких був наданий дозвіл Macrovision. Інженерний аналіз та розбирання заборонені.

## 2.8. Утилізація



Якщо з пливом часу у вас виникне бажання утилізувати систему MICE, інфрачервоні навушники та/або пульт дистанційного керування, законодавчий орган попереджає, що утилізація електрообладнання разом із побутовими відходами заборонена. Утилізуйте стару продукцію у затверджених пунктах збору для утилізації електрообладнання.

## 3. Функції

### 3.1. Живлення

Робоча напруга: 12В постійного струму.

Енергозберігаюча технологія.

### 3.2. Сумісність

#### **Диски підтримуваних форматів:**

Відеодиски DVD (з одинарним та подвійним шаром), DVD+R/RW, DVD-R/RW, цифрові аудіодиски, CD-текст, CD-R, CD-RW.

#### **Структура системи MP3:**

Система підтримує програвання файлів MP3, записаних на CD-R, CD-RW та DVD-R, DVD+RW за стандартом ISO9660/Joliet.

Система підтримує програвання файлів MP3 з наступним деревом файлової системи:

Глибина каталогізації:	5	Макс. кількість файлів у кожній папці:	650
Макс. кількість папок:	300	Макс. кількість файлів:	195.000
Макс. кількість сесій запису:	43		

\* Структура каталогізації файлів MP3 може зазнавати змін з метою оптимізації її роботи.

\* Функція пам'яті останньої пісні надає змогу розпочати з початку програвання пісні, яка програвалася останньою.

#### **Підтримка формату відео MPEG4 (DIVX):**

Всі фільми формату DivX 3.11 на 1 компакт-диску, будь-яке відео з середнім бітрейтом менше 1 Мб/сек.

Будь-які медіафайли формату DivX 4

Медіафайли DivX 5 без GMC та Q-pel

Відео DivX, створене функцією відео за запитом

Відео DivX, створене на сертифікованому кодувальному пристрої DivX

Аудіодоріжки AC3 та MP3 в відеофайлах формату DivX, як з постійним так і зі змінним бітрейтом

Фільми формату Divx 3.11 на двох компакт дисках (з високим бітрейтом)

Файли Xvid

Аудіофайли форматів ADPCM, PCM, OGG

Файли формату AVI з поганим чергуванням аудіо/відео

Завершальна обробка (розпаковка блоків та усунення перешкод)

Субтитри мають бути типу "SMI".

## 3.3. Системні функції

Системи відеовведення:  
MULTI, NTSC, PAL

Системи відеовиведення (тільки для MICE M):  
MULTI, NTSC, PAL

Системні порти MICE (див. малюнки на стор. 202):

Головний пристрій системи MICE (MICE M):

- 1 порт USB
- 1 гніздо входу AV
- 1 гніздо виходу AV
- 1 гніздо для навушників
- 1 гніздо підключення електроживлення (12 В)

Допоміжний пристрій системи MICE (MICE S):

- 1 гніздо входу AV
- 1 гніздо для навушників
- 1 гніздо підключення електроживлення (12 В)

## 3.4. Додаткові відеофункції

Функції multi-angle\*, multi-view\*, multi-audio\*

Функції пересування на декілька рівнів вперед та назад

Пам'ять місця програвання, функції зупинення програвання та повторення

\* Деякі з цих функцій можуть бути відсутніми на деяких дисках.

## 3.5. Обладнання з комплекту

MICE M:

- Головна система
- Дистанційне керування (батарейки додаються)
- Інфрачервоні навушники (батарейки додаються)
- Допоміжний кабель
- Адаптер RCA гніздо/гніздо


MICE S:

- Допоміжна система
- нфрачервоні навушники (батарейки додаються)
- Допоміжний кабель
- Адаптер RCA гніздо/гніздо


# 4. Огляд

## 4.1. Система MICE

### Головний пристрій системи MICE (MICE M)




8 отвір для диска (тільки в пристрої MICE M)



### Допоміжний пристрій системи MICE (MICE S)


(можливе окреме замовлення)



Модуль дисплея має 7 кнопок, індикатори інфрачервоного з'єднання та датчик автоматичного зменшення яскравості дисплея, а також індикатор дистанційного керування. Ці кнопки можна використовувати разом з пультом дистанційного керування для управління системою.

- ①  **Power** – натисніть цю кнопку для ввімкнення чи вимкнення системи MICE.
  - ②  **AV** – натисніть для вибору режиму Aux 2. Ця кнопка використовується тільки для комбінації MICE M / MICE M. Якщо встановлено два пристрої MICE M, ви можете переглядати зображення під час програвання на обох плеєрах DVD. Щоб обрати інтерфейс USB, натисніть на кнопці USB дистанційного керування.
- Примітка:** в залежності від типу пристрою USB, система автоматично розпізнає його при підключенні кабелю (тільки в тому випадку, якщо диск DVD не вставлений до відповідного отвору).
- ③  **Програвати** – натисніть кнопку Play для програвання (коли мультимедійний пристрій зупинено) або для того, щоб поставити на паузу (під час програвання) (тільки для пристрою MICE M).
  - ④  **Назад** – натисніть кнопку Назад для переходу до попередньої ділянки (DVD), попередньої доріжки (CD) або попереднього файлу (USB) (тільки для пристрою MICE M).
  - ⑤  **Вперед** – натисніть кнопку Вперед для переходу до наступної ділянки (DVD), наступної доріжки (CD) або наступного файлу (USB) (тільки для пристрою MICE M).
  - ⑥  **Стоп** – натисніть кнопку Стоп для припинення програвання, якщо медіапристрій програє або поставлений на паузу (тільки для пристрою MICE M).
  - ⑦  **Вийняти** – натисніть кнопку Вийняти щоб вийняти диск з системи MICE (тільки для пристрою MICE M).
  - ⑧ Отвір для диска (тільки в пристрої MICE M).
- a) **Інфрачервоний індикатор** інфрачервоних навушників, датчик автоматичного зменшення яскравості дисплея, індикатор пульта дистанційного керування.
  - b) **Гніздо входу AV** – підключіть зовнішній пристрій за допомогою **оригінального допоміжного кабелю Toyota** (для відеокамер, ігрових приставок, тощо).
  - c) **Рознімач USB** – даний рознімач використовується для підключення зовнішнього пристрою USB.
  - d) **Гніздо входу AV** – підключіть зовнішній пристрій за допомогою **оригінального допоміжного кабелю Toyota** (для відеокамер, ігрових приставок, тощо).
  - e) **Гніздо навушників** – підключіть свої проводові навушники до цього гнізда.
  - f) **Гніздо підключення електроживлення** – підключіть **оригінальне джерело живлення Toyota** постійного/змінного струму для використання системи MICE M поза межами машини.


## 4.2. Дистанційне керування



**Примітка:** Пульт дистанційного керування буде працювати з пристроями MICE M та MICE S. Проте пристрій для програвання дисків DVD пристроєві MICE S необхідно підключення до MICE M. MICE S може використовуватися в якості окремого пристрою, а також для підключення ігрової приставки чи відеокамери. Дистанційне керування можна використовувати для регулювання та ввімкнення чи вимкнення живлення.

На пульт дистанційного керування розміщено 23 кнопки та 1 індикатор.


Ці кнопки можна використовувати для управління системою разом з кнопками системи MICE.



1. Натисніть на кнопку AV, щоб обрати джерело аудіо чи відео для відображення на екрані.
2. Натисніть кнопку USB щоб обрати або вимкнути функцію програвання з пристрою USB (ця кнопка буде неактивною, якщо до системи MICE не підключено жодного пристрою USB).

**Примітка:** В залежності від типу пристрою USB, система автоматично розпізнає його при підключенні кабелю (тільки в тому випадку, якщо диск DVD не вставлений до відповідного отвору).

3. В якості підтвердження, індикатор миготітиме при натисканні кнопок.
4. Натисніть кнопку POWER (живлення), щоб ввімкнути або вимкнути систему MICE.







5. <sup>SUBTITLE</sup> Для дисків DVD: Натисніть кнопку SUBTITLE (субтитри) для відображення, вимкнення або вибору мови субтитрів диска DVD (тільки при перегляді фільму). Ви можете обрати субтитри з іншою мовою, повторно натискаючи на кнопку (ця функція не підтримується для всіх фільмів на дисках DVD).

**Примітка:** Щоб обрати іншу опцію субтитрів необхідно зачекати, доки це повідомлення не щезне з екрана, якщо тільки ви не хочете обрати іншу мову субтитрів.

6. <sup>REPEAT</sup> Натисніть кнопку REPEAT (повтор), щоб обрати один із наступних режимів повторення:
- Повторення РОЗДІЛУ чи повторення ДОРІЖКИ (для компакт-диска)
  - Повторення КОМПОЗИЦІЇ
  - Повторення ВСІХ КОМПОЗИЦІЙ (для компакт-диска чи всього вмісту пристрою USB)
  - ВИМКНУТИ повторення (тобто останній вибір меню без повідомлення)

**Примітка:** При використанні цієї функції з пристроєм USB, результат повторного натискання цієї кнопки залежатиме від типу підключеного пристрою. Для більш детальної інформації див. інструкції користувача конкретного пристрою.

7. <sup>INFO</sup> Натисніть кнопку INFO (інформація) для перегляду загальної інформації про фільм (DVD) чи звукову доріжку (CD), що в даний момент зображена на екрані. Щоб обрати такі опції Info, як композицію завершено, композиція залишається, розділ завершено, розділ залишається, дисплей вимк., продовжуйте натискати кнопку INFO.
8. <sup>ZOOM</sup> Тільки для DVD: Натискайте на кнопку ZOOM (збільшення) декілька разів, щоб збільшити зображення фільму в наступній послідовності: Нормальне зображення, збільшення 2x, збільшення 3x, збільшення 4x, зменшення вдвічі, зменшення до 1/3, зменшення до 1/4, зменшення та повернення до нормального режиму.



9. Натисніть кнопку PREVIOUS (Назад) для переходу до попередньої ділянки (DVD), попередньої доріжки (CD) або попереднього файлу (USB).
10. Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (Програвати/пауза) для програвання (коли мультимедійний пристрій зупинено або поставлено на паузу) або для того, щоб поставити на паузу (під час програвання).
11. Натисніть кнопку NEXT (Вперед) для переходу до наступної ділянки (DVD), наступної доріжки (CD) або наступного файлу (USB).
12. Натисніть кнопку STOP (Стоп) для зупинення мультимедійного пристрою під час програвання або коли пристрій поставлено на паузу.


13. Для дисків DVD: Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню DVD. Ви можете відкривати різні пункти меню за допомогою кнопок навігації. Підтвердьте свій вибір натисканням кнопки ВВІД. Ця кнопка не працюватиме із аудіо компакт-дисками чи файлами USB.

14. Натисніть кнопку ЕКВАЛАЙЗЕР, щоб обрати різні налаштування звукового еквалайзера
  - ROCK (Рок)
  - LIVE (Жива Музика)
  - TECHNO (Техно)
  - SOFT (Спокійна Музика)
  - POP (Поп)
  - DANCE (Танцювальна Музика)
  - CLASSIC (Класична Музика)
  - OFF (Вимкнено (За Замовчанням))

15. Натисніть кнопку ENTER (Ввід) для підтвердження вибору.
16. Натисніть кнопку ПН (FR - Fast Rewind - перемотка назад) для швидкого переходу назад по звуковій доріжці, фільму чи файлу. Шляхом повторного натискання цієї кнопки можна обрати наступну швидкість перемотки: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Останнє натискання або натискання кнопки PLAY/PAUSE (Програвання/Пауза) зупинить перемотку й запустить програвання на нормальній швидкості.
17. Натисніть кнопку UP NAVIGATION (Перехід Вгору) для переходу вгору по меню DVD чи USB.
18. Натисніть кнопку LEFT NAVIGATION (Перехід Ліворуч) для переходу ліворуч по меню DVD чи USB.

19.  Натисніть кнопку RIGHT NAVIGATION (Перехід Праворуч) для переходу праворуч по меню DVD чи USB.
20.  Натисніть кнопку DOWN NAVIGATION (Перехід Вниз) для переходу вниз по меню DVD чи USB.
21.  Натисніть ПВ (FF - Fast Forward - перемотка вперед) для початку програвання фільму чи файлу на підвищеній швидкості. Шляхом повторного натискання цієї кнопки можна обрати наступні швидкості перемотки: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Останнє натискання або натискання кнопки Програвання/Пауза зупинить перемотку й запустить програвання на нормальній швидкості.

22.  Шляхом повторного натискання кнопки Налаштування будуть прокручуватися наступні регульовані налаштування:



 Гучність звуку – тільки для проводових навушників (інфрачервоні навушники мають власне коліщатко регулювання гучності звуку, розташоване під правим навушником).

 Яскравість

 Глибина кольору

 Контрастність


 Автоматичне зменшення яскравості екрана  
Регулювання відбувається наступним чином:

- 1: Функція автоматичного зменшення яскравості ВВІМК (яскравість зображення зменшено).
- 0: Функція автоматичного зменшення яскравості ВІМК (нормальна яскравість зображення).
- AUTO: Яскравість буде налаштовано відповідно до рівня навколишнього освітлення (налаштування за замовчанням).


 Вибір інфрачервоного каналу (канал A/B).

23.  Натисніть кнопку + для збільшення гучності проводових навушників чи зменшення налаштування монітора. Натискання й утримування цієї кнопки швидко збільшуватиме гучність звуку протягом всього часу, коли кнопка залишається натиснутою.
24.  Натисніть кнопку – для зменшення гучності проводових навушників чи зменшення налаштування монітора. Натискання й утримування цієї кнопки швидко зменшуватиме гучність звуку протягом всього часу, коли кнопка залишається натиснутою.


## 4.3. Інші аксесуари (Деталь номер PZ486-00375-00)



• Сумка



• Джерело живлення  
постійного/змінного струму



• Проводові навушники

## 5. Догляд

### 5.1. Як вставляти диск


Прочитайте наступні інструкції поводження з дисками для запобігання збоїв в роботі та пошкодження системи MICE M.




- Обережно тримайте диск за торці. Відбитки пальців, бруд та подряпини можуть призводити до збоїв та перестрибуванні при програванні.
- Очистіть диск за допомогою вологої тканини, роблячі прямі рухи від центру до периферії. Обережно осушіть диск м'якою тканиною.
- Завжди зберігайте диски в захисній коробці. Коливання температури, висока вологість та прямі сонячні промені можуть пошкодити диски.

### 5.2. Як вставляти батарейки в пульт дистанційного керування

1. Знайдіть відсік батарейок на пульті дистанційного керування внизу, в тильній частині пульта.



## 5.3. Як вставляти батарейки в інфрачервоні навушники



Тип  
батарейок:  
24А  
LR03  
Розмір AAA  
1,5В



1. Знайдіть відсік батарейок в правому навушнику.
2. Вставте 2 однакові батарейки на 1,5 В типу AAA, пересвідчившись, що позначки полярності (+ та -) відповідають правильному положенню.

## 6. Встановлення системи MICE


### 6.1. Встановлення системи MICE (пристрої M та S) в верхній частині переднього сидіння

Систему MICE створено для легкого підключення та відключення за допомогою встановлювальної станції.

#### MICE M (головний пристрій)

1. Знайдіть відкидну стійку (A) позаду пристрою системи MICE.

Нормальне положення




Перевернуте положення




2. Поверніть відкидну стійку (A) назовні, витягнувши її із задньої панелі системи MICE.
3. Вставте відкидну стійку (A) у встановлювальну станцію (B) в верхній частині переднього сидіння. Як видно на наведеному нижче малюнку, систему MICE можна також встановлювати в перевернутому положенні (що може виявитися зручнішим для маленьких дітей).

## Нормальне положення



## Перевернуте положення




**Примітка:** При правильному підключенні системи MICE до переднього сидіння має пролунати клацання! Якщо система неправильно вставлена у встановлювальну станцію **B** в верхній частині переднього сидіння, вона не буде працювати.

**Примітка:** Якщо система MICE підключена до опори підголовника у перевернутому положенні, порядок кнопок буде змінений, як показано на наведених нижче малюнках:


### Порядок кнопок при нормальному положенні екрана:

1. Power (Живлення)
2. AV Source (Джерело AV)
3. Play (Програвання)
4. Previous (Назад)
5. Next (Вперед)
6. Stop (Стоп)
7. Eject (Витягти)



### Порядок кнопок у перевернутому положенні екрана:

7. Eject (Витягти)
6. Stop (Стоп)
5. Next (Вперед)
4. Previous (Назад)
3. Play (Програвання)
2. AV Source (Джерело AV)
1. Power (Живлення)



## MICE S (додаткове обладнання)

1. Для встановлення MICE S повторіть кроки від 1 до 5 згідно з наведеними вище інструкціями для MICE M.


**Примітка:** Не всі функції MICE M наявні на допоміжному пристрої MICE S. Див. подальші інструкції, щоб отримати більш детальну інформацію про роботу системи.

## 6.2. Відключення системи MICE (пристроїв M чи S) від верхньої консолі переднього сидіння

**Зауваження техніки безпеки:** Рекомендується відключати та прибирати систему MICE, якщо ви залишаєте авто без нагляду. Це допоможе запобігти крадіжкам.

**Обережно:** Перед відключення системи MICE пересвідчіться в тому, що вона ВИМКНЕНА.

1. Для відключення системи MICE від встановлювальної станції (B) в верхній частині переднього сидіння спочатку натисніть розблокувальні важелі з обох боків відкидної стійки (A).
2. Витягніть систему MICE з встановлювальної станції (B), утримуючі розблокувальні важелі.



3. Складіть відкидну стійку (A) назад до задньої кришки системи MICE.
4. Встановлювальна станція (B) залишиться у спинці переднього сидіння.


**Примітка:** Щоб виняти встановлювальну станцію (B), звертайтеся до свого авторизованого дилера.

# 7. Програвання всіх типів мультимедійних носіїв



## 7.1. Початок роботи

1. Для ввімкнення живлення натисніть кнопку  на екрані головного пристрою, або кнопку  на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопку  або кнопку  для вимкнення пристрою.
2. Якщо ви користуєтеся інфрачервоними навушниками, ввімкніть їх.



Натисніть кнопку Power (живлення), розташовану на правому навушнику, для ввімкнення/вимкнення пристрою.

При ввімкненні інфрачервоних навушників на правому навушнику засвітиться червоний індикатор.

 **Примітка:** За відсутності аудіосигналу інфрачервоні навушники невдовзі будуть вимкнені.

### При використанні двох систем MICE

Для запобігання перешкодам звукового сигналу необхідно правильно налаштувати системи MICE та навушники. Навушники необхідно налаштувати на той самий канал, що й системи MICE.

Заводські установки системи MICE налашовані на канал B для MICE M і на канал A для MICE S.

Пересвідчіться в тому, що навушники, які мають використовуватися з системою MICE M переключені на канал B, а навушники, що використовуватимуться з системою MICE S переключені на канал A.

### При використанні двох систем MICE M


Змініть канал B на одній з систем MICE M на канал A.

Для цього натисніть кнопку SETUP на пульті дистанційного керування. Змініть канал, натиснувши кнопку  чи .

Після цього налаштуйте на канал A ті навушники, що будуть використовуватися з системою MICE M, де встановлено канал A.

В результаті цього система MICE M, налаштована на канал А буде мати відповідні навушники, теж налаштовані на канал А. Інша система MICE M, із заводським налаштуванням на канал В, матиме відповідні навушники, налаштовані на канал В.

Ці налаштування забезпечать оптимальну якість звуку вашої системи та усунуть перешкоди.




Вставте диск в отвір.

-  **Обережно:** Графічна сторона диска має бути повернена у бік багажника авто!
-  **Обережно:** Не застосовуйте сили при вставленні диска в отвір!

-  **Примітка:** Програвання розпочинається автоматично.

### Гучність



Поверніть коліщатко регулювання рівня гучності, розташованого під правим навушником за годинниковою стрілкою для збільшення, та проти годинникової стрілки – для зменшення гучності до досягнення бажаного рівня гучності.

-  **Обережно:** Зловживання надмірно гучним прослуховуванням може завдати незворотної шкоди вашому слуху!

-  **Примітка:** Зауважте, що кнопки ▲ та ▼ регулюють гучність звуку тільки для проводових навушників. Для регулювання рівня гучності інфрачервоних навушників користуйтеся коліщатком регулювання гучності на правому навушнику.

## 7.2. Як вставляти диск

 **Примітка:** Перед вставленням диска в систему MICE пересвідчіться в тому, що він чистий та неушкоджений, а також перевірте, чи має диск відповідний код регіону .

1. Ввімкніть систему MICE.  
Якщо в системі немає диска, вона перейде в режим очікування з білою заставкою та логотипом Toyota та повідомленням "No disc" (немає диска) на екрані.  
Якщо система ввімкнена, при вставленні диска чи підключенні пристрою USB (в залежності від типу пристрою) програвання розпочнеться автоматично.
2. Тримайте диск таким чином, щоб кольорова сторона диска була направлена у бік багажника машини.
3. Вставте диск в отвір для дисків CD/DVD праворуч від модуля екрана на достатню глибину, щоб диск був прийнятий та завантажений всередину.
4. Якщо після початку програвання пристрою USB був вставлений диск, натискайте кнопку USB, щоб перемикає між USB та DVD.

## 7.3. Програвання диска

 **Примітка:** ви можете вмикати програвання диска за допомогою кнопок дистанційного керування, а також кнопок, що розташовані на системі MICE.

 **Примітка:** від цього місця й надалі ми робимо припущення, що навушники (проводові чи інфрачервоні) та система MICE ввімкнені та працюють належним чином, а також, що диск вставлений правильно.

1. Ввімкніть систему MICE.
2. Якщо в системі немає диска, на екрані з'являється повідомлення "No disc" (немає диска). Вставте диск в отвір для завантаження дисків CD/DVD (див. інструкції в розділі 7.4).
3. Після завантаження диска програвання розпочинається автоматично.  
При завантаженні аудіо компакт-диска почне програватися музика.  
При вставленні диска DVD з фільмом диск почне програвання в звичайному режимі, і з'явиться головне меню.

 **Примітка:** щоб почати програвання, натисніть  на пристрої MICE, або  на пульті дистанційного керування.

## 7.4. Як ставити на паузу та відновлювати чи зупиняти програвання

1. **Щоб поставити на паузу** натисніть кнопку  на пристрої MICE або кнопку  на пульті дистанційного керування. На дисплеї з'явиться символ **II**.
2. **Щоб відновити програвання** ще раз натисніть кнопку  на пристрої MICE, або кнопку  на пульті дистанційного керування.
3. **Щоб зупинити програвання** натисніть кнопку  на пристрої MICE, або кнопку  на пульті дистанційного керування.

 **Примітка:** при одноразовому натисканні на кнопку  або , на екрані з'явиться повідомлення "Press play key to continue" (для продовження натисніть на кнопку Play). Програвання можна відновлювати з поточного положення.

 **Примітка:** при дворазовому натисканні на кнопку  або , програвання буде зупинено і відновиться тільки з початку диску.

## 7.5. Повернення до попередньої частини

1. Натисніть кнопку  на системі MICE або кнопку  на пульті дистанційного керування для повернення до початку попередньої частини диску CD/DVD.  
При програванні музики розпочнеться програвання поточної звукової доріжки з початку.  
При програванні фільму розпочнеться програвання поточного розділу з початку.
2. Для повернення до попередніх доріжок/розділів продовжуйте натискати на кнопку  на системі MICE, або на кнопку  на пульті дистанційного керування знову і знову доки ви не повернетеся до бажаної звукової доріжки чи розділу.  
Диск одразу ж розпочне програвання з вказаного місця.

## 7.6. Перехід до наступної частини

1. Натисніть кнопку  на системі MICE або кнопку  на пульті дистанційного керування для повернення до початку наступної частини диску CD/DVD.  
При програванні музики розпочнеться програвання наступної звукової доріжки.  
При програванні фільму розпочнеться програвання наступного розділу.
2. Для повернення до наступної доріжки/розділу продовжуйте натискати на кнопку  на системі MICE, або на кнопку  на пульті дистанційного керування, доки ви не досягнете бажаної звукової доріжки чи розділу.  
Диск одразу ж розпочне програвання з вказаного місця.

 **Примітка:** Якщо система MICE підключена до опори підголовника у перевернутому положенні, порядок кнопок буде змінений, як показано на малюнках, наведених в розділі 6.1.

## 7.7. Повторення

При натисканні кнопки  на екрані з'являються наступні повідомлення:

Натискання 1 раз: Повторення розділу

Натискання 2 рази: Повторення музичної композиції

Натискання 3 рази: Повторення всіх розділів

Натискання 4 рази: Всі повідомлення зникнуть і розпочнеться програвання поточної доріжки/розділу.

В разі вибору повторення розділу/композиції або всіх розділів, програвання поточного розділу/композиції або цілого фільму розпочнеться знову, доки кнопка Repeat не буде натиснута вчетверте.

## 7.8. Збільшення

Натисніть кнопку  для збільшення або зменшення екрану.

Ця функція не буде активною для всіх візуальних медіаматеріалів.

Можливі налаштування масштабування:

- Збільшення 2x
- Збільшення 3x
- Збільшення 4x
- Зменшення 1/2
- Зменшення 1/3
- Зменшення 1/4

## 7.9. Навігація

При збільшенні 2x, 3x чи 4x ви можете пересувати екран догори, донизу, ліворуч чи праворуч.

Натисніть кнопку  для пересування фільму ліворуч.

Натисніть кнопку  для пересування фільму праворуч.

Натисніть кнопку  для пересування фільму донизу.

Натисніть кнопку  для пересування фільму догори.

## 7.10. Витягнення диска (тільки для пристрою MICE M)

1. Щоб витягнути диск з MICE M натисніть на кнопку  на системі MICE. Програвання зупиниться і диск буде вийнято з системи.

 **Примітка:** Повідомлення “Eject” (вийняти диск) буде залишатися на екрані, доки диск не буде остаточно вийнятий з системи MICE. Після вийняття диска, на екрані з’явиться повідомлення “No Disc” (немає диска).

## 7.11. Вибір джерела USB

При використанні системи MICE є можливість застосування цілої низки різних джерел USB, вибір яких залежить від конфігурації системи. В залежності від типу накопичувача USB, джерело USB розпочне програвати мультимедійний вміст автоматично, якщо в системі немає оптичних дисків.

**Тільки для системи MICE M:** На одному дисплеї з’являться діалоги програвання диска DVD та пристрою USB.

 **Примітка:** прочитайте інструкції користувача для підключення джерела USB. Оскільки неможливо керувати всіма функціями пристрою USB через систему MICE, вам необхідно буде користуватися пультом дистанційного керування.

### MICE M та MICE S

На обох системах MICE M та MICE S з’являться діалоги програвання диска DVD та пристрою USB.

 **Примітка:** пристрій MICE S є тільки монітором (пристрої для зчитування дисків DVD та пристроїв USB не встановлені всередині системи MICE S).

## MICE S

DVD – оскільки в системі MICE S не встановлено порту CD/DVD, зображення головного пристрою MICE M буде також відображатись на MICE S.

USB – оскільки в системі MICE S не встановлено порту USB, зображення головного пристрою MICE M буде також відображатись на MICE S.

## MICE M та MICE M

Програвання дисків DVD та мультимедійного вмісту пристрою USB може передаватися між системами MICE M. Натисніть кнопку AV для отримання сигналу програвання з іншого пристрою MICE M.

# 7.12. Використання вхідного гнізда AUX1

Пристрої MICE M та MICE S устатковано додатковими входами для підключення зовнішніх джерел. Для відображення зовнішнього джерела використовуйте допоміжний кабель (входить до комплекту постачання). Вставте 2,5 мм хрестоподібний штекер до входу AV (з боку системи MICE).



Після підключення кабелю джерело мультимедійних даних буде автоматично змінено. На дисплеї з'явиться символ AUX1.

Для підключення до зовнішнього дисплея використовуйте рознімач RCA з кольоровим маркуванням.

Для підключення додаткового джерела використовуйте рознімач RCA з кольоровим маркуванням.

Жовтий – відео (композитний сигнал)

Червоний – правий аудіоканал

Білий – лівий аудіоканал

**Примітка:** використовуйте тільки **оригінальний допоміжний кабель Toyota** для підключення до вхідного сигналу AV.

Для виходу з режиму AUX1 від'єднайте допоміжний кабель від системи MICE M/MICE S.

### Додаткова інформація:

**Вихід AUX – тільки для системи MICE M**

Систему MICE також можна підключати до зовнішнього екрану.

Використовуйте допоміжний кабель (входить до комплекту постачання).

## 8. Змінення налаштувань за замовчанням

### 8.1. Попередньо встановлені налаштування еквалайзера (EQ)

За замовчанням еквалайзер вимкнено.

Натисніть кнопку , щоб обрати різні налаштування звукового еквалайзера

- РОК
- ТЕХНО
- ПОП
- КЛАСИЧНА МУЗИКА
- ЖИВА МУЗИКА
- СПОКІЙНА МУЗИКА
- ТАНЦЮВАЛЬНА МУЗИКА

### 8.2. Регулювання гучності звуку

Регулювання гучності проводових навушників:

Гучність проводових навушників можна налаштувати за допомогою пульта дистанційного керування.

Натисніть кнопку  для збільшення гучності.

Натисніть кнопку  для зменшення гучності.

 **Примітка:** ці кнопки регулюють гучність тільки проводових навушників. Регулювання гучності інфрачервоних навушників див. на стор. 215.

 **Обережно:** Зловживання надмірно гучним прослуховуванням може завдати незворотної шкоди вашому слуху.

## 8.3. Налаштування екрана

Натисніть кнопку , щоб вивести на екран різні налаштування екрана.

Різні системні налаштування проводяться наступним чином:

Екран дисплея (функція)	Вибір	Налаштування за замовчанням
ГУЧНІСТЬ ПРОВОДОВИХ НАВУШНИКІВ	Повзунок налаштування	50% (центральне положення)
ЯСКРАВІСТЬ	Повзунок налаштування	50% (центральне положення)
КОЛІР	Повзунок налаштування	50% (центральне положення)
КОНТРАСТНІСТЬ	Повзунок налаштування	50% (центральне положення)
ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ	0,1,A	АВТОМАТИЧНО
ІНФРАЧЕРВОНІ НАВУШНИКИ	Встановлено звуковий канал А чи В	

Використовуйте кнопки  та  для регулювання повзунків налаштування відповідно до ваших особистих уподобань.

## 9. Розв'язання проблем

### 9.1. Проблема: Інфрачервоні навушники не працюють (індикатор не світиться)

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Навушники вимкнено	Ввімкніть свої інфрачервоні навушники. Індикатор на навушниках має засвітитися (див. розділ 7.1)
Відсутні батарейки	Вставте батарейки (див. розділ 5.3)
Батарейки вставлені некоректно	Перевірте правильність положення батарейок (див. розділ 5.3)
Навушники виведені з ладу	Зверніться до свого авторизованого дилера

### 9.2. Проблема: Інфрачервоні навушники не відтворюють звук

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Було ввімкнено паузу або програвання було зупинено	Натисніть кнопку Play  для відновлення програвання
Запис звукової доріжки відсутній	Перевірте, чи є запис на вашому диску – на диску чи пристрої USB, що програвється в даний момент, відсутні аудіозаписи
Низький рівень аудіосигналу	Відрегулюйте рівень гучності на ваших навушниках (див. розділ 7.1)

## 9.3. Проблема: Неякісне відтворення аудіо-сигналу інфрачервоними навушниками

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Був вибраний невірний інфрачервоний канал	Виберіть правильний ІЧ канал (A/B) (див. розділ 7.1)
Розряджені батарейки навушників	Вставте нові батарейки в свої навушники (див. розділ 5.3)
Передача ІЧ сигналу блокується	Усуньте перешкоду
Поза зоною дії	Пересуньтеся ближче до пристрою

## 9.4. Проблема: Проводові навушники не відтворюють звук

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Проводові навушники не підключені	Підключіть штекер навушників до гнізда навушників збоку системи MICE (див. розділ 4.1)
Пошкоджено кабель проводових навушників	Зверніться до свого авторизованого дилера

## 9.5. Проблема: Неякісне відтворення аудіо-сигналу проводовими навушниками

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Низький рівень гучності	Відрегулюйте рівень гучності за допомогою дистанційного керування (скористуйтеся кнопками ▲ та ▼ для регулювання рівня звуку) (див. розділ 7.1)
Продоводі навушники не підключені належним чином	Пересвідчіться в тому, що штекер навушників належним чином підключений до гнізда навушників збоку системи MICE (див. розділ 4.1)
Пошкоджено кабель проводових навушників	Зверніться до свого авторизованого дилера

## 9.6. Проблема: Не працює пульт дистанційного керування

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Батарейки розряджені або відсутні (не світиться індикатор дистанційного керування)	Замініть батарейки (див. розділ 7.1)
Батарейки вставлені неправильно	Перевірте батарейки та вставте їх правильно (див. розділ 7.1)
Пошкоджено дистанційне керування	Зверніться до свого авторизованого дилера

## 9.7. Проблема: Робота системи MICE M/S система не працює

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Система MICE не вставлена до консолі в верхній частині сидіння належним чином	Вставте систему MICE належним чином (див. розділ 6.1) При правильному, надійному підключенні системи MICE до переднього сидіння має пролунати клацання! Якщо пристрої MICE M та S неправильно вставлена у встановлювальну станцію в верхній частині переднього сидіння, вони не буде працювати
Вимкнено електроживлення від акумулятора	Поверніть ключ в положення ACC
Пошкоджено рознімач в верхній частині сидіння	Зверніться до свого авторизованого дилера

## 9.8. Проблема: Робота системи MICE M/S не має зображення

Перевірте наступні пункти:

Причина	Вирішення
Система MICE вимкнена	Ввімкніть систему MICE (кнопка електроживлення чи відповідна кнопка на пульті дистанційного керування, див. розділ 7.1)

## 9.9. Проблема: Робота системи MICE M/S – блакитний екран на MICE S

**Перевірте наступні пункти:**

Причина	Вирішення
MICE M (головний пристрій) вимкнений або відсутній	MICE S є допоміжним пристроєм. Для програвання дисків DVD чи мультимедійного вмісту пристроїв USB необхідно мати пристрій MICE M. Ввімкніть пристрій MICE M
Штекер допоміжного кабелю підключений до системи MICE, але зображення немає	Перемкніть систему на додаткове джерело, або витягніть штекер допоміжного кабелю з системи MICE. При вставленому допоміжному кабелі відбувається програвання з допоміжного джерела. Система MICE автоматичне змінюватиме джерело на AUX 1. Це є стандартною функцією MICE
Обрано джерело AUX 2	Натисніть кнопку AV для зміни джерела на диск DVD

## 9.10. Проблема: Якість зображення

**Перевірте наступні пункти:**

Причина	Вирішення
Некоректне налаштування зображення	Відрегулюйте рівень яскравості, контрастності та кольору (див. розділ 8.3)
Ввімкнено автоматичне зменшення яскравості	Змініть налаштування автоматичного зменшення яскравості (оберіть 0 – див. розділ 8.3)
Поляризовані сонцезахисні окуляри	Зніміть поляризовані сонцезахисні окуляри
Допоміжний кабель не підключено належним чином	При використанні додаткового джерела пересвідчіться, що допоміжний кабель та, при необхідності, адаптер RCA підключені належним чином

## 9.11. Проблема: Не програється диск DVD

**Перевірте наступні пункти:**

Причина	Вирішення
В системі MICE немає диска чи вставлено невідповідний диск	Вставте правильний диск чи пристрій в систему MICE
Вставлено диск DVD, що належить до іншого регіону	Пересвідчіться, що диск має відповідний код регіону 2
Диск забруднений чи ушкоджений	Очистіть чи замініть диск
На лінзі приймача лазера конденсат чи волога	Почекайте, доки конденсат чи волога не зникне
Диск вставлений некоректно	Вийміть диск та вставте його правильно (див. розділ 5.1)
Було ввімкнено паузу (застигле зображення)	Натисніть кнопку Play  для відновлення програвання
Систему MICE пошкоджено	Зверніться до свого авторизованого дилера

## 9.12. Проблема: Робота пристрою USB – пристрій USB не працює

**Перевірте наступні пункти:**

Причина	Вирішення
Не підключено накопичувач USB	Підключіть накопичувач USB до відповідного порту збоку системи MICE M
Не обрано джерело USB	Для доступу до пристрою USB натисніть кнопку USB на дистанційному керуванні

## 9.13. Проблема: Робота USB – файли не видно, або вони не розпізнаються

**Перевірте наступні пункти:**

<b>Причина</b>	<b>Вирішення</b>
На пристрої USB зберігаються файли формату, що не підтримується	Скопіюйте на свій пристрій USB дані відповідного формату
На пристрої USB зберігаються надто багато підкаталогів	Зменшіть кількість каталогів на своєму пристрої USB (макс. глибина каталогізації – 5 рівнів)

# 10. Технічні дані

Назва продукції	MICE M
Тип	MICE-G1
Робоча температура:	від -20°C до 65°C (від -4°F до 149°F)
Електроживлення:	12 В, 2,25 А постійного струму.
Енергоспоживання:	< 30 Вт, енергозберігаюча технологія
Аналоговий аудіовихід:	2 ± 0,2 В, 100 кΩ
Співвідношення сигнал/шум	> 90 дБ
Динамічний діапазон	> 85 дБ
Спотворення	< 0,08%
Відеовихід	1 ± 0,2 В
Роздільна здатність	> 500 рядків

В інтересах удосконалення продукції характеристики можуть змінюватись без додаткового попередження.

Ілюстрації, наведені в даному посібнику можуть дещо відрізнятися від фактичного товару в зв'язку з умовами друку.

Якщо у вас виникають будь-які проблеми, або ви хочете зробити запит про наявність запасних частин, будь ласка, звертайтеся до свого авторизованого дилера.

PZ420-00371-EE



Publication no. AOM 000 130-0  
Printed in Belgium (May 2007)

